



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า..... กปบ.(ก.๓) จะขอจ่ายไฟ สฟ.สินสาคร (ถาวร) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี	๑๘ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	จ่ายไฟ สฟ.สินสาคร (ถาวร) พร้อมจ่ายไฟวงจร 22 เควี	SXA04YB-01	SXA01S-01 SXA02S-01 SXA03S-01 SXA04S-01 SXA06S-01 SXA07S-01 SXA09S-01 SXA10S-01	นายเลอพงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงค์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง หน.คพ. โทร ๐๘๖-๘๘๗๗๒๕๘๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคพ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SXA4YB-01 ถึง SXA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10S-01
ในวันที่ 17 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 54/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ นิลนงษ์ ผอ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสกสรรค์ วัฒนจักร์

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

126

เรียน ผจก. กคพ. ๑๓๖
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์ดีพนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

คคพ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๒)

17 ม.ค. 2562



รักชัชวาลย์ นอร:๓:
(๖๓๖.๖ ปฏิบัติงานแทน คคพ.)๑๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

คคพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สีนสาคร ถาวร (SXA)
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปน.(ก.3) งานที่ทำ จ่ายไฟสถานีฯ สีนสาคร (ถาวร) ตามใบขอปฏิบัติงาน 54/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 17 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 วันที่ 17 มค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	 วันที่ 17 มค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SXA ให้เปิดวงจรโซ่ "OPEN" ทุกตัว						
2	จ่ายไฟสถานีฯ สีนสาคร ถาวร (SXA)						
3	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
4	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
5	SIK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SIK		Load 29.7 MW
6	SIK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SIK		Load 6.7MW
7	SIK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SIK		Load 6.1 MW
8	SIK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SIK		Load 1.9 MW
9	SIK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SIK		Load 8 MW
10	SIK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SIK		Load 7.5 MW
11	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
12	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
13	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
14	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
15	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
16	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
17	SXA0BYS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
18	SXA0BYS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 kV
19	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		เบรกเกอร์ 115 kV
20	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		เบรกเกอร์ 115 kV
21	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		เบรกเกอร์ 115 kV
22	SXA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
23	SXA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
24	SXA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
25	SXA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
26	SXA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
27	SXA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
28	SXA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
29	SXA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-
30	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		INC.01
31	SXA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		INC.02
32	SXABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	SXA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
34	SXA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
35	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		INC.01
36	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		ขนานบัส
37	ปรับแรงดันหม้อแปลง SXA-TP1,TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
38	SXA01S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.1
39	SXA02S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.2
40	SXA03S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.3
41	SXA04S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.4
42	SXA06S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.6
43	SXA07S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.7
44	SXA09S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.9
45	SXA10S-01	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.10
46	-ย้ายโหลด SIK02 ไปจ่ายจาก SXA07 ,SXA09						
47	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
48	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
49	SXA07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS หน้าสถานีฯ SXA (ล่าง)
50	-ย้ายโหลด SIK01 ไปจ่ายจาก SXA02 ,SXA04						
51	SXA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
52	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
53	SXA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS หน้าสถานีฯ SXA (บน)
54	SIK01VB-01	สับ	ปลด		SIK		-
55	-ย้ายโหลด SIK02 (SXA07) ไปจ่ายจาก SXA01 , SXA03						
56	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
57	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
58	SXA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SXA (ล่าง)
59	SIK02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SXA (ข้ามถนน)
60	-ย้ายโหลด SIK01 (SXA04) ไปจ่ายจาก SXA06 , SXA10						
61	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
62	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
63	SXA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SXA (บน)
64	SIK01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SXA (ข้ามถนน)
65	-ย้ายโหลด SIK03 ไปจ่ายจาก SXA01						
66	SIK02S-05	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SIK (ล่าง)
67	SIK03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SIK (บน-ล่าง)
68	-ย้ายโหลด SIK03 ไปจ่ายจาก SXA10						
69	SIK01S-05	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ SIK (บน)
70	SIK03VB-01	สับ	ปลด		SIK		-
71	-ย้ายโหลด SIK04 ไปจ่ายจาก SXA04						
72	SIK01S-02	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS หน้าสถานีฯ SIK (บน)
73	SIK04VB-01	สับ	ปลด		SIK		-
74	-ย้ายโหลด SIK05 ไปจ่ายจาก SXA09						
75	SIK02S-02	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS หน้าสถานีฯ SIK (ล่าง)
76	SIK05VB-01	สับ	ปลด		SIK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
77	SIK02VB-01	สับ	ปลด		SIK		-
78	-ย้ายโหลด SIK05 (SXA09) ไปจ่ายจาก SXA07						
79	SIK05S-04	ปลด	สับ		รถ คกข.		DIS ปากซอย 2/2 (ล่าง)
80	SIK05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS บ.PMC จำกัด (ล่าง)
81	-ย้ายโหลด SIK04 (SXA04) ไปจ่ายจาก SXA02						
82	SIK01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ คกข.		DIS ปากซอย 2/2 (บน)
83	SIK04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ คกข.		DIS บ.PMC จำกัด (บน)
84	-ย้ายโหลด SXA-TP2 กลับจาก SXA-TP1						
85	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		INC.02
86	SXA BVB-01	สับ	ปลด		SXA		ขนานบัส
87	SXA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		CAP01
88	SXA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		CAP02
89	SIK01S-01	สับ	ปลด		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.1
90	SIK02S-01	สับ	ปลด		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.2
91	SIK03S-01	สับ	ปลด		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.3
92	SIK04S-01	สับ	ปลด		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.4
93	SIK05S-01	สับ	ปลด		รถ คกข.		DIS POT HEAD F.5
94	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 kV
95	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
96	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
97	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
98	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
99	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
100	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
101	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
102	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
103	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
104	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
105	SXA01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
106	SXA02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
107	SIK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SIK		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ***							