



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.กบข.(นฟ) อ.ทตบ/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ รัชต์กันต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโคทอง

วันที่ 10 ก.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรคเกอร์ DOA๒ BVB-๐๑
สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๓ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๒ , ย้ายโหลด F๒-F๓๐ ออก (ดึงทรักออกและสับกราวด์) เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจ่ายไฟของเบรคเกอร์ DOA๒BVB-๐๑			นายเชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.		๒๔ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ทำความสะอาดใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส DOA๔YS-๐๒ (ไม่ได้จ่ายไฟ)	ไม่จ่ายไฟ		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมหมาย ชื่นตวง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เวียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก Main Bus 2 ถึง -
ในวันที่ 23 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 100A
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อ.ว. สิงโคทอง* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางเชาว์ลิต นิลรอด

12 ก.ค. 62

(Signature)
20 ก.ค. 62

๐๖๐.๑๗๖๕๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1969

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เวียน ผจก. กฟ๙. ๓๐.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.oea.co.th

(นายเอกชัย ชื่นสุวรรณ)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๐ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

12 ก.ค. 2562

09.00

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯดอนเจดีย์ (Main Bus 2 ไม่มีไฟ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1004/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	12 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12-07-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ก.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		
3	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		
4	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA		
5	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA		
6	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA		
7	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA		
8	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		
9	DOA09VB-01	Auto	Manual		DOA		
10	ย้ายโหลด DOA06 ไปจ่ายจาก DOA01						
11	DOA01S-04	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สนามช้าง
12	DOA06VB-01	สับ	ปลด		DOA		
13	ย้ายโหลด DOA07 ไปจ่ายจาก DOA02						
14	DOA02S-02	ปลด	สับ		ดจ.		Dis บ้านหนองนา
15	DOA07VB-01	สับ	ปลด		DOA		
16	ย้ายโหลด DOA08 ไปจ่ายจาก DOA05						
17	DOA05S-02	ปลด	สับ		ดจ.		Dis อุ้งเจีนา
18	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		
19	ย้ายโหลด DOA09 ไปจ่ายจาก DOA04						
20	DOA04S-03	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ตรงข้ามอุ้งเจีนา
21	DOA09VB-01	สับ	ปลด		DOA		
22	DOA02CVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ Capa 2
23	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ขนานบัส
24	DOA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F6
25	DOA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DOA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F8
27	DOA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F9
28	DOA010VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F10
29	DOABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ ขนานบัส
30	DOA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ Capa 2
31	DOA06S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Risepole F6
32	DOA07S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Risepole F7
33	DOA08S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Risepole F8
34	DOA09S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Risepole F9
35	DOA10S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Risepole F10
36	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ว่าไม่มีไฟย้อน						
37	DOA06VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F6
38	DOA07VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F7
39	DOA08VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F8
40	DOA09VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F9
41	DOA10VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F10
42	DOA02CVG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.Cap 2
43	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ Test ไฟก่อนปฏิบัติได้						
44	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		
45	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		
46	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		
47	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

49	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
50	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		
51	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		
52	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA		
53	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA		
54	DOA06VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F6
55	DOA07VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F7
56	DOA08VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F8
57	DOA09VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F9
58	DOA10VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F10
59	DOA02CVG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.Cap 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	DOA06S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F6
61	DOA07S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F7
62	DOA08S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F8
63	DOA09S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F9
64	DOA10S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F10
65	DOA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F6
66	DOA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F7
67	DOA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F8
68	DOA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F9
69	DOA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F10
70	DOABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ ขนานบัส
71	DOA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ Capa 2
72	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ขนานบัส
73	ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA01						
74	DOA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
75	DOA01S-04	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	สนามช้าง
76	ย้ายโหลด DOA07 กลับจาก DOA02						
77	DOA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
78	DOA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	บ้านหนองนา
79	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก DOA05						
80	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
81	DOA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	อยู่เจ็นา
82	ย้ายโหลด DOA09 กลับจาก DOA04						
83	DOA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
84	DOA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	ตรงข้ามอยู่เจ็นา
85	DOA02CVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ Capa 2
86	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		
87	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		
88	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		
89	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		
90	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		
91	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA		
92	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		
93	DOA09VB-01	Manual	Auto		DOA		
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							