



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

23 ก.ย. 67

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ พนมทวน.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus 2	26 ก.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU BUS 2 จาก Breakov ถึง Riser Pole
ในวันที่ 26 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1031/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... นวรัตน์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กจ. กฟล. พนมทวน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
จก. ก. ส. ท. พ. อ. ว. ๖


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 4..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. ๖ (สถานี PTU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีพนมทวน (PTU-Bus2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1031/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนช ท่องย่อย			วันที่	22 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โชนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
3	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
4	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
5	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
6	PTU06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
7	PTU07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
8	PTU08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
9	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
10	PTU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
11	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		
13	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
14	KCC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
15	- ย้ายโหลด KCC10 บางส่วนกลับคืนจาก KCA05						
16	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCA		KCA05
17	KCA05S-06	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ตรงข้าม AIA
18	- ย้ายโหลด PTU09 ทั้งหมดรับไฟจาก KCA05						
19	KCA05S-09	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย
20	PTU09VB-01	สับ	ปลด		PTU		CB
21	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก PTU05						
22	PTU05S-02	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามบ้านดอนสระ
23	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		CB
24	- ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU02						
25	PTU07S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS ร้านน้ำแข็งข้างออมสิน
26	PTU07VB-01	สับ	ปลด		PTU		CB
27	- ย้ายโหลด PTU06 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU01						
28	PTU01S-05	ปลด	สับ		พทน.		DIS ป้อมตำรวจสามแยกพนมทวน
29	PTU06VB-01	สับ	ปลด		PTU		CB PTU06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	- ย้ายโหลด PTU08 ทั้งหมดรับไฟจาก PTU06(PTU01)						
31	PTU08S-03	ปลด	สับ		พทน.		DIS อ.พนมทวน
32	PTU08VB-01	สับ	ปลด		PTU		CB
33	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTU02CVB-01 ปลดโซว์ OPEN						
34	เมื่อพร้อมดับไฟ						
35	PTUBVB-01	สับ	ปลด		PTU		CB ขนานบัส
36	PTU06S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.6
37	PTU07S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.7
38	PTU08S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.8
39	PTU09S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.9
40	PTU10S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.10
41	PTU06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB
42	PTU07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB
43	PTU08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB
44	PTU09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB
45	PTU10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB
46	PTUBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB ขนานบัส
47	PTU02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CB CAP 2
48	แจ้งพนักงานสถานีฯ เช็คว่ามีไฟอ่อนหรือไม่ถ้าไม่มีให้สับ SW.GROUND						
49	PTU06VG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ F6
50	PTU07VG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ F7
51	PTU08VG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ F8
52	PTU09VG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ F9
53	PTU10VG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ F10
54	PTU02CVG-01	ปลด	สับ		PTU		กราวด์ CAP2
55	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3)ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
56	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและปฏิบัติงานได้						
57	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
58	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
59	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
60	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
61	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
62	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		
63	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
64	KCC10VB/-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
65	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
66	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
67	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
69	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
70	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
71	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
72	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		
73	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
74	KCC10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
75	พร้อมจ่ายไฟ						
76	PTU06VG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ F6
77	PTU07VG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ F7
78	PTU08VG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ F8
79	PTU09VG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ F9
80	PTU10VG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ F10
81	PTU02CVG-01	สับ	ปลด		PTU		กราวด์ CAP2
82	PTU06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		
83	PTU07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		
84	PTU08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		
85	PTU09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		
86	PTU10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		
87	PTUBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		CB ขนานบัส
88	PTU02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		CB CAP 2
89	PTU06S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.6
90	PTU07S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.7
91	PTU08S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.8
92	PTU09S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.9
93	PTU10S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.10
94	PTUBVB-01	ปลด	สับ		PTU		CB ขนานบัส
95	PTU02CVB-01	ปลด	สับ		PTU		CB CAP 2
96	- ย้ายโหลด PTU08 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU06(PTU01)						
97	PTU08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		CB -
98	PTU08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS หน้าอำเภอมทวน
99	- ย้ายโหลด PTU06 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU01						
100	PTU06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		CB -
101	PTU01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ป้อมตำรวจสามแยกพนมทวน
102	- ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU02						
103	PTU07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		CB -
104	PTU07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS รัานน้ำแข็งข้างอมสิน
105	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดกลับคืนจาก PTU05						
106	PTU10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		CB -
107	PTU05S-02	สับ	ปลด		พทน.		DIS ตรงข้ามบ้านดอนสระ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	- ย้ายโหลด PTU09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA05						
109	PTU09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		CB
110	KCA05S-09	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย
111	- ย้ายโหลด KCC10 บางส่วนกลับคืนจาก KCA05						
112	KCA05S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้าม AIA
113	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB KCA05
114	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
115	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		
116	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
117	KCC10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
118	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
119	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
120	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
121	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
122	PTU06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
123	PTU07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
124	PTU08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
125	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
126	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

