



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 26 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๖๓๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ. กระทบแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...แก้ไขจุดร้อน Disconnecting Switch.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๒ KTA	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนที่ Disconnecting Switch ที่เสาต้น Riser Pole และในระบบจำหน่าย , แก้ไขสายเข้า SF๖ อาร์คขาดในระบบจำหน่ายของ กฟอ.กทบ.	KTA ๔S-๐๒	KTA ๔S-๐๒	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทพ.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๕๔๔๔๓
๒.	๐๕ KTA	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTA ๕S-๐๑	KTA ๕S-๐๑	
๓.	๑๐ KTA	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTA ๑๐S-๐๑	KTA ๑๐S-๐๑	
๔.	๑๐ KTA	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTA ๖S-๐๒	KTA ๖S-๐๒	
๕.	๐๙ KTB	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTB ๔S-๐๑	KTB ๔S-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์...ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๕๔๔๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTA2 KTA4 S-01
KTA5 KTA5S-01
KTA10S-01
KTA 6S-02

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1-4 ฟีดเดอร์ KTA10 จาก KTA 6S-02 ถึง
ในวันที่ 24 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1052/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ KTB9 จาก KTB9S-01 ถึง
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพสมชาย มาบัณฑิตย์
สมพร ตันตึกเกษรภักดิ์
(๐๐๖.๖ แทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.) 2093



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กระทบแบน
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี KTA, KTB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย สุวรรณ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | KTA04S-02 ,KTA05S-01,KTA10S-01,KTA06S-02,KTBO9S-01 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ก.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทบ. | งานที่ทำ | ฮอตไลน์เปลี่ยนโหม่งหัว POT HEAD ตามใบขอปฏิบัติงาน 1052/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 26 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. สถาพร, ธนิต, ธีรกาญจน์, สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. เพชรรัตน์, มงคล, พิชชา, อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, นครินทร์, พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตดินตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	ย้ายโหลด KTA02 ไปรับไฟจาก KTA03 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTA04S-02 หน้าโกลเดินสตาร์						
2	KTA02VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 4.69 MW.
3	KTA03VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 1.19 MW.
4	KTA06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	กิจจาเฟอร์นิเจอร์
5	KTA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	บ.โกลล์สตาร์
6	แจ้งฮอตไลน์แก้ไขจุดร้อน KTA04S-02 ได้						
7	เมื่อฮอตไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTA04S-02 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
8	KTA04S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	บ.โกลล์สตาร์
9	KTA06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	กิจจาเฟอร์นิเจอร์
10	KTA02VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
11	KTA03VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
12	ย้ายโหลด KTA05 ไปรับไฟจาก KTA01 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTA05S-01 PotHead						
13	KTA01VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 1.8 MW.
14	KTA05VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 3.2 MW.
15	KTA05S-02	ปลด	สับ		กทบ.	-	ตรงข้ามสถานี KTA
16	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA	-	-
17	KTA05S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.5
18	KTA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA	-	-
19	แจ้งฮอตไลน์แก้ไขจุดร้อน KTA05S-01 ได้						
20	เมื่อฮอตไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTA05S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
21	KTA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
22	KTA05S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.5
23	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA	-	-
24	KTA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	-	ตรงข้ามสถานี KTA
25	KTA05VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
26	KTA01VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
27	ย้ายโหลด KTA10 ไปรับไฟจาก KTA06 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTA10S-01 PotHead						
28	KTA06VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 3.0 MW.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTA10VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 0.5 MW.
30	KTA06S-08	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ KTA
31	KTA10VB-01	สับ	ปลด		KTA	-	-
32	KTA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
33	KTA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA	-	-
34	แจ้งขอทไลน์แก๊ซจูดร็อน KTA10S-01 ได้						
35	เมื่อขอทไลน์ แก๊ซจูดร็อน KTA10S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
36	KTA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
37	KTA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
38	KTA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA	-	-
39	KTA06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ KTA
40	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
41	KTA10VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
42	เมื่อขอทไลน์พร้อมแก๊ซ SF6 KTA06S-02 ตรวจสอบสถานะ open พร้อมล๊อคคาน						
43	ONB03VB-01	Auto	Manual		ONB	-	-
44	KTA10VB-01	Auto	Manual		KTA	-	-
45	แจ้งขอทไลน์แก๊ซ SF6 KTA06S-02 ได้						
46	เมื่อขอทไลน์ แก๊ซ SF6 KTA06S-02 แล้วเสร็จ						
47	ย้ายโหลด KTA10 กลับคืนจาก KTB03						
48	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
49	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB	-	-
50	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
51	ONB03S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ร้านข้าวขาหมู
52	KTA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ร้านอาหารครัวต้นกล้วย
53	ONB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	เดอะไนร์รี่สอร์ท
54	ONB03S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.	SF6	ร้านข้าวขาหมู
55	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB	-	-
56	ONB03VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-
57	ONB04VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-
58	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
59	KTA10VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
60	ย้ายโหลด KTB09 ไปรับไฟจาก KTB07 เพื่อแก๊ซจูดร็อน KTB09S-01						
61	KTB07VB-01	Auto	Manual		KTB	-	โหลด 1.0 MW.
62	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB	-	โหลด 5.6 MW.
63	KTB07S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ กระทบแบน 2
64	KTB09VB-01	สับ	ปลด		KTB	-	-
65	KTB09S-01	สับ	ปลด		กทบ.	DIS	POT HEAD F9
66	KTB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB	-	-
67	แจ้งขอทไลน์แก๊ซจูดร็อน KTB09S-01 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	เมื่อขอลาไลน์ แก๊วไซดร้อน KTB09S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
69	KTB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTB		-
70	KTB09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F9
71	KTB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
72	KTB07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ กระพุ่มแบน 2
73	KTB07VB-01	Manual	Auto		KTB		-
74	KTB09VB-01	Manual	Auto		KTB		-
สิ้นสุดสวิตชิง							