



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.ย.67

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ)./2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.9 ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	29 ก.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลัดRiser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ เคเบิล 22 เควี ปลัดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMI3YB-01, SMI4YB-01	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMI348-01

SMT549-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMI-BUS2 จาก SMI-TP2 ถึง

ในวันที่ 29 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1086/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรินทร์ อรุณพงษ์ ประสานงานการตัดไฟกับ ทบ.อ.ก.บ.บ.ท. 12500

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กพค.บ.ท.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุรินทร์ อรุณพงษ์) (นายสมหมาย ชื่นด้วง)

081.5 แทน นพ.อ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMI)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMI03YB-01,04YB-01,SMI-BUS02,TP2 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ. งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์,หม้อแปลง,สายเคเบิล ตามใบขอปฏิบัติงาน 1086/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 15 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 15 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัสชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
3	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
4	SMI01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
5	SMI02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
6	SMI04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
7	SMI05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
8	SMI06VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
9	SMI07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
10	SMI08VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
11	SMI09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
12	SMI10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI		
13	- ย้ายโหลด SMI06 ไปจ่ายจาก SMI01						
14	SMI01S-04	ปลด	สับ		รถบนจ-		SF6 บ.ไทยโปรไฟสตีล
15	SMI06VB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	SMI06
16	- ย้ายโหลด SMI07 ไปจ่ายจาก SMI02						
17	SMI08VB-01	ปลด	สับ		SMI	CB	22 kV.ขนานบัส
18	SMI02S-04	ปลด	สับ		รถบนจ-	DIS	ชอยบ่อดิน(ถนนเอกชัย)
19	SMI07VB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	SMI07
20	- ย้ายโหลด SMI10 ไปจ่ายจาก SMI05						
21	SMI05S-06	ปลด	สับ		รถบนจ-	SF6	ตรงข้าม JR บ่อดิน
22	SMI10VB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	SMI10
23	- ย้ายโหลด SMI08 ไปจ่ายจาก SMI04						
24	SMI04S-03	ปลด	สับ		รถบนจ-	DIS	ก่อนชอยเงินประเสริฐ
25	SMI08VB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	SMI08
26	SMI08VB-01	สับ	ปลด		SMI	CB	22 kV.ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ย้ายโหลด SMI09 ไปจ่ายจาก SMI04						
28	SMI04S-04	ปลด	สับ		รถบนจ-		SF6 ซอยบ่อดิน(ฝั่งสภต.บนจ.)
29	SMI09VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB SMI09
30	SMI06S-01	สับ	ปลด		รถบนจ-		DIS หัว Pot Head SMI06
31	SMI07S-01	สับ	ปลด		รถบนจ-		DIS หัว Pot Head SMI07
32	SMI08S-01	สับ	ปลด		รถบนจ-		DIS หัว Pot Head SMI08
33	SMI09S-01	สับ	ปลด		รถบนจ-		DIS หัว Pot Head SMI09
34	SMI10S-01	สับ	ปลด		รถบนจ-		DIS หัว Pot Head SMI10
35	- ดับไฟ SMI-TP2,BUS02 <i>OFF ATS</i>						
36	ตรวจสอบ SMI04YB-01 ให้ปลดโซล "OPEN"				SMI		
37	SMI02CVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB Cap02
38	SMI02BVB-01	สับ	ปลด		SMI		CB 22 kv.IN02
39	SMI03YB-01	สับ	ปลด		SMI		CB 115 kv.TP2
40	SMI03YS-01	สับ	ปลด		SMI		SW.ใบมีด 115 kv
41	SMI03YS-03	สับ	ปลด		SMI		SW.ใบมีด 115 kv
42	SMI04YS-01	สับ	ปลด		SMI		SW.ใบมีด 115 kv
43	SMI04YS-03	สับ	ปลด		SMI		SW.ใบมีด 115 kv
44	SMI06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
45	SMI07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
46	SMI08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
47	SMI09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
48	SMI10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
49	SMI02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
50	SMI0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
51	SMI02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMI		
52	Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์ทุกตัว				SMI		
53	SMI06VG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.SMI06
54	SMI07VG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.SMI07
55	SMI08VG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.SMI08
56	SMI09VG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.SMI09
57	SMI10VG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.SMI10
58	SMI02BVG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.IN02
59	SMI02CVG-01	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 22 kv.CAP02
60	SMI03YG-04	ปลด	สับ		SMI		SW.Ground 115 kv.TP2
61	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
62	SMI01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI		
63	SMI02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	SMI04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
65	SMI05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
66	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ							
67	แจ้งกสฟ.ทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย							
68	แจ้งกสฟ.ให้ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติให้งาน							
69	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
70	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ							
71	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 (SMI)							
72	SMI06VG-01	สับ	ปลด		SMI			
73	SMI07VG-01	สับ	ปลด		SMI			
74	SMI08VG-01	สับ	ปลด		SMI			
75	SMI09VG-01	สับ	ปลด		SMI			
76	SMI10VG-01	สับ	ปลด		SMI			
77	SMI02BVG-01	สับ	ปลด		SMI			
78	SMI02CVG-01	สับ	ปลด		SMI			
79	SMI03YG-04	สับ	ปลด		SMI			
80	SMI06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
81	SMI07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
82	SMI08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
83	SMI09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
84	SMI10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
85	SMI02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
86	SMI02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
87	SMI0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMI			
88	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI			
89	SMI01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI			
90	SMI02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI			
91	SMI04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI			
92	SMI05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMI			
93	- จ่ายไฟ SMI-TP2							
94	SMI03YS-01	ปลด	สับ		SMI			SW.ใบมีด 115 kV
95	SMI03YS-03	ปลด	สับ		SMI			SW.ใบมีด 115 kV
96	SMI04YS-01	ปลด	สับ		SMI			SW.ใบมีด 115 kV
97	SMI04YS-03	ปลด	สับ		SMI			SW.ใบมีด 115 kV
98	SMI03YB-01	ปลด	สับ		SMI		CB	115 kV.TP2
99	SMI02BVB-01	ปลด	สับ		SMI		CB	22 kV.IN02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
100	ปรับแรงดัน SMI-TP2 ไว้ที่ 22.7 kV.					SMI		
101	SMI02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	22 kV.Cap02
102	SMI06S-01	ปลด	สับ		รถบจ-		DIS	หัว Pot Head SMI06
103	SMI07S-01	ปลด	สับ		รถบจ-		DIS	หัว Pot Head SMI07
104	SMI08S-01	ปลด	สับ		รถบจ-		DIS	หัว Pot Head SMI08
105	SMI09S-01	ปลด	สับ		รถบจ-		DIS	หัว Pot Head SMI09
106	SMI10S-01	ปลด	สับ		รถบจ-		DIS	หัว Pot Head SMI10
107	- ย้ายโหลด SMI10 กลับคืนจาก SMI05							
108	SMI10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	SMI10
109	SMI05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบจ-		SF6	ตรงข้าม JR บ่อดิน
110	- ย้ายโหลด SMI08 กลับคืนจาก SMI04							
111	SMI08VB-01	ปลด	สับ		SMI		CB	22 kV.ขนานบัส
112	SMI08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	SMI08
113	SMI04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบจ-		DIS	ก่อนชอยเงินประเสริฐ
114	- ย้ายโหลด SMI09 กลับคืนจาก SMI04							
115	SMI09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	SMI09
116	SMI04S-04	สับ	ปลด		รถบจ-	SCADA	SF6	ชอยบ่อดิน(ฝั่งสภต.บจ.)
117	- ย้ายโหลด SMI07 กลับคืนจาก SMI02							
118	SMI07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	SMI07
119	SMI02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบจ-		DIS	ชอยบ่อดิน(ถนนเอกชัย)
120	SMI08VB-01	สับ	ปลด		SMI		CB	22 kV.ขนานบัส
121	- ย้ายโหลด SMI06 กลับคืนจาก SMI01							
122	SMI06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMI		CB	SMI06
123	SMI01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบจ-		SF6	บ.ไทยโปรไฟสตีล
124	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			11.5 ON ATS
125	SMI01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
126	SMI02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
127	SMI04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
128	SMI05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
129	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI			
130	SMI06VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
131	SMI07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
132	SMI08VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
133	SMI09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
134	SMI10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMI			
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%								

