



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๒

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บพ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

**ส่งแล้ว**

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYK1YB-01	๘ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์	OYK1YS-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลลอด
๒	OYK3YB-01	๘ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เบรกเกอร์ ๑๑๕, ๒๒ เควี	OYK3YS-01	OYK3YS-03	โทร
๑	OYK2YB-01	๘ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	เคเบิล และรีเลย์	OYK2YS-01	OYK2YS-03	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒	OYK4YB-01	๘ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	๒๒ KV ด้าน BUS ๑, ๒	OYK4YS-01	Riser Pole	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

∴ ตรวจสอบ Switching วันที่ 10/9, ลงชื่อ สมบุญรณ์ สิงห์โตทอง  
10๖ ๐๐๖๖๖๖ 1095 (นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

\* ๑.1๐ ผ.น. โทรมาแจ้ง ขอคำสั่งงาน  
ช่วง เช้า 11:๓๐ มายัง ณ.อ.น.ที่ 3 ก.ย. 62 \*

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYK๒๒๑ จาก บุรตภา๑๐๕ ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 8 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1092/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYK๒๒๒ จาก บุรตภา๑๐๖ ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 8 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1092/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สุหะท๑๐ ฝาเวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลล๑๑

นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง  
๑๓.๖ ก.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(คฟ.)

2384

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผคฟ. กพฟ. ๐๒๖



ขั้นตอนการสวิตซ์..... ๑ ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... ..... แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี อ้อมใหญ่ 2)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 TP1, TP2			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22,115 kV.	งานเลขที่ 1092/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ ๒๒ ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการSwitching * * เปลี่ยนงาน ช่วงเช้า - บ่าย สักพัก * *						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	* ทั้งหมด *
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
4	OYK01VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=6.5MW.
5	OYK02VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=2.8MW.
6	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=3.1MW.
7	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=2.9MW.
8	OYK05VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=0.5MW.
9	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=1.8MW.
10	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=2.4MW.
11	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK	-	L=2.5MW.
12	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
13	OYI02VB-01	Auto	Manual		OYI	-	L=3.8MW.
14	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
15	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
16	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB	-	L=3.8MW.
17	ย้าย OYM 1 กลับจาก OYI 2						
18	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYM	-	-
19	OYI02S-12	สับ	ปลด+สื่อกคาน		อมน.	SF6	ดอนทราย
20	ย้าย OYK TP1 ไปจ่าย OYK TP2						
21	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK	-	ขนานบัส
22	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK	-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้าย OYK 1 ไปจ่าย OYM 1						
24	OYK01S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปุ่มปตท.
25	OYK01VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
26	ย้าย OYK 2 ไปจ่าย PMB 6						
27	PMB07S-14	ปลด	สับ		อมน.		SF6 โรงตั้ง
28	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
29	ย้าย OYK 4 ไปจ่าย OYK 9						
30	OYK04S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปุ่มแก๊ส
31	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
32	ย้าย OYK 5 ไปจ่าย OYK 8						
33	OYK05S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS AC แพคเตอร์รีแลนด์
34	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
35	ย้าย OYK 3 ไปจ่าย OYK 10						
36	ONA10S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS ทีบีเอ็ม บอดี้คาร์
37	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK		- -
38	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
39	OYK01S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.1
40	OYK02S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.2
41	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.3
42	OYK04S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.4
43	OYK05S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.5
44	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		ขนานบัส
45	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK		CAP 1
46	OYK01YB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	OYK01YS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
48	OYK01YS-03	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
49	ย้ายโหลด สถานีฯ PMB ไปรับไฟจากสถานีฯ NCA						
50	ตรวจสอบใบมีด PMB 5YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง สับ อยู่						
51	OYK03YB-01	Auto	Manual		OYK		-
52	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
54	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
56	PMB05YB-01	Manual	Auto		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OYK01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
58	OYK02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
59	OYK03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
60	OYK04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
61	OYK05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
62	OYKBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	ขนานบัส
63	OYK01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	INCOMING 1
64	OYK01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	CAP 1
65	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ให้ทดสอบ OYK 1,2,3,4,5 INC1 , Cap 1 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
66	OYK01VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F1
67	OYK02VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F2
68	OYK03VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F3
69	OYK04VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F4
70	OYK05VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F5
71	OYK01BVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ INCOMING 1
72	OYK01CVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ CAP1
73	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข. รับทราบและปฏิบัติงาน ได้						
74	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
75	OYM01VB-01	Manual	Auto		OYM	-	-
76	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
77	OYI02VB-01	Manual	Auto		OYI	-	-
78	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
79	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB	-	-
80	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
81	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK	-	-
82	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK	-	-
83	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK	-	-
84	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
85	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ, และทำ BUS 2 ต่อ						
86	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	OYM01VB-01	Auto	Manual		OYM		-
88	OYM02VB-01	Auto	Manual		OYM		-
89	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
90	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK		-
91	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		-
92	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-
93	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
94	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		-
95	OYK01VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F1
96	OYK02VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F2
97	OYK03VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F3
98	OYK04VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F4
99	OYK05VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F5
100	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		INCOMING 1
101	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK		CAP 1
102	OYK01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
103	OYK02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
104	OYK03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
105	OYK04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
106	OYK05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
107	OYK01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
108	OYK01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
109	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
110	OYK01YS-01	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
111	OYK01YS-03	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
112	OYK01YB-01	ปลด	สับ		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
113	OYK01BVB-01	ปลด	สับ		OYK		INCOMING 1
114	OYK01S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.1
115	OYK02S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.2
116	OYK03S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.3
117	OYK04S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.4
118	OYK05S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.5
119	OYK01CVB-01	ปลด	สับ		OYK		CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	ย้าย OYK 6 ไปจ่าย OYM 2						
121	OYM06S-02	ปลด	สับ		อมน.		SF6 วินมอเตอร์ไซแยกสาย5
122	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
123	ย้าย OYK 7 ไปจ่าย PMB 6						
124	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
125	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
126	ย้าย OYK 10 ไปจ่าย OYK 3						
127	OYK03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
128	OYK10VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
129	ย้าย OYK 9 ไปจ่าย OYK 4						
130	OYK04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
131	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
132	ย้าย OYK 8 ไปจ่าย OYK 5						
133	OYK05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
134	OYK08VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
135	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
136	OYK06S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.6
137	OYK07S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.7
138	OYK08S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.8
139	OYK09S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.9
140	OYK10S-01	สับ	ปลด		อมน.		POT HEAD F.10
141	OYK02BVB-01	สับ	ปลด		OYK		INCOMING 2
142	OYK02CVB-01	สับ	ปลด		OYK		CAP 2
143	OYK04YB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
144	OYK04YS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
145	OYK04YS-03	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
146	ก่อนปฏิบัติงานที่ OYK2YB-01 ให้ชุดแก้ไขจุดร้อนไลน์ SAA-OYK เสร็จก่อน						
147	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
148	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
149	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
150	OYK02YB-01	Auto	Manual		OYK		-
151	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
153	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK		ใบมีด 115 เควี
154	OYK06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
155	OYK07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
156	OYK08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
157	OYK09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
158	OYK10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	-
159	OYK02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	INCOMING 2
160	OYK02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK	-	CAP 2
161	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ให้ทดสอบไฟย้อน OYK 6,7,8,9,10 INC2 , Cap 2 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
162	OYK06VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F6
163	OYK07VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F7
164	OYK08VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F8
165	OYK09VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F9
166	OYK10VG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ F10
167	OYK02BVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ INCOMING 2
168	OYK02CVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ CAP2
169	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข. รับทราบและปฏิบัติงาน ได้						
170	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
171	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB	-	
172	OYK03YB-01	Manual	Auto		OYK	-	
173	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
174	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK	-	
175	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK	-	
176	OYK05VB-01	Manual	Auto		OYK	-	
177	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	
178	OYM01VB-01	Manual	Auto		OYM	-	
179	OYM02VB-01	Manual	Auto		OYM	-	
180	*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***						
181	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
182	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
183	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
185	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK		-
186	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK		-
187	OYK05VB-01	Auto	Manual		OYK		-
188	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
189	OYM01VB-01	Auto	Manual		OYM		-
190	OYM02VB-01	Auto	Manual		OYM		-
191	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
192	OYI02VB-01	Auto	Manual		OYI		-
193	เมื่อพร้อมดับไฟจ่ายไฟ						
194	OYK06VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F6
195	OYK07VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F7
196	OYK08VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F8
197	OYK09VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F9
198	OYK10VG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ F10
199	OYK02BVG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ INCOMING 2
200	OYK02CVG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ CAP2
201	OYK06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- -
202	OYK07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- -
203	OYK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- -
204	OYK09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- -
205	OYK10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- -
206	OYKBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- ขนานบัส
207	OYK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- INCOMING 2
208	OYK02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- CAP 2
209	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
210	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
211	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี
212	PMB05YB-01	Auto	Manual		PMB		-
213	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		เบรกเกอร์ 115 เควี
214	OYK04YS-01	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
215	OYK04YS-03	ปลด	สับ		OYK		ใบมีด 115 เควี
216	OYK04YB-01	ปลด	สับ		OYK		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
217	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.6
218	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.7
219	OYK08S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.8
220	OYK09S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.9
221	OYK10S-01	ปลด	สับ		อมน.		POT HEAD F.10
222	OYK02BVB-01	ปลด	สับ		OYK		INCOMING 2
223	OYK02CVB-01	ปลด	สับ		OYK		CAP 2
224	ย้าย OYK 6 กลับจาก OYM 2						
225	OYK06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
226	OYM06S-02	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		อมน.		SF6 วินมอเตอร์ไซแยกสาย5
227	ย้าย OYK 7 กลับจาก PMB 6,OYK 2 กลับจาก PMB 6						
228	OYK02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
229	PMB07S-14	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		อมน.		SF6 โรงถัง
230	OYK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
231	PMB06S-21	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
232	ย้าย OYK 10 กลับจาก OYK 3						
233	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		ขนาบัส
234	OYK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
235	ONA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ทีบีเอ็ม บอดีคาร์
236	ย้าย OYK 9 กลับจาก OYK 4						
237	OYK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
238	OYK04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปุ่มแก๊ส
239	ย้าย OYK 8 กลับจาก OYK 5						
240	OYK08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
241	OYK05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS AC แฟคเตอร์รีแลนด์
242	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		ขนาบัส
243	ย้าย OYK 1 กลับจาก OYM 1						
244	OYK01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
245	OYK01S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปุ่มปตท.
246	ย้าย OYM1 ไปจ่ายจาก OYI 2						
247	OYI02S-12	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ดอนทราย
248	OYM01VB-01	สับ	ปลด		OYM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
249	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
250	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		-
251	OYK02YB-01	Manual	Auto		OYK		-
252	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
253	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
254	OYK01VB-01	Manual	Auto		OYK		-
255	OYK02VB-01	Manual	Auto		OYK		-
256	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK		-
257	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK		-
258	OYK05VB-01	Manual	Auto		OYK		-
259	OYK06VB-01	Manual	Auto		OYK		-
260	OYK06VB-01	Manual	Auto		OYK		-
261	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK		-
262	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
263	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-
264	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
265	OYI02VB-01	Manual	Auto		OYI		-
266	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
267	OYM01VB-01	Manual	Auto		OYM		-
268	OYM02VB-01	Manual	Auto		OYM		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในตู้จะสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานที่	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา		ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
				รายละเอียด	สถานที่		
6	สถานีใหญ่ 2	8 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กมบ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)	
			08:00-16:00 น.	เปลี่ยนหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. เปลี่ยนหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และหม้อแปลง TP.2 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 เปลี่ยนหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 เปลี่ยนหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และหม้อแปลง TP.2 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กมบ.(ก.3) กมบ.		
7	บ้านท่า 1	18 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.1)	กมบ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)	
			08:00-16:00 น.	เปลี่ยนหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.2)	กมบ.(ก.3) กมบ., กอข.		
8	ท่าทราย 2 (จักรสาร)	13 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	เปลี่ยนหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษาที่โกลดเซอร์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษา หม้อแปลง 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (จอ ไฟฟ้าผ่านรีเลย์ Break BR-04)	กมบ.(ก.3) กมบ.	ชวาลิต (081-3657367)	
			15 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. บำรุงรักษา OLTC หรือหม้อแปลงหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP.1)		กมบ.(ก.3) กมบ., กอข.
9	ถนนทาน	16 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ลบ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่กระจาย โดยอาศัย Transfer Bus)	กมบ.(ก.3) กมบ.	ชวาลิต (081-3657367)	
			17 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษาที่โกลดเซอร์ และเคเบิล 22 KV. บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (จอ ไฟฟ้าผ่านรีเลย์ Break BR-05)		กมบ.(ก.3) กมบ.
11	เขื่อนท่าทุ่งนา	18 ก.ย. 62	08:00-12:00 น.	ย้าย โกลดเซอร์ โกลดเซอร์ รหัส TNBR-01 และ TNBR-02 โกลดเซอร์เพื่อบำรุงรักษาที่โกลดเซอร์	กมบ.(ก.3)	ฉัตรชัย (089-8033537)	
			13:00-16:00 น.	ย้าย โกลดเซอร์ โกลดเซอร์ รหัส TNBR-03 และ TNBR-04 โกลดเซอร์เพื่อบำรุงรักษาที่โกลดเซอร์			
12	กัญชงบุรี 2	18 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.	เปลี่ยนหม้อแปลง 115 KV. รหัส KCB1YB-01, KCB1YB-02, KCB2YB-03 และ KCB3YB-01 (ที่กระจาย) เปลี่ยนบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กมบ.	ชวาลิต (081-3657367)	
			19 ก.ย. 62	08:00-16:00 น.			เปลี่ยนหม้อแปลง 115 KV. รหัส KCB1YB-03, KCB2YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่กระจาย) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.