



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline
วันที่ 28 5 62

วันที่ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BNP1YB-01	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP1, TP2 เบรกเกอร์ ๑๑๕	BNP2YS-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลลอด โทร
๒	BNP4YB-01	๑ ก.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	๒๒ เควี เคเบิล และรีเลย์ ๒๒ KV ด้าน BUS ๑, ๒ ปลด Riser Pole สับกราวด์	BNP4YS-01	Riser Pole	๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลลอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญร์ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP-TR จาก BNP2YB-01 ถึง Riser Pole

ในวันที่ 1 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1103

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BNP-TR จาก BNP4YB-01 ถึง Riser Pole

ในวันที่ 1 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1103

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ ดับสทวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลลอด

นครินทร์ ดับสทวดี
(๐๓๓.๕๓๓๓ ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2244

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓) ผจก. กฟอ.สค.๒(บพอ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

13 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ บ้านแพ้ว (เข้า Bus 1) (ป้าย Bus 2)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กษช.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1103/62

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวสิน วันที่ 12 สิงหาคม 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 12.10.62

6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 13 ก.ย. 62

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นครินทร์,อนุสรณ์,ธนิต,มโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. เพชรรัตน์,พิชชา,ณัฐกาญจน์,สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. สถาพร,มงคล,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ BNP						
2	ตรวจสอบ BNP08VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง "ปลด" และ BNP8S-01 สถานะ "ปลด"						
3	ย้ายโหลด BNP-TP1 ไปรับไฟจาก BNP-TP2						
4	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		LOAD=14.0 MW
5	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		LOAD=20.6 MW
6	BNP01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=2.4 MW
7	BNP02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=5.2 MW
8	BNP03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=2.5 MW
9	BNP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=2.3 MW
10	BNP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=3.3 MW
11	BNP06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=5.3 MW
12	BNP07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=3.3 MW
13	BNP10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=4.1 MW
14	BNP09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- LOAD=3.6 MW
15	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ขนานเมนบัส
16	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
17	-ย้ายโหลด BNP05 ไปรับไฟจาก BNP10						
18	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร (Tie line)
19	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
20	-ย้ายโหลด BNP04 ไปรับไฟจาก BNP09						
21	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS รกส.บ้านแพ้ว
22	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
23	-ย้ายโหลด BNP01 ไปรับไฟจาก BNP07						
24	BNP07S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
25	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
26	-ย้ายโหลด BNP02 ไปรับไฟจาก BNP06						
27	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
28	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
29	-ย้ายโหลด BNP03 ไปรับไฟจาก BNP07						
30	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
31	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
32	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ CAP 1
33	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 1						
34	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ขนานเมนบัส
35	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์ไบเมต 115 เควี
37	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์ไบเมต 115 เควี
38	BNP01S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.1
39	BNP02S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.2
40	BNP03S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.3
41	BNP04S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.4
42	BNP05S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.5
43	BNPBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		เบรกเกอร์ขนานเมนบัส
44	BNP01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิง 1
45	BNP01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		-
46	BNP02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		-
47	BNP03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		-
48	BNP04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		-
49	BNP05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		-
50	BNP01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BNP		เบรกเกอร์ CAP 1
51	ตรวจสอบ BNP01VB-01, BNP02VB-01, BNP03VB-01, BNP04VB-01, BNP05VB-01, BNP01BVB-01 ไม่มีไฟย้อนที่เบรกเกอร์						
52	BNP01VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
53	BNP02VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
54	BNP03VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
55	BNP04VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
56	BNP05VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
57	BNP01BVG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
58	BNP01CVG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
59	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
60	BNP06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
61	BNP07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	BNP09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
63	BNP10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
64	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านบัส 1 ได้ %%%%%**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****%%%%%						
65	หลังจากปฏิบัติงานด้านบัส 1 แล้วเสร็จ ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ต่อ (13.00น.)						
66	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
67	BNP06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		-
68	SMD07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		-
69	BNP09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		-
70	BNP10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		-
71	BNP01VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
72	BNP02VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
73	BNP03VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
74	BNP04VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
75	BNP05VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
76	BNP01BVG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
77	BNP01CVG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
78	BNP01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		
79	BNP01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		-
80	BNP02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		-
81	BNP03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		-
82	BNP04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		-
83	BNP05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		-
84	BNP01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		
85	BNP01S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.1
86	BNP02S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.2
87	BNP03S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.3
88	BNP04S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.4
89	BNP05S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.5
90	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
91	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
92	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง 1
94	ปรับแรงดันหม้อแปลง BNP-TP1 ให้เป็น 22.5 เควี						
95	-ย้ายโหลด BNP06 ไปรับไฟจาก BNP02						
96	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
98	-ย้ายโหลด BNP07 ไปรับไฟจาก BNP01						
99	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
100	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
101	-ย้ายโหลด BNP09 ไปรับไฟจาก BNP04						
102	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
103	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
104	-ย้ายโหลด BNP10 ไปรับไฟจาก BNP05						
105	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
106	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		-
107	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ CAP 2
108	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้านบัส 2						
109	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง 2
110	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
111	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
112	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
113	BNP06S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.6
114	BNP07S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.7
115	BNP08S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.8
116	BNP09S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.9
117	BNP10S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.10
118	BNP06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
119	BNP07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
120	BNP08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
121	BNP09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
122	BNP10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		-
123	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
124	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		เบรกเกอร์ CAP 2
125	ตรวจสอบ BNP06VB-01, BNP07VB-01, BNP08VB-01, BNP09VB-01, BNP10VB-01, BNP02BVB-01 ไม่มีไฟย้อนที่เบรกเกอร์						
126	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
127	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
128	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
129	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
130	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
131	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
132	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
168	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ชานเมนบัส
169	-ย้ายโหลด BNP03 คีนจาก BNP01						
170	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
171	BNP015-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
172	BNP03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
173	-ย้ายโหลด BNP07 คีนจาก BNP01						
174	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
175	BNP07S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
176	BNP01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
177	BNP07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
178	-ย้ายโหลด BNP06 คีนจาก BNP02						
179	BNP06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
180	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
181	BNP02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
182	BNP06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
183	-ย้ายโหลด BNP10 คีนจาก BNP05						
184	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
185	BNP05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		SF6 ตรงข้ามไผ่ถาวร (Tie line)
186	BNP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
187	BNP10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
188	-ย้ายโหลด BNP09 คีนจาก BNP04						
189	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		-
190	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ธกส.บ้านแพ้ว
191	BNP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
192	BNP09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		-
193	ปรับแรงดันหม้อแปลง BNP-TP2 ให้เป็น 22.5 เควี						
194	-ย้ายโหลด BNP-TP2 คีนจาก BNP-TP1						
195	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง 2
196	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ชานเมนบัส
197	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
198	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
%%%%%%%%**** สิ้นสุด Switching ****%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
134	BNP01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
135	BNP02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
136	BNP04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
137	BNP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
138	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี ด้านบัส 2 ได้ %%%%**** ลีนสุด Switching ช่วงที่สอง ****%%%%						
139	หลังจากปฏิบัติงานด้านบัส 2 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนสภาพปกติ						
140	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
141	BNP01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
142	BNP02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
143	BNP04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
144	BNP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
145	BNP06VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
146	BNP07VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
147	BNP08VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
148	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
149	BNP10VG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
150	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
151	BNP02CVG-01	สับ	ปลด		BNP		สวิตช์กราวด์ 22 เควี
152	BNP06VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		- -
153	BNP07VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		- -
154	BNP08VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		- -
155	BNP09VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		- -
156	BNP10VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		- -
157	BNPBVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		เบรกเกอร์ขนานเมนบัส
158	BNP02BVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		เบรกเกอร์อินคัมมิง 2
159	BNP02CVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		BNP		เบรกเกอร์ CAP 2
160	BNP06S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.6
161	BNP07S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.7
162	BNP08S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.8
163	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.9
164	BNP10S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.10
165	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
166	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
167	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

รายละเอียดคานานการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

เอกสารแนบ 3
จำนวนทั้งหมด 3 แผ่น
แผ่นที่ 1

การคานานการบำรุงรักษา

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	พุทธเมธาสถ 2	18 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	พรวิไล (081-3657367)
		5 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ที่หม้อแปลง (คานานการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transformer Bus)	
		9 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	
		11 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
		25 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP-1, ทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-1) และทดสอบหม้อแปลง 115 KV. รหัส PMB5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 KV.	
				คัทหม้อแปลง TP-2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส PMBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP-2 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	
				คัทหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	
				คัทหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SLXYB-01, SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-1)	
2	ศาลาอา	10 ต.ค. 62	13:00-16:00 น.	จ่ายหม้อแปลง TP-1 และย้ายโหมตคัท Bus 1 คืนเข้าระบบ .	พรวิไล (081-3657367)
				คัทหม้อแปลง TP-2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส SLYBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2, ทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	
				ปลดหม้อแปลง 115 KV. รหัส SLXYB-01, SLY4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	
3	บ้านแก้ว	31 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	พรวิไล (081-3657367)
				คัทหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
				บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-1)	
				คัทหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
				บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2 และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (TP-2)	
4	ดอนใหญ่ 1	3 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	บำรุงรักษา Battery	พรวิไล (081-3657367)
		2 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
		3 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	
5	บางเตน	4 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 2 มิ.ย.ไฟ โดยย้ายโหมต 22 KV. ระหว่าง BEA1VB-01 กับ BEA2VB-01 (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	พรวิไล (081-3657367)
		5 ต.ค. 62	08:00-16:00 น.	คัทหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 2 มิ.ย.ไฟ (ปลัด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง, เคนัล และรีเลย์ 22 kV.	