



2218

Switching Deadline

วันที่ 18 ต.ค. ๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค. กบข. (รล.) ๑๘๓๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ฝว.กบข.(กค.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี Bus ๑, ๒ และ ๓ ป้องกันการ
ทำงานผิดพลาด สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังดังแนบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Inc.๑ BVB-๐๑ Feeder ๑-๔	วันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอปลด Incoming ๑ ๒. ขอปลด Tie Bus ๑ ๓. ขอปลด Feeder ๑-๔ ๔. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๑	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๕
๒.	Inc.๒ BVB-๐๑ BVB-๐๒ Feeder ๕-๘	วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอปลด Incoming ๒ ๒. ขอปลด Tie Bus ๑ ๓. ขอปลด Tie Bus ๒ ๔. ขอปลด Feeder ๕-๘ ๕. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๒	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๕
๓.	Inc.๓ BVB-๐๒ Feeder ๙-๑๒	วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒	๑๓.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอปลด Incoming ๓ ๒. ขอปลด Tie Bus ๒ ๓. ขอปลด Feeder ๙-๑๒ ๔. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๓	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.รล. โทร ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)
- 7 ส.ค. 2562

๒...สำหรับแนบ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาลแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ จาก SAA 1BVB-01 ถึง SAA 1VB-01 2VB-01 3VB-01 4VB-01
ในวันที่ 17-08-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 09:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1145 SAA 1VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามวล ทวีชัย ประธานงานการขอดับไฟกับ ผค10กฟผ.๓ พงษ์
7 ส.ค. 62

รศ.ดร. ตันติโกศลกรกิจ
(ผคก. 6 กฟผ. นพคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2218

เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง กป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายสมศักดิ์ นงษ์สาย)

วคก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๘ ส.ค. ๒๕๖๒



ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1					
กำหนดวันที่ทำงาน	17/08/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	17/08/2560	เวลา 12.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษารีเลย์ 22 KV ด้าน BUS.No.1		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1145/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	7 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 ส.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 ส.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย					วันที่	7 ส.ค. 62
	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAA,KTA,KTD,KTE							
1	ย้ายโหลด KTA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE0#						
2	KTA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
3	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
4	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
5	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		-
6	KTE05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		-
7	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
8	KTE05S-02	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS สถานีตำรวจกระทู้มแบน
9	KTA04S-09	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ไค้งมะขวิดไลน์ข้ามถนน
10	KTA06S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ดึงข้ามถนนตรงข้ามซอยวัดนาง
11	KTA04S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ไค้งมะขวิดไลน์ข้ามถนน
12	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
13	KTE05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
14	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
15	KTA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
16	ย้ายโหลด SAA02 (ONA01+ONA06) ไปรับไฟจาก KTA03						
17	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
18	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
19	KTA06S-06	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปากซอยรวมใจ
20	SAA02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SAA		-
21	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
22	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด SAA01 ไปรับไฟจาก KTD03						
24	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
25	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-
26	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
27	SAA01S-05	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
28	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
29	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-
30	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
31	ย้ายโหลด SAA03 ไปรับไฟจาก SAA11						
32	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
33	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
34	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
35	SAA03S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
36	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
37	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
38	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
39	ย้ายโหลด SAA04 ไปรับไฟจาก SAA08						
40	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
41	SAA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
42	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
43	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
44	SAA04S-08	ปลด	สับ		อมน		DIS โรงไม้
45	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-
46	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
47	SAA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
48	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
49	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
50	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		-
51	SAA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
52	SAA0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
53	SAA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
54	SAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
55	SAA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
56	SAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
57	แจ้งช่างควบคุมงาน บำรุงรักษารีเลย์ 22 KV ด้าน BUS.No.1.ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
58	SAA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
59	SAA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		#N/A		
60	SAA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
61	SAA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
62	SAA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
63	SAA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
64	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		-
65	ย้ายโหลด SAA04 คืบจาก SAA08						
66	SAA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
67	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
68	SAA4VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		
69	SABVB-01	ปลด	สับ		SAA		-
70	SAA04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน		DIS โรงแม่
71	SABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-
72	SAA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
73	SAA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
74	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
75	ย้ายโหลด SAA03 คืบจาก SAA11						
76	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
77	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		-
78	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
79	SAA03S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ท้ายชอยแปซิฟิค
80	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
81	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
82	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
83	ย้ายโหลด SAA02 (ONA01+ONA06) คืบจาก KTA03						
84	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
85	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
86	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
87	KTA06S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ปากชอยรวมใจ
88	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
89	ย้ายโหลด SAA01 คืบจาก KTD03						
90	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-
91	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
92	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
93	SAA01S-05	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
94	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
95	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
96	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- -
97	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
98	ย้ายโหลด KTA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE01						
99	KTA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
100	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		-
101	KTE05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		-
102	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
103	KTA04S-09	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิดไลน์ข้ามถนน
104	KTA06S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ดิ่งข้ามถนนตรงข้ามซอยวัดนาง
105	KTE05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		DIS สถานีตำรวจกระทุ่มแบน
106	KTA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิดไลน์ข้ามถนน
107	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
108	KTE05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
109	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
110	KTA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
111	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
112	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
สิ้นสุด Switching							