



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษ. (๖๑) ๑๘๑๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 28 ส.ค. 62

วันที่ 6 ส.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน นำรุงรักษาระบบ C.S.C.S. สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	22kV BUS1, BVB-01, 1YB-01	๒ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาระบบ C.S.C.S	OPEN BREAKER (TRUCK OUT SERVICE)	OPEN ในมิด	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒.	22kV BUS2, 3YB-01, BYB-01	๔ ก.ย. ๖๒						

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ม.ร.ล.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus01 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ๐๒ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1176/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ Bus02 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ๐4 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1176/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศศิศักดิ์ เลี้ยวผล ประสานงานการขอตัดไฟกับ กทส.สาภิท กฟผ.จจรด

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2358  
เรียน ผจก. กฟภ. กทส.  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๗ แผ่น  
แผนผังแบบ ..... แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี กระทบแผน 4 (KTD))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน (นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา) ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ผู้รับผิดชอบตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (บัส 1 และ บัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	02,04/09/2019	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1176/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	22 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ส.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.วันที่ 2 ก.ย.2562							
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L= 20.5 MW
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L= 21.3 MW
4	KTD01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L= 4.6 MW
5	KTD02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L= 4.5 MW
6	KTD03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L= 7.16 MW
7	KTD04VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L= 1.25 MW
8	KTD05VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L= 2.23 MW
9	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		L= 19.5 MW
10	SAA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		L= 2 MW
11	-ย้ายโหลด KTD03 ไปจ่ายจาก SAA01						
12	KTD01S-05	ปลด	สับ		KTD	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
13	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
14	-ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP1 ไปจ่ายจาก KTD-TP2						
15	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
16	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INC 1
17	-ย้ายโหลด KTD02 ไปจ่ายจาก KTD04						
18	KTD02S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ
19	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
20	-ย้ายโหลด KTD04 ไปจ่ายจาก KTD09						
21	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
22	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
23	-ย้ายโหลด KTD01 ไปจ่ายจาก KTD05						
24	KTD01S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
25	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
26	-ย้ายโหลด KTD05 ไปจ่ายจาก KTD10						
27	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
28	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		Cap 1
30	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
31	KTD BVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานบัส
32	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
34	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
35	KTD01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
36	KTD02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
37	KTD03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
38	KTD04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
39	KTD05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
40	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INC 1
41	KTD BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		ขนานบัส
42	KTD01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		Cap 1
43	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
45	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
46	KTD09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
47	KTD10VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
48	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SAA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 2 ก.ย.2562 ***							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
51	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
52	KTD09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		-
53	KTD10VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		-
54	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	SAA01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
56	KTD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
57	KTD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
58	KTD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
59	KTD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
60	KTD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
61	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INC 1
62	KTD BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		ขนานบัส
63	KTD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		Cap 1
64	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
65	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
66	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
67	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
69	-ย้ายโหลด KTD04 กลับจาก KTD09						
70	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
71	KTD09VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
72	-ย้ายโหลด KTD02 กลับจาก KTD04						
73	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
74	KTD02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ
75	-ย้ายโหลด KTD05 กลับจาก KTD10						
76	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
77	KTD10VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
78	-ย้ายโหลด KTD01 กลับจาก KTD05						
79	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
80	KTD01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
81	-ย้ายโหลด KTD03 กลับจาก SAA01						
82	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
83	KTD07S-05	สับ	ปลด		KTD	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
84	-ย้ายโหลด KTD-TP1 กลับจาก KTD-TP2						
85	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 อยู่ที่ 22 เควี						
86	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		INC 1
87	KTD BVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานบัส
88	KTD01CVB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		Cap 1
89	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
90	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
91	KTD01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
92	KTD02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
93	KTD03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
94	KTD04VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
95	KTD05VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
96	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
97	SAA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 2 ก.ย.2562 ***							

งานที่ทำ 2.วันที่ 4 ก.ย.2562							
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L: 20 MW
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L: 19 MW
4	KTD02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L: 4.5 MW
5	KTD06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L: 4.6 MW
6	KTD07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L: 8 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตั้งการ	หมายเหตุ
7	KTD08VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L = ๘ MW
8	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		L = ๒๐ MW
9	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		L = ๑๗ MW
10	KTA03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		L = ๑.๗ MW
11	KTA07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		L = 3.๑ MW
12	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L = - 1 MW
13	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L = - 1 MW
14	SAA06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L = ๑.5 MW
15	SAA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L = ๘ MW
16	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		L = ๑.๖ MW
17	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		L = - 1 MW
18	OLY01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		OYL		L = 5.11 MW
19	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.		R บางประแดง
20	<b>-ย้ายโหลด KTD08 ไปจ่ายจาก KTA03,07</b>						
21	KTA01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 หน้า รง.ผ้าขนหนู
22	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		ขนานบัส
23	KTD04S-03	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
24	KTD04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 S.K. FOOD
25	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		ขนานบัส
26	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
27	<b>-ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP2 ไปจ่ายจาก KTD-TP1</b>						
28	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
29	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INC 2
30	<b>-ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL01</b>						
31	OLY10S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
32	KTD07S-12	ปลด	สับ		รถ อมณ.	SCADA	SF6 ท้ายซอยพงษ์ศิริชัย 1
33	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
34	KTD07S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ท้ายซอยคลองแค
35	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
36	OLY10S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
37	<b>-ย้ายโหลด KTD06 ไปจ่ายจาก SAA09</b>						
38	KTD02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬราชบุรี
39	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
40	KTD01S-04	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ปากซอยวิรุฬราชบุรี
41	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
42	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬราชบุรี
43	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
44	<b>-ย้ายโหลด KTD07 ไปจ่ายจาก KTD02</b>						
45	KTD02S-04	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ตรงข้าม SK Power

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
46	KTD07VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
47	KTD02CVB-01	สับ	ปลด		KTD		Cap 2
48	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD09VB-01 และ KTD10VB-01 อยู่สถานะ "ปลด" โหว์ "OPEN"						
49	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
50	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานบัส
51	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
53	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
54	KTD06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
55	KTD07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
56	KTD08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
57	KTD09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
58	KTD10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
59	KTD02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INC 2
60	KTD BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		ขนานบัส
61	KTD02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		Cap 2
62	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
64	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
65	KTD02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
66	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
67	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
68	KTA03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
69	KTA07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
70	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
71	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	SAA06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
73	SAA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
74	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
75	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
76	OLY01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		OYL		-
77	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพร.		R บางประแดง
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 4 ก.ย.2562 ***							
78	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
79	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
80	KTD02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		-
81	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
82	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
83	KTA03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
84	KTA07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		-
85	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
86	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	SAA06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
88	SAA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
89	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
90	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
91	OLY01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		OYL		-
92	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.		R บางประแดง
93	KTD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
94	KTD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
95	KTD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
96	KTD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
97	KTD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
98	KTD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		Cap 2
99	KTD BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		ขนานบัส
100	KTD02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INC 2
101	<b>-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
102	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
103	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
104	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
105	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
106	<b>-ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนกลับจาก KTD02</b>						
107	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
108	KTD02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ตรงข้าม SK Power
109	<b>-ย้ายโหลด KTD06 กลับจาก SAA09</b>						
110	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
111	KTD02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
112	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
113	KTD01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
114	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
115	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
116	<b>-ย้ายโหลด KTD07 บางส่วนกลับจาก OYL01</b>						
117	OLY10S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
118	OYL BVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
119	KTD07S-06	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ท้ายซอยคลองแค
120	KTD07S-12	สับ	ปลด		รถ อมณ.	SCADA	SF6 ท้ายซอยพงษ์ศิริชัย 1
121	OYL BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
122	OLY10S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
123	<b>-ย้ายโหลด KTD08 กลับจาก KTA03,07</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
124	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
125	KTD04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 S.K. FOOD
126	KTA BVB-01	ปลด	สับ		KTA		ขนาบัส
127	KTD04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
128	KTA BVB-01	สับ	ปลด		KTA		ขนาบัส
129	KTA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 หน้า รง.ผ้าขนหนู
130	-ย้ายโหลด KTD-TP2 กลับจาก KTD-TP1						
131	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 อยู่ที่ 22 เควี						
132	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		INC 2
133	KTD BVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนาบัส
134	KTD02CVB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		Cap 2
135	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
136	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
137	KTD02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
138	KTD06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
139	KTD07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
140	KTD08VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
141	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
142	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
143	KTA03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
144	KTA07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
145	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
146	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
147	SAA06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
148	SAA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
149	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
150	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
151	OLY01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		OYL		-
152	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพร.		R บางประแดง
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 4 ก.ย.2562 ***							