



Waiting Deadline 18 A.S. 62

ส่งแล้ว

การไฟฟ้านครหลวง  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ถนน(นพ.) ๒๐๒๐ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 17 ก.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข ระบบไฟดีซี ลมกราวด์ สถานีไฟฟ้า กระทบ  
แผนผัง ตามแผนผังส่งแบบแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ก.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. ทั้งหมด (บัสไม่มีไฟ) และย้าย ๒๒ KV. ทั้งหมด (บัสมีไฟได้) เพื่อตรวจสอบแก้ไขระบบไฟดีซี ลมกราวด์ ที่สถานีไฟฟ้ากระทบแผนผัง	CB 115 KV ทั้งหมด	CB 22 KV	นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หมอ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
23 ก.ย. 2562

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ - จาก CB 115 KV ถึง CB 22 KV  
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1318/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์สิงห์ ดันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๓๘ ก.ย.๖๒

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

2619

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผน  
แผนผังแนบ - แผน



ผจก. ๒ (สถานี ก.๓-๑๓/๑๖๖ 4 CKTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขระบบไฟ DC ลงกราวด์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1318/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 15 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
หมายเหตุ บัส 115 เควีไม่มีไฟ, ย้ายโหลด 22 เควี ออกทั้งหมด							
1	ตรวจสอบสวิตชิงตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L 10.25 MW
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		L 8.85 MW
4	KTD01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 3.63 MW
5	KTD02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 1.2 MW
6	KTD03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 3.4 MW
7	KTD04VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 0.85 MW
8	KTD05VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 0.9 MW
9	KTD06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 0.55 MW
10	KTD07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 1.63 MW
11	KTD08VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		L 6.5 MW
12	KTD02YB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTD04YB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OLY		L 17.65 MW
15	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.	SCADA R	บางประแดง
16	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		L 10.2 MW
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		L 12.3 MW
18	KTA03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		L 1.35 MW
19	KTA07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		L 1.68 MW
20	KTA03YB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L 2.3 MW
22	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L 7.52 MW
23	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L 4.53 MW
24	SAA01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L 1.56 MW
25	SAA02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L 1.5 MW
26	SAA06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L 2.3 MW
27	SAA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L 2.35 MW
28	SAA10VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		L 0.5 MW
29	SAA03YB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	-ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP1 ไปจ่ายจาก KTD-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		ขนานบัส
32	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INC 1
33	-ย้ายโหลด KTD03 ไปจ่ายจาก SAA01						
34	SAA01S-05	ปลด	สับ		รถ กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ (บน)
35	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
36	-ย้ายโหลด KTD08 ไปจ่ายจาก KTA03,07						
37	KTA01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 หน้า รง.ผ้าขนหนู
38	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		ขนานบัส
39	KTD04S-03	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
40	KTD04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ กทบ.		SF6 S.K. FOOD
41	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		ขนานบัส
42	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
43	-ย้ายโหลด KTD04 ไปจ่ายจาก SAA06						
44	KTA09S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
45	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
46	-ย้ายโหลด KTD02,06 ไปจ่ายจาก SAA06,09						
47	KTD02S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
48	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส 2 -บัส 3
49	KTD01S-04	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
50	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส 2 -บัส 3
51	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
52	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
53	-ย้ายโหลด KTD01 ไปจ่ายจาก SAA02						
54	KTD01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 SKP Power
55	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
56	-ย้ายโหลด KTD05 ไปจ่ายจาก OYL10						
57	OYL10S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
58	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
59	-ย้ายโหลด KTD07 ไปจ่ายจาก SAA10						
60	KTD07S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
61	KTD07VB-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		-
62	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		Cap 1
63	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี SAA01YB-01 ,SAA03YB-01 จ่ายไฟ Close Loop อยู่						
64	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
65	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานบัส
66	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		INC 2
67	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		โคมิต 115 เควี
69	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		โคมิต 115 เควี
70	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
71	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		โคมิต 115 เควี
72	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		โคมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
75	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
76	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
77	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
78	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
79	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
80	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
81	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
82	SAA03YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 เควี
83	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 เควี
84	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ KTD09,10VB-01 และ KTD02CVB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ "Open"						
85	KTD01S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.1
86	KTD02S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.2
87	KTD03S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.3
88	KTD04S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.4
89	KTD05S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.5
90	KTD06S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.6
91	KTD07S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.7
92	KTD08S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.8
93	KTD09S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.9
94	KTD10S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		Pot Head F.10
95	KTD01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
96	KTD02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
97	KTD03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
98	KTD04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
99	KTD05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
100	KTD06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
101	KTD07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
102	KTD08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
103	KTD09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
104	KTD10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
105	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INC 1
106	KTD02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INC 2
107	KTDBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		ขนานบัส
108	KTD01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		Cap 1
109	KTD02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		Cap 2
110	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ทางด้านบัส 1 และบัส 2 เมื่อไม่มีไฟอ่อน						
111	KTD01V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.1
112	KTD02V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.2
113	KTD03V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.3
114	KTD04V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	KTD05V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.5
116	KTD06V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.6
117	KTD07V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.7
118	KTD08V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.8
119	KTD09V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.9
120	KTD10V๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground F.10
121	KTD01BV๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground INC.1
122	KTD02BV๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground INC.2
123	KTD01CV๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground Cap.1
124	KTD02CV๕-01	ปลด	สับ		KTD		SW. Ground Cap.2
125	แจ้งสถานการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ (ชุดพีโจ) รับทราบ						
126	แจ้งผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ (ชุดพีโจ) ปลด DDE ระบบ 115 เควี โล้นเข้าทางด้าน KTD04YB-01 บริเวณหน้าสถานีฯ ได้						
127	เมื่อผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ (ชุดพีโจ) แจ้งปลด DDE ระบบ 115 เควี โล้นเข้าทางด้าน KTD04YB-01 บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
128	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
129	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
130	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OLY		-
131	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สพร.	SCADA	R บางประแดง
132	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
133	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
134	KTA03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
135	KTA07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
136	KTA03YB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
137	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
138	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
139	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
140	SAA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
141	SAA02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
142	SAA06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
143	SAA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
144	SAA10VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
145	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
146	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OLY		-
147	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สพร.	SCADA	R บางประแดง
148	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
149	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
150	KTA03VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		-
151	KTA07VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		-
152	KTA03YB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
153	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
154	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
155	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
156	SAA01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
157	SAA02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
158	SAA06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
159	SAA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
160	SAA10VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		SAA		-
161	KTD01V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.1
162	KTD02V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.2
163	KTD03V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.3
164	KTD04V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.4
165	KTD05V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.5
166	KTD06V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.6
167	KTD07V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.7
168	KTD08V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.8
169	KTD09V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.9
170	KTD10V๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground F.10
171	KTD01BV๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground INC.1
172	KTD02BV๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground INC.2
173	KTD01CV๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground Cap.1
174	KTD02CV๕-01	ล๊ับ	ปลด		KTD		SW. Ground Cap.2
175	KTD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
176	KTD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
177	KTD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
178	KTD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
179	KTD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
180	KTD06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
181	KTD07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
182	KTD08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
183	KTD09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
184	KTD10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
185	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INC 1
186	KTD02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INC 2
187	KTDBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		ขนานบัส
188	KTD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		Cap 1
189	KTD02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		Cap 2
190	<b>-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
191	แจ้งผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ (ชุดไฟโจ) เชื่อม DDE ระบบ 115 เควี โลင်းเข้าทางด้าน KTD04YB-01 บริเวณหน้าสถานีฯ ได้						
192	เมื่อผู้ควบคุมงานฮอทไลน์ (ชุดไฟโจ) แจ้งเชื่อม DDE ระบบ 115 เควี โลင်းเข้าทางด้าน KTD04YB-01 บริเวณหน้าสถานีฯ แล้วเสร็จ						
193	KTDBYS-01	ปลด	ล๊ับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
194	KTDBYS-02	ปลด	ล๊ับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
195	KTD01YS-01	ปลด	ล๊ับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
196	KTD01YS-02	ปลด	ล๊ับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
197	KTD02YS-01	ปลด	ล๊ับ		KTD		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
198	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
199	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
200	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
201	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
202	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
203	SAA03YS-01	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 เควี
204	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมีด 115 เควี
205	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
206	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
207	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
208	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
209	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
210	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
211	จ่ายไฟทางด้านบัส 1 และบัส 2						
212	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		INC 1
213	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTA		ขนานบัส
214	KTD01CVB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		Cap 1
215	KTD01S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.1
216	KTD02S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.2
217	KTD03S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.3
218	KTD04S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.4
219	KTD05S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.5
220	KTD06S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.6
221	KTD07S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.7
222	KTD08S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.8
223	KTD09S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.9
224	KTD10S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		Pot Head F.10
225	-ย้ายโหลด KTD03 กลับจาก SAA01						
226	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
227	SAA01S-05	สับ	ปลด		KTD	SCADA	SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ (บน)
228	-ย้ายโหลด KTD08 กลับจาก KTA03,07						
229	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
230	KTD04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 S.K. FOOD
231	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		ขนานบัส
232	KTD04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS สวนธรรมรัตน์
233	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		ขนานบัส
234	KTA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 หน้า รง.ผ้าขนหนู
235	-ย้ายโหลด KTD04 กลับจาก SAA06						
236	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
237	KTA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬราชบุรี
238	-ย้ายโหลด KTD02,06 กลับจาก SAA06,09						
239	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
240	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
241	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส 2 -บัส 3
242	KTD01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
243	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส 2 -บัส 3
244	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ปากซอยวิรุฬหาราษฎร์
245	-ย้ายโหลด KTD01 กลับจาก SAA02						
246	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
247	KTD01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 SKP Power
248	-ย้ายโหลด KTD07 กลับจาก SAA10						
249	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
250	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ตรงข้าม รง.ศิริวัฒนาการทอ
251	-ย้ายโหลด KTD05 กลับจาก OYL10						
252	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KTD		-
253	OYL10S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้
254	แจ้งพนักงานสถานี KTD ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
255	-ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP2 กลับจาก KTD-TP1						
256	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		INC 2
257	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		ขนานบัส
258	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
259	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
260	KTD01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
261	KTD02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
262	KTD03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
263	KTD04VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
264	KTD05VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
265	KTD06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
266	KTD07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
267	KTD08VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		-
268	KTD02YB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
269	KTD04YB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
270	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OLY		-
271	OYL10R-01	Nonreclosing	Normal		รถ สพร.	SCADA	R บางประแดง
272	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
273	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
274	KTA03VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
275	KTA07VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		-
276	KTA03YB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
277	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
278	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
279	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
280	SAA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
281	SAA02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
282	SAA06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
283	SAA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
284	SAA10VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		-
285	SAA03YB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		SAA		เบรคเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							