




ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (KSA)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28,29/09/2019	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพิ่ม Point "Fault Current" CSCS/SCADA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1342/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 24 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.วันที่ 28 ก.ย. 62 ทำงานทางด้าน บัส 2 (ปลดเบรกเกอร์ ดึงทรัก ไม่สับกราวด์ และไม่ต้องปลด EGAT)						
2	2.วันที่ 29 ก.ย. 62 ทำงานทางด้าน บัส 1 (ปลดเบรกเกอร์ ดึงทรัก ไม่สับกราวด์ และไม่ต้องปลด EGAT)						
1	งานที่ทำ 1.วันที่ 28 ก.ย. 62 ทำงานทางด้าน บัส 2						
2	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.15 MW
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.7 MW
5	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5 MW
6	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.9 MW
7	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -2.65 MW
8	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -2 MW
9	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.2 MW
10	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.32 MW
11	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.3 MW
12	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.7 MW
13	KSA02CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 2
14	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
15	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
16	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 10.6 MW
17	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 1.74 MW
18	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด 16.7 MW
19	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.5 MW
20	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 10.5 MW
21	TMU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		- โหลด 2.5 MW
22	TMU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		- โหลด 1.85 MW
23	- ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN09						
24	KSA03S-21	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ไม้คอกเนื้อ
25	KSA03R-03	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM02						
27	KSA03S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
28	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
29	- ย้าย KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU05						
30	KSA06S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
31	KSA06R-01	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	R พระแทน
32	- ย้าย KSA06 ที่เหลือจ่ายจาก KSA01						
33	KSA01S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 ทอพักอยู่แล้วรวย
34	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
35	- ย้าย KSA08 ไปจ่ายจาก TMU04						
36	KSA08S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 ป้อมยาม ม.เกษตรรา
37	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
38	- ย้าย KSA09 ที่เหลือไปจ่ายจาก KSA03						
39	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
40	KSA03S-15	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่
41	KSA09VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
42	- ย้าย KSA07 ไปจ่ายจาก KSA02						
43	KSA02S-04	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
44	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
45	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
46	- ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 2 ออกทีละ STEP						
47	KSA02CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 2
48	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
49	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
50	KSA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
51	KSA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
52	KSA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
53	KSA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
54	KSA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
55	KSA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
56	KSABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- ขนานบัส
57	KSA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 2
58	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
60	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
61	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
62	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
63	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
64	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
66	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
67	TMU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		-
68	TMU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		-
69	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ย. 62 ***							
78	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟรับโหลดได้						
79	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
80	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
81	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
82	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
83	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
84	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
85	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
86	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
87	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
88	TMU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		-
89	TMU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		-
90	KSA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
91	KSA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
92	KSA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
93	KSA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
94	KSA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
95	KSA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- INCOMING 2
96	KSABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- ขนานบัส
97	KSA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- CAP 2
98	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
99	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
100	KSA02CVB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 2
101	- ย้าย KSA10 กลับจาก DTM02						
102	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
103	KSA03S-07	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
104	- ย้าย KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA01						
105	KSA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
106	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 ท่อพักอยู่แล้วรวย
107	- ย้าย KSA06 ที่เหลือกลับจาก TMU05						
108	KSA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ กพส.	SCADA	R พร่องแทน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
110	- ย้าย KSA08 กลับจาก TMU04						
111	KSA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
112	KSA08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 ป้อมยาม ม.เกษตรรา
113	- ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA03						
114	KSA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
115	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
116	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่
117	- ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก SPN09						
118	KSA03R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
119	KSA03S-21	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ฝัดคอกเนื้อ
120	- ย้าย KSA07 กลับจาก KSA02						
121	KSA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
122	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
123	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
124	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
125	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
126	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
127	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
128	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
129	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
130	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
131	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
132	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
133	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
134	KSA02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- CAP 2
135	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
136	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
137	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
138	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
139	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		- -
140	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
141	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
142	TMU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		- -
143	TMU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		- -
144	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
145	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -

\*\*\* สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 28 ก.ย. 62 \*\*\*

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ท่า 2.วันที่ 29 ก.ย. 62 ทำงานทางด้าน บัส 1 (ปลดเบรกเกอร์ ดึงทรัก ไม่สับกราวด์ และไม่ต้องปลด EGAT)							
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.5 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.36 MW
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.9 MW
5	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.5 MW
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -2 MW
7	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.8 MW
8	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.8 MW
9	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -1 MW
10	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.34 MW
11	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.3 MW
12	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 20.5 MW
13	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3 MW
14	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.3 MW
15	KSA01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
16	ย้าย KSA05 ไปจ่ายจาก NPU02						
17	KSA05S-09	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
18	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
19	ย้าย KSA04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU01						
20	KSA04S-09	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
21	KSA04S-07	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
22	- ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN09						
23	KSA03S-21	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ฝัดคอกเนื้อ
24	KSA03R-03	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
25	ย้าย KSA01 ไปจ่ายจาก KSA06						
26	KSA01S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
27	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
28	- ย้าย KSA03 ไปจ่ายจาก KSA09						
29	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
30	KSA03S-15	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่
31	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
32	ย้าย KSA02 ไปจ่ายจาก KSA07						
33	KSA02S-04	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
34	KSA02VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
35	ย้าย KSA04 ที่เหลือไปจ่ายจาก KSA07 (ผ่านไลน์ KSA02)						
36	KSA02S-06	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
37	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
38	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
39	- ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทีละ STEP						
40	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
41	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
42	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
43	KSA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
44	KSA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
45	KSA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
46	KSA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
47	KSA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
48	KSA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 1
49	KSABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- ขนานบัส
50	KSA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 1
51	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
53	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
54	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
55	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
56	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
57	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
58	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 29 ก.ย. 62 ***							
60	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟรับโหลดได้						
61	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
62	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
63	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
64	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
65	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
66	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
67	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
68	KSA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
69	KSA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
70	KSA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
71	KSA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
72	KSA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
73	KSA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	KSABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- ขนานบัส
75	KSA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KSA		- CAP 1
76	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
77	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 1
78	KSA01CVB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
79	- ย้าย KSA05 กลับจาก NPU02						
80	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
81	KSA05S-09	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
82	- ย้าย KSA01 กลับจาก KSA06						
83	KSA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
84	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
85	- ย้าย KSA03 กลับจาก KSA09						
86	KSA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
87	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
88	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่
89	- ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก SPN09						
90	KSA03R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
91	KSA03S-21	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ฝั่คอกเนื้อ
92	- ย้าย KSA02 กลับจาก KSA07						
93	KSA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
94	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
95	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
96	- ย้าย KSA04 บางส่วนกลับจาก KSA02						
97	KSA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- -
98	KSA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
99	- ย้าย KSA04 ที่เหลือจาก NPU01						
100	KSA04S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
101	KSA04S-09	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
102	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
103	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
104	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
105	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
106	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
107	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
108	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
109	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
110	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
111	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
112	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
113	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
114	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
115	KSA01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 29 ก.ย. 62 ***							

๒๐๒๐