



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.บ(พ) ๒๒๓๗ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุวัฒน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 16 ต.ค. 62

วันที่ 26 ก.ย. 2๕๖2  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อัดลมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แม่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ และบำรุงรักษา เชมรเกอร์, เคเบิลรีเลย์ ๒๒ KV. พร้อมปลด Riser Pole, สับกราวด์	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \_\_\_\_\_

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนอด ดีลอด ตำแหน่ง วศ.๕ โทร ๐๘๕ - ๕๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายสมนุวัฒน์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ จาก 04KTP1 ถึง Riser pole.

ในวันที่ 20 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1376

พนักงานศูนย์ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ

๑๑.๑.๖๒

*(Signature)*  
นาย *(Signature)* (นายสมนุวัฒน์ สิงห์โตทอง)  
ร.ก. 61๓๔ ๒๓.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓.กป.บ.(คฟ.) 2883

เรียน ผคก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ๗๖ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แม่น  
แผนผังแนบ - แม่น

ผคฟ. 2 (สถานี 04K)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)* 17 ต.ค. 2562

(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)



จ.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

*(Signature)* 17 ต.ค. 25

(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	OYK (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ท่า	บำรุงรักษาหม้อแปลง อุปกรณ์ 22 เควี เคเบิล, รีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1370/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราษฎร์นิยม	วันที่ 16 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
2	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
3	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=5.74MW.
4	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=4.08MW.
5	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=3.7MW.
6	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=3.48MW.
7	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=0.68MW.
8	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=5.41MW.
9	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=3.83MW.
10	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=2.59MW.
11	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
12	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
13	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
14	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
15	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=2.4MW.
16	ย้าย OYK TP1 จาก OYK TP2						
17	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
18	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 1
19	ย้าย OYK 01 จาก OYM 01						
20	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		-
21	OYI02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ดอนทราย
22	OYM01S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปัม ปตท.
23	OYK01VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
24	ย้าย OYK Q2 จาก SAC 06						
25	PMB07S-14	ปลด	สับ		อมน.		SF6 โรงตั้ง
26	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย OYK 04 จาก OYK 09						
28	OYK04S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปุ่มแก๊ส
29	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
30	ย้าย OYK 05 จาก OYK 08						
31	OYK05S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS AC แฟคเตอร์แลนด์
32	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
33	ย้าย OYK 03 จาก OYK 10						
34	ONA10S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS TBM บอดี้คาร์
35	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
36	แจ้งพนักงานสถานีปลด CAP STEP3						
37	เมื่อพนักงานสถานีปลด CAP STEP3 แล้วเสร็จเว้นระยะสักครู่						
38	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK		- CAP 1
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
41	OYK01YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYK01YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
43	OYK01YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
44	OYK01S-01	สับ	ปลด		OYK		- Pot Head1
45	OYK02S-01	สับ	ปลด		OYK		- Pot Head2
46	OYK03S-01	สับ	ปลด		OYK		- Pot Head3
47	OYK04S-01	สับ	ปลด		OYK		- Pot Head4
48	OYK05S-01	สับ	ปลด		OYK		- Pot Head5
49	OYK01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- CAP 1
50	OYKBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- ขนานบัส
51	OYK01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- INCOMING 1
52	OYK01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
53	OYK02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
54	OYK03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
55	OYK04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
56	OYK05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- -
57	แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบไฟย้อนด้าน BUS1 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการ						
58	OYK01VG-01	ปลด	สับ		OYK		- -
59	OYK02VG-01	ปลด	สับ		OYK		- -
60	OYK03VG-01	ปลด	สับ		OYK		- -
61	OYK04VG-01	ปลด	สับ		OYK		- -
62	OYK05VG-01	ปลด	สับ		OYK		- -
63	OYK01BVG-01	ปลด	สับ		OYK		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYK01CVG-01	ปลด	สับ		OYK		- กราวด์ CAP1
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
66	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
67	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
68	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
69	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
70	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
71	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- -
72	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		- -
73	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		- -
74	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
75	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
76	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
77	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
78	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
79	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- -
80	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
81	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
82	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- -
83	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		- -
84	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- -
85	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
86	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
87	OYK01VG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
88	OYK02VG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
89	OYK03VG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
90	OYK04VG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
91	OYK05VG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
92	OYK01BVG-01	สับ	ปลด		OYK		- -
93	OYK01CVG-01	สับ	ปลด		OYK		- กราวด์ CAP1
94	OYK01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- -
95	OYK02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- -
96	OYK03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- -
97	OYK04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- -
98	OYK05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- -
99	OYK01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	OYKBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- ขนานบัส
101	OYK01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- CAP 1
102	OYK01S-01	ปลด	สับ		OYK		- Pot Head1
103	OYK02S-01	ปลด	สับ		OYK		- Pot Head2
104	OYK03S-01	ปลด	สับ		OYK		- Pot Head3
105	OYK04S-01	ปลด	สับ		OYK		- Pot Head4
106	OYK05S-01	ปลด	สับ		OYK		- Pot Head5
107	OYK01YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
108	OYK01YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
109	OYK01YB-01	ปลด	สับ		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	OYK01BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 1
111	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
112	OYK01CVB-01	ปลด	สับ		OYK		- CAP 1
113	แจ้งพนักงานสถานีจ่าย CAP STEP3						
114	เมื่อพนักงานสถานีจ่าย CAP STEP3 แล้วเสร็จเว้นระยะสักครู่						
115	ย้าย OYK 04 กลับจาก OYK 09						
116	OYK04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
117	OYK04S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปัมแก๊ส
118	ย้าย OYK 05 กลับจาก OYK 08						
119	OYK05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
120	OYK05S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS AC แพคเตอร์แลนด์
121	ย้าย OYK 03 กลับจาก OYK 10						
122	OYK03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
123	ONA10S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS TBM บอดี้คาร์
124	ย้าย OYK 02 กลับจาก SAC 06						
125	OYK02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
126	PMB07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 โรงถัง
127	ย้าย OYK 01 กลับจาก OYM 01(ลดไหลดOYM TP1ไว้ตามเดิม)						
128	OYK01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
129	OYM01S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปัม ปตท.
130	OYI02S-12	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ดอนทราย
131	OYM01VB-01	สับ	ปลด		OYM		-
132	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
133	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
134	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
135	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
136	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
138	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
139	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
140	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
141	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
142	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
143	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
144	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
145	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
146	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
147	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							