



Switching Deadline

วันที่ 1 ก.พ. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๒ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง ..... ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า..... อ้อมน้อย ๒..... ตามแผนผัง  
ส่งเขบบน จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๓ ก.พ. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๑ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๑ ( ทรักเอาท์ สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	ONB01YB-01	ONB1S-01 ONB2S-01 ONB3S-01 ONB4S-01 ONB5S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒		๓ ก.พ. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๒ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๒ ( ทรักเอาท์ สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	ONB04YB-01	ONB6S-01 ONB7S-01 ONB8S-01 ONB9S-01 ONB10S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง พชง.๕..... โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 8 hrs 01 จาก ONB 1YB-01 ถึง ONB 1, 2, 3, 4, 5S-01  
ในวันที่ 3 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 146162

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 8 hrs 02 จาก ONB 4YB-01 ถึง ONB 6, 7, 8, 9, 10S-01  
ในวันที่ 3 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 146162

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ศิริ นิลรอด..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

วิฑูรย์ นว.๓:

( ๖๓.๖ บัญชีสำเนาแทนขอ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 292

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓, กฟภ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ค.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... ๗..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) - 1 ก.พ. 2562  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2 (เข้า BUS01 บ่าย BUS02)						
กำหนดวันที่ทำงาน	03/02/2562	เวลา	08.00	น.	ถึง	03/02/2562 เวลา 16.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ อ้อมน้อย 2			ตามใบขอปฏิบัติงาน	146/62
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ก.พ. 62		
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ก.พ. 62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ ONB,KTU,ONA							
1	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		Load 10.6 MW
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		Load 6 MW
3	ONB01VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 4 MW
4	ONB02VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 5.5 MW
5	ONB03VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 0.5 MW
6	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 2 MW
7	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 2.5 MW
8	ONB06VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 1.8 MW
9	ONB07VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 2 MW
10	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 1 MW
11	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 3.7 MW
12	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB		Load 3 MW
13	ONB02YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ONB03YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	- ย้ายโหลดหม้อแปลง ONB-TP1 ไปรับไฟจาก ONB-TP2						
16	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		ขนานบัส
17	ONB01BVB-01	สับ	ปลด		ONB		INCOMING 1
18	- ย้ายโหลด ONB05 ไปรับไฟจาก ONB08						
19	ONB05S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ อมร.		SF6 ทางเข้าวัดหนองพะอง
20	ONB05VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
21	- ย้ายโหลด ONB04 ไปรับไฟจาก ONB10						
22	ONB10S-06	ปลด	สับ		รถ อมร.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
23	ONB04VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
24	- ย้ายโหลด ONB03 ไปรับไฟจาก ONB09						
25	ONB03S-11	ปลด	สับ		รถ อมร.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ONB03VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
27	- ย้ายโหลด ONB02 ไปรับไฟจาก ONB07						
28	ONB02S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.	DIS	ช.สวนหลวง 16
29	ONB02VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
30	- ย้ายโหลด ONB01 ไปรับไฟจาก ONB06						
31	ONB01S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.	DIS	ตรงข้ามหอพักเดอะเกรท
32	ONB01VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
33	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน ด้าน BUS01 เวลา 08.00 น.						
34	ONB01CVB-01	สับ	ปลด		ONB		CAP 1
35	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		ขนาบัส
36	ONB01YB-01	สับ	ปลด		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ONB01YS-02	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
38	ONB01YS-03	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
39	ONB01S-01	สับ	ปลด		รถ อมน.	DIS	POT HEAD F.1
40	ONB02S-01	สับ	ปลด		รถ อมน.	DIS	POT HEAD F.2
41	ONB03S-01	สับ	ปลด		รถ อมน.	DIS	POT HEAD F.3
42	ONB04S-01	สับ	ปลด		รถ อมน.	DIS	POT HEAD F.4
43	ONB05S-01	สับ	ปลด		รถ อมน.	DIS	POT HEAD F.5
44	ONB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
45	ONB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
46	ONB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
47	ONB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
48	ONB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
49	ONB01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		CAP 1
50	ONBBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		ขนาบัส
51	ONB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		INCOMING 1
52	ให้พนักงานสถานีฯ อ้อมน้อย 2 ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ ONB01,02,03,04,05,INC01 ไม่มีไฟอ่อน						
53	ONB01VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F1
54	ONB02VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F2
55	ONB03VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F3
56	ONB04VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F4
57	ONB05VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F5
58	ONB01BVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ INCOMING 1
59	ONB01CVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ CAP1
60	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
61	ONB06VB-01	Manual	Auto		ONB		-
62	ONB07VB-01	Manual	Auto		ONB		-
63	ONB08VB-01	Manual	Auto		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB		-
65	ONB10VB-01	Manual	Auto		ONB		-
66	ONB02YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	ONB03YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
68	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
69	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS01 ได้						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***</b>							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS01 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมปฏิบัติงานด้าน BUS02 ต่อ							
70	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
71	ONB06VB-01	Auto	Manual		ONB		-
72	ONB07VB-01	Auto	Manual		ONB		-
73	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB		-
74	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		-
75	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB		-
76	ONB02YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ONB03YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
78	ONB01VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F1
79	ONB02VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F2
80	ONB03VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F3
81	ONB04VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F4
82	ONB05VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F5
83	ONB01BVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ INCOMING 1
84	ONB01CVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ CAP1
85	ONB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
86	ONB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
87	ONB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
88	ONB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
89	ONB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
90	ONB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		INCOMING 1
91	ONB01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		CAP 1
92	ONB01YS-02	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 เควี
93	ONB01YS-03	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 เควี
94	- จ่ายไฟหม้อแปลง ONB-TP1						
95	ONB01YB-01	ปลด	สับ		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ONB01BVB-01	ปลด	สับ		ONB		INCOMING 1
97	ONB01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		CAP 1
98	ให้พนักงานสถานีฯ อ้อมน้อย 2 ปรับแรงดันหม้อแปลง ONB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	ONB01S-01	ปลด	สับ		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.1
100	ONB02S-01	ปลด	สับ		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.2
101	ONB03S-01	ปลด	สับ		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.3
102	ONB04S-01	ปลด	สับ		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.4
103	ONB05S-01	ปลด	สับ		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.5
104	- ย้ายโหลด ONB06 ไปรับไฟจาก ONB01						
105	ONB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
106	ONB06VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
107	- ย้ายโหลด ONB07 ไปรับไฟจาก ONB02						
108	ONB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
109	ONB07VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
110	- ย้ายโหลด ONB08 ไปรับไฟจาก ONB05						
111	ONB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
112	ONB08VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
113	- ย้ายโหลด ONB09 ไปรับไฟจาก ONB03						
114	ONB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
115	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
116	- ย้ายโหลด ONB10 ไปรับไฟจาก ONB04						
117	ONB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
118	ONB10VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
119	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน ด้าน BUS02 เวลา 13.00 น.						
120	ONB02CVB-01	สับ	ปลด		ONB		CAP 2
121	ONB02BVB-01	สับ	ปลด		ONB		INCOMING 2
122	ONB04YB-01	สับ	ปลด		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
123	ONB04YS-02	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
124	ONB04YS-03	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 เควี
125	ONB06S-01	สับ	ปลด		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.6
126	ONB07S-01	สับ	ปลด		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.7
127	ONB08S-01	สับ	ปลด		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.8
128	ONB09S-01	สับ	ปลด		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.9
129	ONB10S-01	สับ	ปลด		รถ อมณ.		DIS POT HEAD F.10
130	ONB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
131	ONB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
132	ONB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
133	ONB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
134	ONB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
135	ONB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		INCOMING 2
136	ONB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	ให้พนักงานสถานีฯ อ้อมน้อย 2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ ONB06,07,08,09,10,INC02 ไม่มีไฟย้อน						
138	ONB06VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F6
139	ONB07VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F7
140	ONB08VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F8
141	ONB09VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F9
142	ONB10VG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ F10
143	ONB02BVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ INCOMING 2
144	ONB02CVG-01	ปลด	สับ		ONB		กราวด์ CAP2
145	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
146	ONB01VB-01	Manual	Auto		ONB		-
147	ONB02VB-01	Manual	Auto		ONB		-
148	ONB03VB-01	Manual	Auto		ONB		-
149	ONB04VB-01	Manual	Auto		ONB		-
150	ONB05VB-01	Manual	Auto		ONB		-
151	ONB02YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
152	ONB03YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
153	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
154	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS02 ได้						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***</b>							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS02 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้							
155	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
156	ONB01VB-01	Auto	Manual		ONB		-
157	ONB02VB-01	Auto	Manual		ONB		-
158	ONB03VB-01	Auto	Manual		ONB		-
159	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB		-
160	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB		-
161	ONB02YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
162	ONB03YB-01	Auto	Manual		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
163	ONB06VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F6
164	ONB07VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F7
165	ONB08VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F8
166	ONB09VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F9
167	ONB10VG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ F10
168	ONB02BVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ INCOMING 2
169	ONB02CVG-01	สับ	ปลด		ONB		กราวด์ CAP2
170	ONB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
171	ONB07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
172	ONB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
173	ONB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
174	ONB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		-
175	ONBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		ขนาบัส
176	ONB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		INCOMING 2
177	ONB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONB		CAP 2
178	ONB04YS-02	ปลด	สับ		ONB		โบริด 115 เควี
179	ONB04YS-03	ปลด	สับ		ONB		โบริด 115 เควี
180	- จ่ายไฟหม้อแปลง ONB-TP2						
181	ONB04YB-01	ปลด	สับ		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
182	ให้พนักงานสถานีฯ อ้อมน้อย 2 ปรับแรงดันหม้อแปลง ONB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
183	ONB06S-01	ปลด	สับ		รถ อมน.		DIS POT HEAD F.6
184	ONB07S-01	ปลด	สับ		รถ อมน.		DIS POT HEAD F.7
185	ONB08S-01	ปลด	สับ		รถ อมน.		DIS POT HEAD F.8
186	ONB09S-01	ปลด	สับ		รถ อมน.		DIS POT HEAD F.9
187	ONB10S-01	ปลด	สับ		รถ อมน.		DIS POT HEAD F.10
188	- ย้ายโหลด ONB06 กลับจาก ONB01						
189	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		ขนาบัส
190	ONB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
191	ONB01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ตรงข้ามหอพักเดอะเกรท
192	- ย้ายโหลด ONB07 กลับจาก ONB02						
193	ONB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
194	ONB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.		DIS ซ.สวนหลวง 16
195	- ย้ายโหลด ONB08 กลับจาก ONB05						
196	ONB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		
197	ONB05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อมน.		SF6 ทางเข้าวัดใหม่ฯ
198	- ย้ายโหลด ONB10 กลับจาก ONB04						
199	ONB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
200	ONB10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
201	- ย้ายโหลด ONB09 กลับจาก ONB03						
202	ONB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
203	ONB03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อมน.		DIS ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
205	- ย้ายโหลดหม้อแปลง ONB-TP2 กลับจาก ONB-TP1						
206	ONB02BVB-01	ปลด	สับ		ONB		INCOMING 2
207	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		ขนาบัส
208	ONB02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		CAP 2
209	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
210	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
211	ONB01VB-01	Manual	Auto		ONB		-
212	ONB02VB-01	Manual	Auto		ONB		-
213	ONB03VB-01	Manual	Auto		ONB		-
214	ONB04VB-01	Manual	Auto		ONB		-
215	ONB05VB-01	Manual	Auto		ONB		-
216	ONB06VB-01	Manual	Auto		ONB		-
217	ONB07VB-01	Manual	Auto		ONB		-
218	ONB08VB-01	Manual	Auto		ONB		-
219	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB		-
220	ONB10VB-01	Manual	Auto		ONB		-
221	ONB02YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
222	ONB03YB-01	Manual	Auto		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

เอกสารแนบ 3  
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น  
 แผ่นที่ 1

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน	
1	อ้อมน้อย 2	1 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		3 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		26 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ONB1YB-01), บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส. กอร.		
13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ONB4YB-01), บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		กบส. กอร.				
2	กระทุ่มแบน 2	8 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		10 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กอร.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)			
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส.		
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบส.		
27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.				
3	นครชัยศรี 1	15 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		17 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 1-2, Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ติดตั้ง Arc Detector รุ่น NCABVB-01 และทาง ผบส. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3)		
		24 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดครีโตรสเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษาโรตสเซอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		เสถียร (085-7538570)
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA1YB-01, NCA2YB-01 และ NCA4YB-01 ที่ละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส., กอร.		เชาว์ลิต (081-3657367)
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCABYB-01, NCA3YB-01 และ NCA5YB-01 ที่ละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส., กอร.		
4	อ้อมใหญ่ 3	22 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		24 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		28 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.		
		31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส., กอร.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบส., กอร.		