



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 25 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๔๑๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภาคพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กรงหม่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...แก้ไขจุดร้อน Disconnecting Switch.....ตามแผนผังสั่งเขบแบบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๔ KTB	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อนที่ Disconnecting Switch ที่เสาต้น Riser Pole ในพื้นที่ กฟอ.กทบ.	KTB ๔S-๐๑	KTB ๔S-๐๑	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ทล.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๔๓
๒.	๐๘ KTB	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTB ๘S-๐๑	KTB ๘S-๐๑	
๓.	๐๙ KTB	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTB ๙S-๐๑	KTB ๙S-๐๑	
๔.	๐๕ KTU	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTU ๕S-๐๑	KTU ๕S-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจนจากไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์...ตำแหน่ง...ทล.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๔๔๔๓....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอดิสร แก้วสินธุ์.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTU5 จาก KTU 5S-01 ถึง -
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1489/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 ฟีดเดอร์ KTB 4, 3 จาก KTU 4S-01, 8S-01 ถึง 9S-01
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

(.....นายอดิสร แก้วสินธุ์.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2966

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กรงหม่มแบน
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี KTB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
ทล.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(.....นายอดิสร แก้วสินธุ์.....)

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KTU5S-01 , KTB4S-01 ,KTB8S-01 ,KTB9S-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ตุลาคม 2562 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กทบ. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1489/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 22 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๕ ต. ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา ,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	-ย้ายโหลด KTU05 ไปรับไฟจาก KTA05 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTU5S-01						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	โหลด 18.0 MW.
3	KTA05VB-01	Auto	Manual		KTA	-	โหลด 3.7 MW.
4	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU	-	โหลด 10.16 MW.
5	KTU05VB-01	Auto	Manual		KTU	-	โหลด 3.47 MW.
6	KTU05S-02	ปลด	สับ		กทบ.	scada	SF6 รร.วัดแคทราย
7	KTU05VB-01	สับ	ปลด		KTU	-	-
8	KTU05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
9	แจ้งขอทไลน์แก้ไขจุดร้อน KTU05S-01 ได้						
10	เมื่อขอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTU05S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
11	KTU05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
12	KTU05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTU	-	-
13	KTU05S-02	สับ	ปลด		กทบ.	scada	SF6 รร.วัดแคทราย
14	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
15	KTA05VB-01	Manual	Auto		KTA	-	-
16	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU	-	-
17	KTU05VB-01	Manual	Auto		KTU	-	-
18	-ย้ายโหลด KTB04 ไปรับไฟจาก KTB01 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTB4S-01						
19	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		โหลด 1.5 MW.
20	KTB04VB-01	Auto	Manual		KTB	-	โหลด 3.4 MW.
21	KTB01S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
22	KTB04VB-01	สับ	ปลด		KTB	-	-
23	KTB04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
24	KTB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB	-	-
25	แจ้งขอทไลน์แก้ไขจุดร้อน KTB04S-01 ได้						
26	เมื่อขอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTB04S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
27	KTB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB	-	-
28	KTB04S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
29	KTB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB	-	-
30	KTB01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
31	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	KTB04VB-01	Manual	Auto		KTB		-
33	-ย้ายโหลด KTB08 ไปรับไฟจาก KTB03 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTB8S-01						
34	KTB-TP1	"OLTC" Auto	Manual		KTB		โหลด 10.0 MW.
35	KTB-TP2	"OLTC" Auto	Manual		KTB		โหลด 10.1 MW.
36	KTB03VB-01	Auto	Manual		KTB		โหลด 2.1 MW.
37	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		โหลด 3.0 MW.
38	KTB08VB-01	ปลด	สับ		KTB		ขนานบัส
39	KTB03S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS 9.1 โหลดสายส่ง กฟผ.
40	KTB08VB-01	สับ	ปลด		KTB		ขนานบัส
41	KTB08VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
42	KTB08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
43	KTB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		-
44	แจ้งขอไลน์แก้ไขจุดร้อน KTB08S-01 ได้						
45	เมื่อขอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTB08S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
46	KTB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		-
47	KTB08S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.8
48	KTB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
49	KTB08VB-01	ปลด	สับ		KTB		ขนานบัส
50	KTB03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS 9.1 โหลดสายส่ง กฟผ.
51	KTB03VB-01	Manual	Auto		KTB		-
52	KTB08VB-01	Manual	Auto		KTB		-
53	-ย้ายโหลด KTB09 ไปรับไฟจาก KTB05 เพื่อแก้ไขจุดร้อน KTB9S-01						
54	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		-
55	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		-
56	KTB05S-02	สับ	ปลด		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
57	KTB09VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
58	KTB09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
59	KTB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		-
60	แจ้งขอทไลน์แก้ไขจุดร้อน KTB09S-01 ได้						
61	เมื่อขอทไลน์ แก้ไขจุดร้อน KTB09S-01 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
62	KTB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		-
63	KTB09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
64	KTB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
65	KTB05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
66	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
67	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
68	KTB05VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
69	KTB09VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
สิ้นสุดสวิตชิง							