



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสั่งเซปแบบ  
จำนวน ..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA02BVB-01	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	SA1 2222	Pothead	นายนพดล ดีลอด
๒	SAA03BVB-01 (KT6A, KTA)	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SA1 2232	Pothead	๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SA1-2222, 2227 ถึง pothead 08, 09, 08  
ในวันที่ 24-11-62 ตั้งแต่เวลา 0800 น ถึง 1600 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1536

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ - จาก SA1-2232, 2237 ถึง pothead 08, 09, 10, 11, 12  
ในวันที่ 24-11-62 ตั้งแต่เวลา 0800 น ถึง 1600 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1536/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ .....  
3 พ.ย. 62

สมพร รัตน์เชตรกิจ  
( ๐๘๓. 6 11ท น.ม.๓ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3091  
เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๔, กฟผ.๓ท

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... 6 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี สว่างพราน 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๙:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



..... - 5 พ.ย. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน สถานีสามพราน 1

กำหนดวันที่ทำงาน	24/11/2562	เวลา	08.00	น.	ถึง	24/11/2562	เวลา	16.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22KV			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1536/2562		
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทริพย์สุข					วันที่	4 พฤศจิกายน 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	4 พ.ย. 62		
อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	5 พ.ย. 62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SAA,KTA,KTD,OYL,ONB							
1	ย้ายโหลด SAA10 ไปรับไฟจาก ONB06						
2	SAA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ONB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		-
5	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
6	ONB06S-05	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
7	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
8	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
9	ย้ายโหลด SAA9 ไปรับไฟจาก KTD08						
10	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
11	KTD08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-
12	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
13	KTA01S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตลادنัดหน้า นันยาง
14	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
15	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
16	ย้ายโหลด SAA05, 06 ไปรับไฟจาก KTA06						
17	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
18	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
19	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
20	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
21	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
22	SAA05S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS สะพานลอย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
24	KTA10S-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 โรงงานผ้าขนหนู
25	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
26	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
27	ย้ายโหลด SAA07, 11 ไปรับไฟจาก SAA03						
28	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
29	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
30	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
31	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
33	SAA07S-05	ปลด	สับ		อมน		DIS ขอยแสงจันทร์
34	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
35	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
36	SAA03S-04	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ท้ายขอยแปซิฟิก
37	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
38	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	ย้ายโหลด SAA08, 12 ไปรับไฟจาก OYL01						
40	SAA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
41	SAA12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
42	OYL01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		-
43	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
44	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		
45	SAA08S-04	ปลด	สับ		อมน		DIS อนามัยอ้อมน้อย
46	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		
47	SAA08VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
48	SAA11S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
49	SAA12VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
50	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
51	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
53	SAA05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
54	SAA06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
55	SAA07S-01	สับ	ปลด		อมน		DIS POT HEAD F.7
56	SAA08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
57	SAA09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
58	SAA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	SAA11S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.11
60	SAA12S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.12
61	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
62	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 3
63	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
64	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		
65	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
66	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		
67	SAA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- INCOMING 2
68	SAA03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		INCOMING 3
69	SAA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- ขนานบัส
70	SAA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		
71	SAA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
72	SAA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
73	SAA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
74	SAA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
75	SAA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
76	SAA11VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
77	SAA12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- -
78	ตรวจสอบไฟย้อนของ SAA05VB-01,SAA06VB-01,SAA07VB-01,SAA08VB-01,SAA09VB-01,SAA10VB-01,SAA11VB-01,SAA12VB-01						
79	SAA02BVG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ INCOMING 2
80	SAA03BVG-01	ปลด	สับ		#N/A		กราวด์ INCOMING 3
81	SAA05VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F5
82	SAA06VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F6
83	SAA07VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F7
84	SAA08VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F8
85	SAA09VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F9
86	SAA10VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F10
87	SAA11VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F11
88	SAA12VG-01	ปลด	สับ		SAA		- กราวด์ F12
89	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
90	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
91	KTD08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- -
92	OYL01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- -
93	ONB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
94	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่ SAA-BUS No.02,03 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
95	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-
96	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
97	KTD08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-
98	OYL01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		-
99	ONB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		-
100	SAA02BVG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ INCOMING 2
101	SAA03BVG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ INCOMING 3
102	SAA05VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F5
103	SAA06VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F6
104	SAA07VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F7
105	SAA08VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F8
106	SAA09VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F9
107	SAA10VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F10
108	SAA11VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F11
109	SAA12VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F12
110	SAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 2
111	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 3
112	SAABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		
113	SAA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
114	SAA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
115	SAA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
116	SAA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
117	SAA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
118	SAA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
119	SAA11VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
120	SAA12VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
121	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
122	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
123	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
124	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
125	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
126	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 3
127	SAA05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
128	SAA06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
129	SAA07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7
130	SAA08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.8
131	SAA09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
132	SAA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
133	SAA11S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.11
134	SAA12S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.12
135	ย้ายโหนด SAA10 คืบจาก ONB06						
136	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
137	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
138	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
139	ONB06S-05	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
140	SAA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
141	ONB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
142	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
143	ย้ายโหนด SAA9 คืบจาก KTD08						
144	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- -
145	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
146	KTA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตลาดนัดหน้าบ้านยาง
147	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
148	KTD08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		- -
149	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		- -
150	ย้ายโหนด SAA05,06 คืบจาก KTA06						
151	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
152	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
153	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
154	KTA10S-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 โรงงานผ้าขนหนู
155	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
156	SAA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สะพานลอย
157	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
158	SAA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
159	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
160	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
161	ย้ายโหนด SAA08,12 คืบจาก OYL01						
162	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
163	SAA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
164	SAA11S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้าสุวรรณคอนโด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
165	SAA12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
166	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		
167	SAA08S-04	ปลด	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน		DIS อนามัยอ้อมน้อย
168	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		
169	SAA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
170	SAA12VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
171	OYL01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		-
172	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
173	ย้ายโหลด SAA07,11 คืบจาก SAA03						
174	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
175	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
176	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
177	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
178	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
179	SAA07S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยแสงจันทร์
180	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
181	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
182	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
183	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
184	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
185	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
186	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

สิ้นสุด Switching

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 3	10 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
2	สามพราน 1	17 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2-3 Main Bus 2 - 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		8 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA4YB-01, SAA5YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA2YB-01, SAA3YB-01 และ SAA6YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	
3	สามพราน 2	19 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			20 พ.ย. 62	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
4	เดิมบางนางบวช	21 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			22 พ.ย. 62	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
5	นครปฐม 2	29 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP 1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV	กบข.(ก.3)	
		1 ธ.ค. 62	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV (TP.1)	กบข.	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		2 ธ.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV (TP.2)	กบข., กอธ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NPU2YB-01 เชื้อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	
6	เลาขวัญ (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กอธ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
			08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole ) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.	