



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า เดิมมาทางนางนพ... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBABVB-01	๒๑ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 บัสไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	DBN 2222	Pothead	นายนพตล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพตล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก DBN-2222 ถึง Pothead
ในวันที่ 21 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1541/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.นพตล ตั้ง ๒๑

3 พ.ย. 62

สมพร ตันดีเกตุศรีกิจ
(๖๐๖.๖ แทน นพ. ๐๙)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3094
เรียน ผจก. กฟผ.๑๖๖, กฟผ.๑๖๗, กฟผ.๑๖๘
อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี) DBA
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 5 พ.ย. 2562
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบางนางบวช (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1541/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 04-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 15.3 MW	
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 8.05 MW	
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 2.61 MW	
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 2.97 MW	
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 3.74 MW	
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 5.94 MW	
7	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 4.00 MW	
8	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 3.92 MW	
9	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	โหลด 3.75 MW	
10	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.27 MW	
11	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 0.54 MW	
12	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-	
13	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	ดึงชี้เหล็ก	
14	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
15	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
16	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนไปจ่าย HKA 6							
17	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
18	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสี CP
19	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	พีเก็ดเข้า
20	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
21	ย้าย DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC 1							
22	DBA03S-11	ปลด	สับ		สข.		SF6	วังหว่า
23	DBA03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6	ร้านเทเลวิซ (แยกเข้าตลาดร้อยปี)
24	ย้าย DBA01 ไปจ่ายจาก DAA04							
25	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, GND		ดบ.		R	ปากทางบ้านหัวเขา
26	SW.Bypass DBA1R-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	RE.ปากทางบ้านหัวเขา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
28	DAA04S-07	ปลด	สับ		ดบ	SCADA	SF6 ป่องรุ
29	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
30	ย้าย DBA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก DAA05						
31	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศิรี
32	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ป่องรุ
33	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาศิรี
34	ย้าย DBA02 ไปจ่ายจาก DBA06						
35	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ร้านตัดผมนางบวช
36	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
37	ย้าย DBA04 ไปจ่ายจาก DBA05						
38	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
39	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
40	ย้าย DBA03 ไปจ่ายจาก DBA04						
41	DBA04S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
42	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		- -
43	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		- INCOMING 1
44	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
45	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
46	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.1
47	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
48	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
49	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
50	DBA0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- INCOMING 1
51	DBABVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- ขนानบัส
52	DBA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- -
53	DBA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- -
54	DBA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- -
55	DBA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA		- -
56	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟอ่อน เบรกเกอร์ DBABVB-01, DBA1,2,3,4VB-01 ว่ามีไฟอ่อนหรือไม่						
57	หลังจากตรวจสอบไฟอ่อนแล้วไม่มีไฟอ่อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
58	DBA0BVG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ INCOMING 1
59	DBA01VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F1
60	DBA02VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F2
61	DBA03VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F3
62	DBA04VG-01	ปลด	สับ		DBA		- กราวด์ F4
63	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-	
65	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-	
66	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-	
67	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-	
68	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-	
69	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-	
70	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.	R	ดึงขึ้นเหล็ก	
71	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
72	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
73	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการทดสอบไฟก่อนทำงาน							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
74	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
75	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
76	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-	
77	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-	
78	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-	
79	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-	
80	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-	
81	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-	
82	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	ดึงขึ้นเหล็ก	
83	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
84	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯลพบุรี	-	-	
85	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ INCOMING 1	
86	DBA01VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F1	
87	DBA02VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F2	
88	DBA03VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F3	
89	DBA04VG-01	สับ	ปลด		DBA	-	กราวด์ F4	
90	DBA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	INCOMING 1	
91	DBA08VB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	ขนานบัส	
92	DBA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	-	
93	DBA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	-	
94	DBA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	-	
95	DBA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA	-	-	
96	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.1	
97	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.2	
98	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.3	
99	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	POT HEAD F.4	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมิด
101	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
102	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 1
103	ย้าย DBA02 กลับจาก DBA06						
104	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	-	-
105	DBA02S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
106	ย้าย DBA03 กลับจาก DBA04						
107	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	-	-
108	DBA04S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA SF6	หมอจรัญ
109	ย้าย DBA04 กลับจาก DBA05						
110	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	-	-
111	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	สามแยกนางบวช
112	ย้าย DBA01 กลับจาก DAA04						
113	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA	-	-
114	DAA04S-07	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	บ่อกรู
115	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
116	SW.Bypass DBA1R-02	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	RE.ปากทางบ้านหัวเขา
117	DBA01R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	R	ปากทางบ้านหัวเขา
118	ย้าย DBA05 กลับจาก DAA05						
119	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดบ.	SCADA R	เขาศิริ
120	DAA05S-03	สับ	ปลด		ดช.	SCADA SF6	บ่อกรู
121	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA R	เขาศิริ
122	ย้าย DBA 5,6 บางส่วนกลับจาก HKA 6						
123	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
124	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	พีเกิดเข้า
125	DBA06S-05	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสี CP
126	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงสีบุญเจริญ
127	ย้าย DBA03 บางส่วนกลับจาก SPC 1						
128	DBA03S-08	ปลด	สับ		สช.	SF6	ร้านเทเลวิซ (แยกเข้าตลาดร้อยปี)
129	DBA03S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.	SF6	วังหัว
130	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
131	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
132	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
133	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
134	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
135	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
136	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-

