

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.นช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ตามแผนผังสั่งเซบแบบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BOP (BUS2)	๒๐ ธ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	BOPBVB-01	Pothead	นายนพดล ดีลวด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒.	115 เควี	๒๐ ธ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)			
๓.	BOP-TP1	๒๐ ธ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ไม่มีการดับหม้อแปลง TP.1)	ไม่ดับไฟ TP1		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลวด ตำแหน่ง วศก.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ Bus02 จาก BOPBVB-01 ถึง Pot Head
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1559/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก BOP1, 2, 4, 5, 6-01 ถึง BOP1, 2, 4, 5, 6-01, 02
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ TP1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สิงห์สิทธิ์ วัฒนภักดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ดีลวด

สำหรับผู้อนุมัติ

3435

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. ศฟ.อ.บพ.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3) 11 ธ.ค. 2562

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์)
อ.ก.ปน.(คฟ.)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี บ่อพลอย (BOP))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์) 11 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ่อพลอย (บัส 2 ไม่มีไฟ ,เบรกเกอร์ 115 เควี ย้ายเข้า Transfer ,หม้อแปลง TP1 (Visual Check))					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1559/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	10 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายพนิต ,นายมนอช นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายอมร 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านบัส 2 (บัสไม่มีไฟ)							
2.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)							
3.บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 (Visual Check โดยไม่ต้องดับไฟ)							
1	1.บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านบัส 2 (บัสไม่มีไฟ)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BOP01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด 1.12 MW
4	BOP02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด 0.45 MW
5	BOP03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด -1.86 MW
6	BOP04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด 0.74 MW
7	BOP05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด 2.25 MW
8	BOP06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด 2.64 MW
9	BOP08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด -6.7 MW
10	BOP09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด -2.25 MW
11	BOP10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		โหลด -4 MW
12	- ย้ายโหลด BOP10 ไปจ่ายไฟจาก BOP05						
13	BOP05S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ บพล.		SF6 สนามกอล์ฟทรีริงปรีส์ (Loop บน-ล่าง)
14	BOP10VB-01	ล๊อค	ปลด		BOP		-
15	- ย้ายโหลด BOP08 ไปจ่ายไฟจาก BOP03						
16	BOP09S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ บพล.		SF6 พลอยสวายก่อสร้าง (Loop บน-ล่าง)
17	BOP08VB-01	ล๊อค	ปลด		BOP		-
18	- ย้ายโหลด BOP09 ไปจ่ายไฟจาก BOP04						
19	BOP04S-02	ปลด	ล๊อค		รถ บพล.		DIS หน้าประตูที่ดิน (Loop บน-กลาง)
20	BOP09VB-01	ล๊อค	ปลด		BOP		-
21	- ย้ายโหลด BOP06 ไปจ่ายไฟจาก BOP01						
22	BOP01S-03	ปลด	ล๊อค		รถ บพล.		DIS เขาดินสอ (Loop บน-กลาง)
23	BOP06VB-01	ล๊อค	ปลด		BOP		-
24	BOP06S-01	ล๊อค	ปลด		รถ บพล.		DIS POT HEAD F.6
25	BOP07S-01	ล๊อค	ปลด		รถ บพล.		DIS POT HEAD F.7
26	BOP08S-01	ล๊อค	ปลด		รถ บพล.		DIS POT HEAD F.8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BOP09S-01	สับ	ปลด		รถ บพล.		DIS POT HEAD F.9
28	BOP10S-01	สับ	ปลด		รถ บพล.		DIS POT HEAD F.10
29	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BOP07VB-01 ,BOP02CVB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
30	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BOP02BVB-01 อยู่สถานะ "ปลด" ทรีค "Out service" และ "สับกราวด์"						
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
32	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		ขนานบัส
33	BOP06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
34	BOP07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
35	BOP08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
36	BOP09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
37	BOP10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		-
38	BOP02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		CAP02
39	BOPBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BOP		ขนานบัส
40	แจ้งพนักงานสถานีฯ BOP ตรวจสอบไฟย้อน BOP06,07,08,09,10,INC02,Cap02 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการ						
41	BOP06VG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ F6
42	BOP07VG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ F7
43	BOP08VG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ F8
44	BOP09VG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ F9
45	BOP10VG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ F10
46	BOP02CVG-01	ปลด	สับ		BOP		กราวด์ CAP02
47	BOP01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
48	BOP02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
49	BOP03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
50	BOP04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
51	BOP05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
52	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับทางด้านบัส 2 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ได้						
54	2.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)						
55	แจ้ง Egat (ศูนย์กรุงเทพฯ) ทำการ "Off" Inter Trip SPP 115 เควี โรงงานน้ำตาลขอนแก่น						
56	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี BOPBYB-01						
57	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BOPBYB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
59	BOPBYS-01	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
60	BOPBYS-02	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
61	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
62	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับทางด้านให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
64	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BOP05YB-01 ต่อ						
65	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	BOP05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BOPBYS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
68	BOPBYS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
69	จ่ายชาร์จบััส Transfer Bus 115 เควี						
70	BOPBYB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
71	เมื่อจ่ายชาร์จบััส Transfer Bus 115 เควี ได้ปกติ						
72	BOPBYB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	BOP05YS-03	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
74	BOPBYB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BOP05YB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
76	BOP05YS-01	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
77	BOP05YS-02	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
78	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	BOP05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับทางด้านให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
81	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
82	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BOP04YB-01 ต่อ						
83	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
84	BOP04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	BOP05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
86	BOP05YS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
87	BOP05YS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
88	BOP05YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
89	BOPBYB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	BOP05YS-03	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
91	BOP04YS-03	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
92	BOPBYB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	BOP04YB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
94	BOP04YS-01	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
95	BOP04YS-02	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
96	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
97	BOP04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
98	BOP05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
99	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับทางด้านให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
100	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
101	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BOP01YB-01 ต่อ						
102	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
103	BOP04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
104	BOP04YS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
105	BOP04YS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
106	BOP04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	BOPBYB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
108	BOP04YS-03	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
109	BOP01YS-03	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
110	BOPBYB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
111	BOP01YB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
112	BOP01YS-01	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
113	BOP01YS-02	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
114	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
115	BOP04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
116	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับทางด้านให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
117	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
118	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี BOP02YB-01 ต่อ						
119	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	KCB01YB-03	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
121	BOP01YS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
122	BOP01YS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
123	BOP01YB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
124	BOPBYB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
125	BOP01YS-03	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
126	BOP02YS-03	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
127	BOPBYB-01	ปลด	สับ		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
128	BOP02YB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
129	BOP02YS-01	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
130	BOP02YS-02	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
131	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
132	KCB01YB-03	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
133	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับทางด้านให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
134	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
135	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
136	BOP02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
137	KCB01YB-03	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
138	BOP02YS-01	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
139	BOP02YS-02	ปลด	สับ		BOP		ใบมีด 115 เควี
140	BOP02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
141	BOPBYB-01	สับ	ปลด		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
142	BOP02YS-03	สับ	ปลด		BOP		ใบมีด 115 เควี
143	BOP02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
144	KCB01YB-03	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
145	แจ้ง Egat (ศูนย์กรุงเทพฯ) ทำการ "On" Inter Trip SPP 115 เควี โรงงานน้ำตาลขอนแก่น						
146	- เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
147	BOP01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		-
148	BOP02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		-
149	BOP03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		-
150	BOP04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		-
151	BOP05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BOP		-
152	BOP06VG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ F6
153	BOP07VG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ F7
154	BOP08VG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ F8
155	BOP09VG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ F9
156	BOP10VG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ F10
157	BOP02CVG-01	สับ	ปลด		BOP		กราวด์ CAP02
158	BOP06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
159	BOP07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
160	BOP08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
161	BOP09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
162	BOP10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		-
163	BOP02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		CAP02
164	BOPBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BOP		ขนานบัส
165	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
166	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		ขนานบัส
167	BOP06S-01	ปลด	สับ		รถ บพล.	DIS	POT HEAD F.6
168	BOP07S-01	ปลด	สับ		รถ บพล.	DIS	POT HEAD F.7
169	BOP08S-01	ปลด	สับ		รถ บพล.	DIS	POT HEAD F.8
170	BOP09S-01	ปลด	สับ		รถ บพล.	DIS	POT HEAD F.9
171	BOP10S-01	ปลด	สับ		รถ บพล.	DIS	POT HEAD F.10
172	- ย้ายโหลด BOP06 กลับจาก BOP01						
173	BOP06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		-
174	BOP01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.	DIS	เขาดินสอ (Loop บน-กลาง)
175	- ย้ายโหลด BOP10 กลับจาก BOP05						
176	BOP10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		-
177	BOP05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.	SF6	สนามกอล์ฟพาร์กปริส (Loop บน-ล่าง)
178	- ย้ายโหลด BOP08 กลับจาก BOP03						
179	BOP08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		-
180	BOP09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บพล.	SF6	พลอยสวยก่อสร้าง (Loop บน-ล่าง)
181	- ย้ายโหลด BOP09 กลับจาก BOP04						
182	BOP09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BOP		-
183	BOP04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บพล.	DIS	หน้าประตูที่ดิน (Loop บน-กลาง)
184	BOP01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
185	BOP02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
186	BOP03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
187	BOP04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
188	BOP05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
189	BOP06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
190	BOP08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
191	BOP09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
192	BOP10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BOP		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

