



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Station
วันที่ 6 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓.กบช.(บพ.) /๒๕๖๒ วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๐ ก.พ. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๑ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๑ (ทรักเอาท์ สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	KTB01YB-01	KTB1S-01 KTB2S-01 KTB3S-01 KTB4S-01 KTB5S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒		๑๐ ก.พ. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๒ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๒ (ทรักเอาท์ สับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	KTB03YB-01	KTB6S-01 KTB7S-01 KTB8S-01 KTB9S-01 KTB10S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๗๗.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก KTB01,02,03,04,05YB-01 ถึง KTB01,02,03,04,05S-01
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๖๓/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ TP2 จาก KTB06,07,08,09,10YB-01 ถึง KTB06,07,08,09
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 163/62
พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิติพงษ์ วัชรพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
วันที่ 6 ก.พ. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 302
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.กบช.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓) - 4 ก.พ. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. 1 (สถานี กระทบแบน 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 2 (เข้า BUS01 บ่าย BUS02)					
กำหนดวันที่ทำงาน	10/02/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	10/02/2562	เวลา 16.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กษ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ กระทุ่มแบน 2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	163/62	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ก.พ. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์ ,นายมงคล ,นายพิชชา ,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์ ,นายศักดิ์สิทธิ์ ,นายโมโนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTB,KTU,ONA						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		Load 11.9 MW
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		Load 10.4 MW
4	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 1.78 MW
5	KTB02VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 3.20 MW
6	KTB03VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 1.63 MW
7	KTB04VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 2.66 MW
8	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 1.77 MW
9	KTB06VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 2.16 MW
10	KTB07VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 1.07 MW
11	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 1.34 MW
12	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		Load 5.06 MW
13	- ย้ายโหลดหม้อแปลง KTB-TP1 ไปรับไฟจาก KTB-TP2						
14	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB		ขนานบัส
15	KTB01BVB-01	สับ	ปลด		KTB		INCOMING 1
16	- ย้ายโหลด KTB02 ไปรับไฟจาก KTB07						
17	KTB02S-04	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS ปากซอยเทพกาญจนา
18	KTB02VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
19	- ย้ายโหลด KTB04 ไปรับไฟจาก KTB06						
20	KTB04S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.		SF6 แหงดน้ำวัดแคราย
21	KTB04VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
22	- ย้ายโหลด KTB01 ไปรับไฟจาก KTB04						
23	KTB01S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
24	KTB01VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
25	- ย้ายโหลด KTB05 ไปรับไฟจาก KTB09						
26	KTB05S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
27	KTB05VB-01	สับ	ปลด		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด KTB03 ไปรับไฟจาก KTB08						
29	KTB03S-04	ปลด	สับ		รด สด.		DIS ได้ไลน์สายส่ง กพผ.
30	KTB03VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
31	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน ด้าน BUS01 เวลา 08.00 น.						
32	KTB01CVB-01	สับ	ปลด		KTB		CAP 1
33	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		ขนานบัส
34	KTB01YB-01	สับ	ปลด		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KTB01YS-01	สับ	ปลด		KTB		ใบมีด 115 เควี
36	KTB01YS-02	สับ	ปลด		KTB		ใบมีด 115 เควี
37	KTB01S-01	สับ	ปลด		รด กทบ.		DIS POT HEAD F.1
38	KTB02S-01	สับ	ปลด		รด กทบ.		DIS POT HEAD F.2
39	KTB03S-01	สับ	ปลด		รด กทบ.		DIS POT HEAD F.3
40	KTB04S-01	สับ	ปลด		รด กทบ.		DIS POT HEAD F.4
41	KTB05S-01	สับ	ปลด		รด กทบ.		DIS POT HEAD F.5
42	KTB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
43	KTB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
44	KTB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
45	KTB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
46	KTB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
47	KTB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		CAP 1
48	KTBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		ขนานบัส
49	KTB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		INCOMING 1
50	ให้พนักงานสถานีฯ ครอบคลุมแบน 2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ KTB01,02,03,04,05,INC01 ไม่มีไฟย้อน						
51	KTB01VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F1
52	KTB02VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F2
53	KTB03VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F3
54	KTB04VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F4
55	KTB05VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F5
56	KTB01BVG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ INCOMING 1
57	KTB01CVG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ CAP1
58	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
59	KTB06VB-01	Manual	Auto		KTB		-
60	KTB07VB-01	Manual	Auto		KTB		-
61	KTB08VB-01	Manual	Auto		KTB		-
62	KTB09VB-01	Manual	Auto		KTB		-
63	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
64	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS01 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
65	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS01 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้ และพร้อมปฏิบัติงานด้าน BUS02 ต่อ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	KTB01VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F1
67	KTB02VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F2
68	KTB03VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F3
69	KTB04VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F4
70	KTB05VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F5
71	KTB01BVG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ INCOMING 1
72	KTB01CVG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ CAP1
73	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
74	KTB06VB-01	Auto	Manual		KTB		-
75	KTB07VB-01	Auto	Manual		KTB		-
76	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		-
77	KTB09VB-01	Auto	Manual		KTB		-
78	KTB10VB-01	Auto	Manual		KTB		-
79	KTB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
80	KTB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
81	KTB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
82	KTB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
83	KTB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
84	KTB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		INCOMING 1
85	KTB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		CAP 1
86	KTB01YS-01	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
87	KTB01YS-02	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
88	- จ่ายไฟหม้อแปลง KTB-TP1						
89	KTB01YB-01	ปลด	สับ		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	KTB01BVB-01	ปลด	สับ		KTB		INCOMING 1
91	KTB01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		CAP 1
92	ให้พนักงานสถานีฯ กระทบแบบ 2 ปรับแรงดันหม้อแปลง KTB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
93	KTB01S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.1
94	KTB02S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.2
95	KTB03S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.3
96	KTB04S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.4
97	KTB05S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.5
98	- ย้ายโหลด KTB06 ไปรับไฟจาก KTB04						
99	KTB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
100	KTB06VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
101	- ย้ายโหลด KTB01 กลับจาก KTB04						
102	KTB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
103	KTB01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF ₆ บานน้ำจืด
104	- ย้ายโหลด KTB07 ไปรับไฟจาก KTB02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	KTB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
106	KTB07VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
107	- ย้ายโหลด KTB08 ไปรับไฟจาก KTB03						
108	KTB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
109	KTB08VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
110	- ย้ายโหลด KTB09 ไปรับไฟจาก KTB05						
111	KTB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
112	KTB09VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
113	- ย้ายโหลด KTB10 ไปรับไฟจาก KTB04						
114	KTB06S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SFL	ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์สมุทร
115	KTB10VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
116	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน ด้าน BUS02 เวลา 13.00 น.						
117	KTB02CVB-01	สับ	ปลด		KTB		CAP 2
118	KTB02BVB-01	สับ	ปลด		KTB		INCOMING 2
119	KTB03YB-01	สับ	ปลด		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	KTB03YS-01	สับ	ปลด		KTB		ใบมีด 115 เควี
121	KTB03YS-02	สับ	ปลด		KTB		ใบมีด 115 เควี
122	KTB06S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.6
123	KTB07S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.7
124	KTB08S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.8
125	KTB09S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
126	KTB10S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
127	KTB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		-
128	KTB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		-
129	KTB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		-
130	KTB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		-
131	KTB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		-
132	KTB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		INCOMING 2
133	KTB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		CAP 2
134	ให้พนักงานสถานีฯ กระทุ้มแบน 2 ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ KTB06,07,08,09,10,INC02 ไม่มีไฟอ่อน						
135	KTB06VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F6
136	KTB07VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F7
137	KTB08VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F8
138	KTB09VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F9
139	KTB10VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F10
140	KTB02BVG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ INCOMING 2
141	KTB02CVG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ CAP2
142	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
143	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	KTB02VB-01	Manual	Auto		KTB		-
145	KTB03VB-01	Manual	Auto		KTB		-
146	KTB04VB-01	Manual	Auto		KTB		-
147	KTB05VB-01	Manual	Auto		KTB		-
148	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
149	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้าน BUS02 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
150	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS02 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
151	KTB06VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F6
152	KTB07VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F7
153	KTB08VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F8
154	KTB09VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F9
155	KTB10VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F10
156	KTB02BVG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ INCOMING 2
157	KTB02CVG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ CAP2
158	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
159	KTB02VB-01	Auto	Manual		KTB		-
160	KTB03VB-01	Auto	Manual		KTB		-
161	KTB04VB-01	Auto	Manual		KTB		-
162	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		-
163	KTB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
164	KTB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
165	KTB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
166	KTB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
167	KTB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
168	KTBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		ขนานบัส
169	KTB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		INCOMING 2
170	KTB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		CAP 2
171	KTB03YS-01	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
172	KTB03YS-02	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
173	- จ่ายไฟมือแปลง KTB-TP2						
174	KTB03YB-01	ปลด	สับ		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
175	ให้พนักงานสถานีฯ กระทบแบน 2 ปรับแรงดันหม้อแปลง KTB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
176	KTB06S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.6
177	KTB07S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.7
178	KTB08S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.8
179	KTB09S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.9
180	KTB10S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.10
181	- ย้ายโหลด KTB07 กลับจาก KTB02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
182	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		ขบวนบัส
183	KTBO7VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
184	KTBO2S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ปากซอยเทพกาญจนา
185	- ย้ายโหด KTB08 กลับจาก KTB03						
186	KTBO8VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
187	KTBO3S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถ สค.	DIS	ใต้ไลน์กฟผ.
188	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		ขบวนบัส
189	- ย้ายโหด KTB09 กลับจาก KTB05						
190	KTBO9VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		
191	KTBO5S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.	SF6	บางน้ำจืด
192	- ย้ายโหด KTB06 กลับจาก KTB04						
193	KTBO6VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
194	KTBO4S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.	SF6	แท่งค้ำน้ำวัดแคราย
195	- ย้ายโหด KTB10 กลับจาก KTB06						
196	KTBO10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
197	KTBO6S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.	SF6	ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์สมุทร
198	- ย้ายโหดหม้อแปลง KTB-TP2 กลับจาก KTB-TP1						
199	KTBO2BVB-01	ปลด	สับ		KTB		INCOMING 2
200	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		ขบวนบัส
201	KTBO2CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		CAP 2
202	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
203	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
204	KTBO2VB-01	Manual	Auto		KTB		-
205	KTBO3VB-01	Manual	Auto		KTB		-
206	KTBO4VB-01	Manual	Auto		KTB		-
207	KTBO5VB-01	Manual	Auto		KTB		-
208	KTBO6VB-01	Manual	Auto		KTB		-
209	KTBO7VB-01	Manual	Auto		KTB		-
210	KTBO8VB-01	Manual	Auto		KTB		-
211	KTBO9VB-01	Manual	Auto		KTB		-
212	KTBO10VB-01	Manual	Auto		KTB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน	
1	อ้อมน้อย 2	1 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		3 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		26 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ONB1YB-01) , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 , ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส. กอร.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส ONBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ONB4YB-01) , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 , ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส. กอร.		
2	กระทุ่มแบน 2	8 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		10 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กอร.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)			
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส.		
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส KTBBVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กบส.		
27 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.				
3	นครชัยศรี 1	15 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		17 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 1-2 , Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ติดตั้ง Arc Detector ผู้เบรกเกอร์ขนานบัส 22 kV. รหัส NCABVB-01 และทาง ผบค. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3)		
		24 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดรีโรตเซอร์ รหัส NCABR-11 และ NCABR-12 เพื่อบำรุงรักษารีโรตเซอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		เสถียร (085-7538570)
		17 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCA1YB-01 , NCA2YB-01 และ NCA4YB-01 ที่ละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กอร.		เชาว์ลิต (081-3657367)
		24 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCAYB-01 , NCA3YB-01 และ NCA5YB-01 ที่ละวงจร เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กอร.		
4	อ้อมใหญ่ 3	22 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)	
		24 ก.พ. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.			
		28 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.		
		31 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบส. , กอร.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส OYLBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)			