



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๒๒ kV สถานีไฟฟ้า อู่ทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๙ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV. บัส ๒ ที่สถานีไฟฟ้าอู่ทอง	UTG5YS-01	Riser Pole	นายอรรถ ตันภูมิประเทศ 086-655-2593
๒		๒๐ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV. บัส ๑ ที่สถานีไฟฟ้าอู่ทอง	UTG3YS-01	Riser Pole	นายอรรถ ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.พ.บ.ฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.ป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก UTG5YS-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1640/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถ ตันภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ตันภูมิประเทศ

อรรถ ตันภูมิประเทศ  
( ๐๘๖.๖๕๕ นพ.๐๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

3252

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บ.ข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

18 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี UTG)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

18 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อู่ทอง (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1640/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 17.49 MW
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 4.76 MW
3	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.08 MW
4	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 7.27 MW
5	UTG03VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.83 MW
6	UTG05VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 4.89 MW
7	UTG06VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.12 MW
8	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.77 MW
9	UTG08VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 1.61 MW
10	UTG09VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 2.51 MW
11	UTG10VB-01	Auto	Manual		UTG		- โหลด 3.75 MW
12	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 7.36 MW
13	SPO05VB-01	Auto	Manual		SPO		- โหลด 0.40 MW
14	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ฝาก หม้อแปลง TP1						
15	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		- ขนนานบัส
16	UTG02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		- INCOMING 2
17	ย้ายโหลด UTG06 ฝาก SPO05						
18	SPO05S-04	ปลด	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
19	UTG06VB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		- -
20	ย้ายโหลด UTG07 ฝาก UTG03						
21	UTG03S-09	ปลด	ล๊ับ		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
22	UTG07VB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		- -
23	ย้ายโหลด UTG08 ฝาก UTG02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	UTG02S-08	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
25	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
26	ย้ายโหลด UTG09 ฝาก UTG01						
27	ให้ OFF SW. GROUND UTG01 และ UTG09						
28	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
29	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
30	ให้ ON SW. GROUND UTG01						
31	ย้ายโหลด UTG10 ฝาก UTG05						
32	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
33	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG		- -
34	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
35	UTG02CVB-01	สับ	ปลด		UTG		- CAP 2
36	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
38	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
39	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.6
40	UTG07S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.7
41	UTG08S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.8
42	UTG09S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.9
43	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.10
44	UTG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- INCOMING 2
45	UTGBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- ขนานบัส
46	UTG02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- CAP 2
47	UTG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- -
48	UTG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- -
49	UTG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- -
50	UTG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- -
51	UTG10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG		- -
52	แจ้งชุด กบข. ปฏิบัติงานที่ BUS2 ได้						
53	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
54	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
55	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		-
56	UTG03VB-01	Manual	Auto		UTG		-
57	UTG05VB-01	Manual	Auto		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
59	SPO05VB-01	Manual	Auto		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุด กบข. ปฏิบัติงานที่ BUS2 แล้วเสร็จ						
61	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
62	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		-
63	UTG02VB-01	Auto	Manual		UTG		-
64	UTG03VB-01	Auto	Manual		UTG		-
65	UTG05VB-01	Auto	Manual		UTG		-
66	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
67	SPO05VB-01	Auto	Manual		SPO		-
68	UTG02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- INCOMING 2
69	UTGBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- ขนานบัส
70	UTG02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- CAP 2
71	UTG06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- -
72	UTG07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- -
73	UTG08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- -
74	UTG09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- -
75	UTG10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG		- -
76	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.6
77	UTG07S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.7
78	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.8
79	UTG09S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.9
80	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.10
81	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
82	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
83	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	Manual หม้อแปลง TP2 ปรับแรงดันที่ 22.5 เควี						
85	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
86	UTG02CVB-01	ปลด	สับ		UTG		- CAP 2
87	ย้ายโหลด UTG06 คีนจาก SPO05						
88	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
89	SPO05S-04	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
90	ย้ายโหลด UTG07 คีนจาก UTG03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
91	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		-
92	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 รั้วเซเว่น
93	ย้ายโหลด UTG08 คินจาก UTG02						
94	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		-
95	UTG02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
96	ย้ายโหลด UTG09 คินจาก UTG01						
97	ให้ OFF SW. GROUND UTG01						
98	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		-
99	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
100	ให้ ON SW. GROUND UTG01 และ UTG09						
101	ย้ายโหลด UTG10 คินจาก UTG05						
102	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		-
103	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
104	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 คินจากหม้อแปลง TP1						
105	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		- INCOMING 2
106	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
107	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
108	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
109	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		-
110	UTG02VB-01	Manual	Auto		UTG		-
111	UTG03VB-01	Manual	Auto		UTG		-
112	UTG05VB-01	Manual	Auto		UTG		-
113	UTG06VB-01	Manual	Auto		UTG		-
114	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG		-
115	UTG08VB-01	Manual	Auto		UTG		-
116	UTG09VB-01	Manual	Auto		UTG		-
117	UTG10VB-01	Manual	Auto		UTG		-
118	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
119	SPO05VB-01	Manual	Auto		SPO		-
สิ้นสุด Switching							