



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ) ๒๖๙๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โททอง

Switching Deadline

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๒

วันที่ 25 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.นบ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า
ถ้ำแมงมด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๘ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ทั้งหมด (ที่ละวงจรและไม่ ปลด Riser Pole) เพื่อ ตรวจสอบบำรุงรักษาเบรก เกอร์ ๒๒ KV ที่สถานีไฟฟ้า ถ้ำแมงมด	CB 22 KV (ที่ละวงจร)	-	นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.นฟ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ ชินดิวัง)
รทผ.ปฏิบัติการแทน อก.นบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 01/02 จาก เชมพงษ์ ๒๒ KV ถึง Truck Out Service

ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1677/๖๒

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

25 พ.ย. ๖๒

(นายสมบูรณ์ ชินดิวัง)
รทผ.ปฏิบัติการแทน อก.นบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ 3336

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก. 1 (สถานี กิ่งทองแดง (KSA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
อก.ปบ.(ก.๓)
27 พ.ย. 2562

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
อก.ปบ.(ก.๓)
27 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1 สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (KSA) ช่วงบัส 1 บ่ายบัส 2					
2 กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3 ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี		เลขที่	1677/2562
4 เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	26 พฤศจิกายน 2562	
5 ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26-11-62	
6 อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 พ.ย. 62	
7 สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี (ปลดเบรกเกอร์ ดึงทรัก ไม่สับกราวด์ และไม่ต้องปลด EGAT)						
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.84 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.54 MW
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.54 MW
5	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 7.33 MW
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -2.47 MW
7	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.21 MW
8	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.07 MW
9	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -0.4 MW
10	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3 MW
11	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.4 MW
12	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.5 MW
13	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รด กพส.	SCADA	R พระแท่น
14	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 26.4 MW
15	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.9 MW
16	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 8.4 MW
17	KSA01CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
18	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 8 MW
19	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.2 MW
20	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- โหลด 10.8 MW
21	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 5 MW
22	ย้าย KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
23	KSA01S-12	ปลด	สับ		รด กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
24	KSA01S-09	สับ	ปลด		รด กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสนาห์ชาวด์
25	ย้าย KSA04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU01						
26	KSA04S-09	ปลด	สับ		รด กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
27	KSA04S-07	สับ	ปลด		รด กพส.	SCADA	SF6 ป้อมสหมิตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้าย KSA05 ไปจ่ายจาก NPU02						
29	KSA05S-09	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
30	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
31	- ย้าย KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU05						
32	KSA06S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
33	KSA06R-01	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
34	ย้าย KSA01 ไปจ่ายจาก KSA06						
35	KSA01S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 หอทักอยู่แล้วรวย
36	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
37	- ย้าย KSA08 ไปจ่ายจาก KSA06						
38	KSA08S-06	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS แต่ขุนหลี่
39	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
40	- ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02						
41	KSA09S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเค้า
42	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.	SCADA	SF6 กอบชัยแอร์
43	- ย้าย KSA03 ไปจ่ายจาก KSA09						
44	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
45	KSA03S-15	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่
46	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
47	ย้าย KSA02 ไปจ่ายจาก KSA07						
48	KSA02S-04	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
49	KSA02VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
50	ย้าย KSA04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA07 (ผ่านไลน์ KSA02)						
51	KSA02S-06	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
52	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
53	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
54	- ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทีละ STEP						
55	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
56	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 เวลา 09.00 น.						
57	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 1
58	KSA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
59	KSA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
60	KSA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
61	KSA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
62	KSA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
63	KSA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 1
64	KSABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- ขนานบัส
65	KSA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 1
66	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
68	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
69	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
70	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
71	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
72	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
73	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
74	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
75	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
76	SPO06VB-01	Nonreclosing	Normal		SPO		-
77	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
78	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
79	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ต่อ						
80	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.5 MW
81	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -0.4 MW
82	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3 MW
83	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.5 MW
84	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.84 MW
85	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 26 MW
86	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 8 MW
87	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 8MW
88	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.2 MW
89	KSA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
90	KSA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
91	KSA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
92	KSA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
93	KSA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
94	KSA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- INCOMING 1
95	KSA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- CAP 1
96	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 1						
97	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 1
98	KSA01CVB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
99	- ย้าย KSA05 กลับจาก NPU02						
100	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
101	KSA05S-09	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
102	- ย้าย KSA06 ไปจ่ายจาก KSA01						
103	KSA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
105	- ย้าย KSA09 ไปจ่ายจาก KSA03						
106	KSA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
107	KSA09VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
108	- ย้าย KSA07 ไปจ่ายจาก KSA02						
109	KSA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
110	KSA07VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
111	- ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM02						
112	KSA03S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
113	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
114	- ปลด Step Capacitor ทางด้านบัส 2 ออกทีละ STEP						
115	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA		- CAP 1
116	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 2						
117	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
118	KSA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
119	KSA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
120	KSA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
121	KSA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
122	KSA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		-
123	KSA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
124	KSA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "Out service"		KSA		- CAP 2
125	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
126	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
127	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
128	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
129	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
130	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
131	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
132	KSA01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- CAP 1
133	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
134	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
135	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
136	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
137	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
138	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
139	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
140	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
142	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
143	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
144	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
145	TMU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		-
146	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
147	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
148	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
149	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
150	KSA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
151	KSA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
152	KSA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
153	KSA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
154	KSA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-
155	KSA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- INCOMING 2
156	KSA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- CAP 2
157	KSA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		- ขนานบัส
158	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟทางด้านบัส 2						
159	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		- INCOMING 2
160	KSA02CVB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		- CAP 2
161	- ย้าย KSA10 กลับจาก DTM02						
162	KSA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
163	KSA03S-07	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
164	- ย้าย KSA06 กลับจาก KSA01						
165	KSA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
166	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
167	- ย้าย KSA08 กลับจาก KSA06						
168	KSA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
169	KSA08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS แต่ขุนหลี
170	- ย้าย KSA06 บางส่วนกลับจาก TMU05						
171	KSA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ กพส.	SCADA	R พระแทน
172	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
173	ย้าย KSA01 บางส่วนกลับจาก SPO06						
174	KSA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ร้านเซนต์ชาวด์
175	KSA01S-12	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
176	- ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA03						
177	KSA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
178	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
179	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS บ้านชาวไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
180	- ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก DTM02						
181	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
182	KSA09S-07	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 วัดลาดปลาเค้า
183	- ย้าย KSA07 กลับจาก KSA02						
184	KSA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
185	KSA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
186	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
187	ย้าย KSA04 บางส่วนกลับจาก KSA02						
188	KSA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA		-
189	KSA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
190	ย้าย KSA04 บางส่วนกลับจาก NPU01						
191	KSA04S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
192	KSA04S-09	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
193	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
194	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
195	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
196	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
197	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
198	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
199	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
200	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
201	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
202	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
203	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
204	KSA02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- CAP 2
205	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
206	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
207	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
208	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
209	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							