



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 สถานีไฟฟ้า.....ดอนเจดีย์.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๘ ธ.ค. ๒๕๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์	DOA2YS-01	DOA1BVB-01	นายนพดล ดีลิต 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง.....)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA-TP1 จาก DOA2YS-01 ถึง DOA1BVB-01  
ในวันที่ 8 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1221/62  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สมบุรณ์ สิงห์โตทอง.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....หม.ธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

.....สมบุรณ์ สิงห์โตทอง.....  
(.....วศก. 6 แทน นพ.คพ.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

3408

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กพอ.คพ., กพส.๐๑, กพส.๑ปอ., กพส.๒ปอ.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....7.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (.....สถานี.....๐๓๕๑๐๕๑.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....ภักพงษ์.....  
6 ธ.ค. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)



- 6 ธ.ค. 2562

.....สมบุรณ์.....  
6 ธ.ค. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

- 6 ธ.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ TP1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เติมน้ำมันหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1221/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	5 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายโมฆ</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์</li> </ol>				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- 16.7 MW
3	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		- 1.26 MW
4	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		- 2.86 MW
5	DOA03VB-01	Auto	Manual		DOA		- 1.13 MW
6	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA		- 2.50 MW
7	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA		- 2.91 MW
8	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA		- 2.29 MW
9	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA		- 5.1 MW
10	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		- 1.5 MW
11	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
12	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สระกระโจม
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- 14.0 MW
14	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC		- 3.0 MW
15	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC		- 2.4 MW
16	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		- 2.3 MW
17	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		- 1.9 MW
18	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 8.0 MW
19	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		- 3.0 MW
20	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หน้าราชมงคล
21	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 14.2 MW
22	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 19.1 MW
23	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		- 4.1 MW
24	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		- 2.6 MW
25	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		- 1.3 MW
26	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA		- 2.4 MW
27	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		- 6.4 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
28	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-	3.8 MW	
29	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-	5.5 MW	
30	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-	7.6 MW	
31	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU		-	1.35 MW	
32	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	11.0 MW	
33	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-	6.0 MW	
34	ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)								
35	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์	
36	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ	
37	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)								
38	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา	
39	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ทนายเงาะ	
40	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง	
41	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-	
42	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03								
43	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา	
44	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา	
45	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA01								
46	SPA01S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วัดใหม่สุวรรณภูมิ	
47	SPA10S-03	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ร้านอัมรา	
48	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA10								
49	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6	เชิงสะพานท่าจีน	
50	SPA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	โรงไม้กวาทอง	
51	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02								
52	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว	
53	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูศาล	
54	ย้ายโหลด DOA09 ไปจ่ายจาก SPA08								
55	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ	
56	DOA09VB-01	สับ	ปลด		DOA	SCADA	-	-	
57	ย้ายโหลด DOA05 ไปจ่ายจาก SPA05								
58	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุยา	
59	DOA05VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-	
60	ย้ายโหลด DOA04 ไปจ่ายจาก SPA09								
61	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอุยา	
62	DOA04VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-	
63	ย้ายโหลด DOA03 ไปจ่ายจาก SPC03 และลดโหลด SPC02 บางส่วน ไปจ่ายจาก DOA08								
64	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล	
65	DOA01S-13	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	ข้างโรงสีธนพัฒนา	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	DOA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6 ก่อนถึงแยกทุ่งขโมย
67	DOA03VB-01	สับ	ปลด		DOA		-
68	ย้ายโหลด DOA08 ไปจ่ายจาก SPA09						
69	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
70	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		-
71	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนไปจ่ายจาก LWU02						
72	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 ทัพตาแทน
73	DOA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6 ลีแยกสระกระโจม
74	ย้ายโหลด DOA1, DOA02, DOA06, DOA07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPC02						
75	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
76	DOA01BVB-01	สับ	ปลด		DOA		- INCOMING 1
77	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตอนเจดีย์ จ่าย Cap.2 ทีละ Step ควบคุมแรงดันให้อยู่ 22.8 kV						
78	DOA02YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	DOA02YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
80	DOA02YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ไบมีด 115 เควี
81	DOA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DOA		- INCOMING 1
82	ให้พนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนที่ Incom.1 ว่าไม่มีไฟย้อน						
83	DOA01BVG-01	ปลด	สับ		DOA		- กราวด์ INCOMING 1
84	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		-
85	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		-
86	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		-
87	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA		-
88	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
89	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		-
90	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC		-
91	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		-
92	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-
93	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
94	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-
95	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หน้าราชมงคล
96	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
97	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
98	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		-
99	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA		-
100	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-
101	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-
102	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-
103	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
105	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-
106	LWU02VB-01	Manual	Auto		LWU		-
107	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
108	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-
109	แจ้งพื้นที่เฟดบับให้ผู้ควบคุมงานทราบและให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านDOA-TP1 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
110	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานทางหม้อแปลง DOA-TP1แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้						
111	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		-
112	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		-
113	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA		-
114	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA		-
115	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
116	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สระกระโจม
117	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
118	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC		-
119	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC		-
120	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC		-
121	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		-
122	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		-
123	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
124	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		-
125	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	R	หน้าราชมงคล
126	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
127	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
128	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		-
129	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		-
130	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		-
131	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA		-
132	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		-
133	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-
134	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		-
135	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-
136	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU		-
137	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
138	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-
139	DOA01BVG-01	สับ	ปลด		DOA		- กราวด์ INCOMING 1
140	DOA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	DOA02YS-01	ปลด	สับ		DOA	-	ใบมิต 115 เควี
142	DOA02YS-02	ปลด	สับ		DOA	-	ใบมิต 115 เควี
143	DOA02YB-01	ปลด	สับ		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
144	ควบคุมแรงดันให้อยู่ที่ 22.5 kv						
145	ย้ายโหลด DOA1,DOA2,DOA06,DOA07 บางส่วน กลับจาก SPC02						
146	DOA01BVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	INCOMING 1
147	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	สะพานตาแล
148	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนกลับจาก LWU02						
149	DOA07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดจ.	SF6	สี่แยกสระกระโจม
150	DAA09S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดจ.	SF6	ทัพตาแทน
151	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก SPA09						
152	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	-
153	DOA08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	สถานีฯวิชัยข้าว
154	ย้ายโหลด DOA03 กลับจาก SPC03 และย้ายโหลดโหลด SPC02 กลับจาก DOA08						
155	DOA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	-
156	DOA01S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดจ.	SF6	ก่อนถึงแยกทุ่งขโมย
157	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	DIS	ข้างโรงสีธนพัฒน์
158	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	สะพานตาแล
159	ย้ายโหลด DOA04 กลับจาก SPA09						
160	DOA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	-
161	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	การเคหะอยู่ยา
162	ย้ายโหลด DOA05 กลับจาก SPA05						
163	DOA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	-
164	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	โรงสีอยู่ยา
165	ย้ายโหลด DOA09 กลับจาก SPA08						
166	DOA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	-
167	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA SF6	หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
168	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02						
169	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.	SF6	ประตูศาล
170	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA SF6	วัดมะนาว
171	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก SPA10						
172	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.	SF6	โรงไม้กวาทอง
173	SPA09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	เชิงสะพานท่าจีน
174	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนกลับจาก SPA01						
175	SPA10S-03	ปลด	สับ		สพ.	SCADA SF6	ร้านอัมรา
176	SPA01S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	วัดใหม่สุวรรณภูมิ
177	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
178	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA R	โรงแรมการกีฬา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
179	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
180	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก SPA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)							
181	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SPC		-	-
182	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
183	SPA04S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ทนายเงาะ
184	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
185	ย้ายโหลด SPC05 ไปกลับจาก DBA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)							
186	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
187	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
188	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
189	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
190	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
191	DOA03VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
192	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
193	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
194	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
195	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
196	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		-	
197	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
198	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สระกระโจม
199	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
200	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		-	
201	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC		-	
202	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC		-	
203	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		-	
204	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-	
205	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
206	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-	
207	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
208	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
209	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
210	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
211	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
212	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
213	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
214	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
215	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-	
216	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
217	LWU02VB-01	Manual	Auto		LWU		-
218	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
219	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							