

Switching Deadline
วันที่ 27 ต.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(คป.) 1670/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 16 ธ.ค. 25๖2
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยน 115 KV Outdoor Termination วงจร 2YB-01 ชำรุด น้ำมันรั่วซึม จำนวน 6 ชุด
สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV 2YB-01	4 - 27 ม.ค. 63	09.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยน 115 KV Outdoor Termination วงจร 2YB-01 ชำรุด น้ำมันรั่วซึม จำนวน 6 ชุด	ONB 2YB	จุดปลดหน้า สถานี 115 KV อ้อมน้อย 2	นายณัฐธินัน กุลธนพิพัฒน์พงศ์ ทพ.บค.กบส.
๒.	22 KV Feeder 3,4,5,8,9,10	7 - 13 ม.ค. 63				CB F3,4,5,8,9,10	โบทิต 01 ต้น Riser Pole F3,4,5,8,9,10	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ขม.บอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๙๑-๑๕๔-๓๕๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิรัตน์

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ทบข.ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พีดเคอร์ 115 KV จาก ONB 2YB-01 ถึง จุดปลดสาย ต้นที่ 28
ในวันที่ 4-27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1757/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พีดเคอร์ 3,4,5,8,9,10 จาก Circuit Breaker ถึง rise pole.
ในวันที่ 7-13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1757/62

พนักงานศูนย์ นาย สกพร ตันต์เอกธรรณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ป.อ้อมน้อย กุลธนพิพัฒน์พงศ์
19 ต.ค. 62

สกพร ตันต์เอกธรรณี
(๐๙๑.๕๓๓๓๓๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3598
เรียน ผจก. กฟร.อสม., กฟอ.กทข.
ออ.บข.(ก.๓), ออ.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 10 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจก. 2 (สถานี อ้อมน้อย 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

24 ธ.ค. 2562
(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

24 ธ.ค. 2562
(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-27 ธ.ค.62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Outdoor Termination ตามใบขอปฏิบัติงาน 1757/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 23 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยน 115 เควี Outdoor Termination วงจร ONB02YB-01 ชำรุด น้ำมันรั่วซึม จำนวน 6 ชุด						
2	1.การดับไฟ 115 เควี ระหว่างวันที่ 4-27 ม.ค. 63 จาก ONB02YB-01 ถึงปลดสายหน้าสถานีฯ						
3	2.การดับไฟ 22 เควี ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 63 จาก ONB03, ONB04, ONB05, ONB08, OND09, OND10						
4	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop อยู่						
5	KTA05YB-01	Auto	Manual		KTA		-
6	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		-
7	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB		-
8	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB		-
9	ONB02YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		ABS หัวมุม รร.บ้านแคราย
10	ตรวจสอบ LBS 115 เควี บริเวณโชคปรามณี รหัส ONB2YS-04 ให้ปลดอยู่พร้อมล็อคกุญแจ						
11	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี รหัส SD-LA2 ต้นที่ 28 บริเวณแนวถนนพุทธศาสตร์						
12	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี รหัส SD-LA2 ต้นที่ 28 บริเวณแนวถนนพุทธศาสตร์ แล้วเสร็จ						
13	ONB02YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กทบ.		ABS หัวมุม รร.บ้านแคราย
14	KTA05YB-01	Manual	Auto		KTA		-
15	2.การดับไฟ 22 เควี ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 63 จาก ONB03, ONB04, ONB05, ONB08, OND09, OND10						
16	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 23 MW
17	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- โหลด 32 MW
18	ONB03VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 0.8 MW
19	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 5.4 MW
20	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 5.5 MW
21	ONB06VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 6.1 MW
22	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 3.6 MW
23	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 8.7 MW
24	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB		- โหลด 9.0 MW
25	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 17.6 MW
26	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 22.2 MW
27	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		- โหลด 3.0 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		- โหลด 6.0 MW
29	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 28.6 MW
30	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 4.4 MW
31	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.7 MW
32	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.3 MW
33	SAA03VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 2.0 MW
34	SAA11VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 0.3 MW
35	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- โหลด 12.1 MW
36	OND02VB-01	Auto	Manual		OND		- โหลด 7.0 MW
37	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- โหลด 14.3 MW
38	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- โหลด 25.0 MW
39	SLY05VB-01	Auto	Manual		SLY		- โหลด 1.7 MW
40	SLY06VB-01	Auto	Manual		SLY		- โหลด 2.8 MW
41	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 20.1 MW
42	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 21.1 MW
43	KTA05VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 3.2 MW
44	KTA10VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 5.0 MW
45	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 26.5 MW
46	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 5.1 MW
47	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 1.5 MW
48	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- โหลด 9.9 MW
49	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- โหลด 12.5 MW
50	SMI04VB-01	Auto	Manual		SMI		- โหลด 0.5 MW
51	SMI09VB-01	Auto	Manual		SMI		- โหลด 1.2 MW
52	ย้ายโหลด OND02 บางส่วนไปรับไฟจาก SLY05						
53	SLY05S-07	ปลด	สับ		พมท.	SCADA	SF6 รั้นนายเขียบ
54	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเขเว่นสาย 4
55	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
56	OND02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตลาดมาลี
57	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
58	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเขเว่นสาย 4
59	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปรับไฟจาก ONB05 (3MW)						
60	ONB05S-13	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ขอยสะแกงาม
61	ONB09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ท้ายขอยสระแกงาม
62	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนไปรับไฟจาก OYK10						
63	ONA04S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 เขเว่นตลาดแก้วแสน
64	ONA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ตรงข้ามสุวรรณการทอ
65	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 รั้วหมอนันต์
67	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
68	ONA01S-12	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้าม SKD
69	ONA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ซอยยูซีเอ็ม
70	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
71	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 รั้วหมอนันต์
72	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนไปรับไฟจาก ONB10						
73	ONB08S-07	ปลด	สับ		อมน.		SF6 สกลเท็ค
74	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ช.สุขาภิบาล 3 (ติดตั้งใหม่)
75	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA04						
76	ONA09S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 (บน)
77	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนानบัส
78	ONA04S-09	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 (ล่าง)
79	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
80	ONA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 (บน)
81	ONB08S-10	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3
82	ย้ายโหลด ONB10 ที่เหลือไปรับไฟจาก ONB08						
83	ONB08S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3
84	ONB10VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
85	ย้ายโหลด ONB08 ที่เหลือไปรับไฟจาก OND02						
86	OND02S-18	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามโรงเหล็ก
87	ONB08VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
88	ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนไปรับไฟจาก SMI04						
89	KTB05S-09	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ
90	KTB05S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.ฮาร์วาด
91	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		-
92	KTB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS สกต.บางน้ำจืด(วงจรบน)
93	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		-
94	KTB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ
95	ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนไปรับไฟจาก KTA10						
96	KTB06S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี
97	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
98	KTU01S-06	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามบ่ยม ปตท.
99	KTU01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หัวมุม รร.บ้านแคราย
100	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
101	KTB06S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี
102	ย้ายโหลด ONB03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONB09						
103	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
104	ONB03S-11	ปลด	สับ		กทบ.		DIS UG ถนนสาย ง.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	ONB03VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
106	ย้ายโหลด ONB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KTB01						
107	KTU01S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 อณามัยบ้านแคทราย
108	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
109	ย้ายโหลด ONB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KTA05						
110	ONB04S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์
111	ONB04VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
112	ย้ายโหลด ONB06 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA10						
113	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
114	ONB06S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานประนอม
115	ย้ายโหลด ONB05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONB06						
116	ONB05S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
117	ONB05VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
118	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนानบัส
119	ONB03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.3
120	ONB04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.4
121	ONB05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.5
122	ONB08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
123	ONB09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
124	ONB10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.10
125	ONB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
126	ONB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
127	ONB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
128	ONB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
129	ONB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
130	ONB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-
131	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมน้อย 2 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
132	ONB03VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F3
133	ONB04VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F4
134	ONB05VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F5
135	ONB08VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F8
136	ONB09VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F9
137	ONB10VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F10
138	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
139	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
140	ONB03VB-01	Manual	Auto		ONB		-
141	ONB04VB-01	Manual	Auto		ONB		-
142	ONB05VB-01	Manual	Auto		ONB		-
143	ONB06VB-01	Manual	Auto		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	ONB08VB-01	Manual	Auto		ONB		-
145	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB		-
146	ONB10VB-01	Manual	Auto		ONB		-
147	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
148	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
149	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA		-
150	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		-
151	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
152	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-
153	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
154	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
155	SAA03VB-01	Manual	Auto		SAA		-
156	SAA11VB-01	Manual	Auto		SAA		-
157	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
158	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-
159	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
160	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
161	SLY05VB-01	Manual	Auto		SLY		-
162	SLY06VB-01	Manual	Auto		SLY		-
163	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
164	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
165	KTA05VB-01	Manual	Auto		KTA		-
166	KTA10VB-01	Manual	Auto		KTA		-
167	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
168	KTB01VB-01	Manual	Auto		KTB		-
169	KTB05VB-01	Manual	Auto		KTB		-
170	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
171	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
172	SMI04VB-01	Manual	Auto		SMI		-
173	SMI09VB-01	Manual	Auto		SMI		-
174	แจ้งชุดทำงานดำเนินการขยับสายในบ่อ Manhole ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
175	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานขยับสายในบ่อ Manhole แล้วเสร็จ ในวันที่ 13 ม.ค.63						
176	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
177	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
178	ONB03VB-01	Auto	Manual		ONB		-
179	ONB04VB-01	Auto	Manual		ONB		-
180	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB		-
181	ONB06VB-01	Auto	Manual		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
182	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB		
183	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		
184	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB		-
185	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
186	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
187	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		-
188	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		-
189	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
190	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-
191	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
192	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
193	SAA03VB-01	Auto	Manual		SAA		-
194	SAA11VB-01	Auto	Manual		SAA		-
195	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
196	OND02VB-01	Auto	Manual		OND		-
197	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
198	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
199	SLY05VB-01	Auto	Manual		SLY		-
200	SLY06VB-01	Auto	Manual		SLY		-
201	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
202	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
203	KTA05VB-01	Auto	Manual		KTA		-
204	KTA10VB-01	Auto	Manual		KTA		-
205	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
206	KTB01VB-01	Auto	Manual		KTB		-
207	KTB05VB-01	Auto	Manual		KTB		-
208	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
209	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
210	SMI04VB-01	Auto	Manual		SMI		-
211	SMI09VB-01	Auto	Manual		SMI		-
212	ONB03VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F3
213	ONB04VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F4
214	ONB05VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F5
215	ONB08VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F8
216	ONB09VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F9
217	ONB10VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F10
218	ONB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
219	ONB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
220	ONB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
221	ONB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
222	ONB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
223	ONB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
224	ONB03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.3
225	ONB04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.4
226	ONB05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.5
227	ONB08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.8
228	ONB09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9
229	ONB10S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.10
230	ย้ายโหลด ONB05 ทั้งหมดกลับคืนจาก ONB06						
231	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		- ขนานบัส
232	ONB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
233	ONB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
234	ย้ายโหลด ONB06 บางส่วนไปกลับคืนจาก SAA10						
235	ONB06S-02	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานประนอม
236	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
237	ย้ายโหลด ONB04 ทั้งหมดกลับคืนจาก KTA05						
238	ONB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
239	ONB04S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์
240	ย้ายโหลด ONB09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KTB01						
241	ONB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
242	KTU01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 อนามัยบ้านแคราย
243	ย้ายโหลด ONB03 ทั้งหมดกลับคืนจาก ONB09						
244	ONB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
245	ONB03S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS UG ถนนสาย ง.
246	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		- ขนานบัส
247	ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนกลับคืนจาก KTA10						
248	KTB06S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสาวสดี
249	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
250	KTU01S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หัวมุม รร.บ้านแคราย
251	KTU01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามบ้ม ปตท.
252	KTBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
253	KTB06S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสาวสดี
254	ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนกลับคืนจาก SMI04						
255	KTB05S-09	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ
256	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		-
257	KTB01S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS สกต.บางน้ำจืด(วงจรบน)
258	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		-
259	KTB05S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.ฮาร์वाद

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
260	KTBO5S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยเงินประเสริฐ
261	ย้ายโหลด ONB08 กลับคืนจาก OND02						
262	ONB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
263	OND02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ตรงข้ามโรงเหล็ก
264	ย้ายโหลด ONB10 กลับคืนจาก ONB08						
265	ONB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
266	ONB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3
267	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วนกลับคืนจาก ONA04						
268	ONB08S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3
269	ONA09S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 (บน)
270	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
271	ONA04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 (ล่าง)
272	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
273	ONA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3 (บน)
274	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนกลับคืนจาก ONB10						
275	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		อมน.		DIS ช.สุขาภิบาล 3 (ติดตั้งใหม่)
276	ONB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 สกลเท็ค
277	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนกลับคืนจาก SAA03						
278	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ร้านหมอนันต์
279	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
280	ONA01S-11	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ซอยยูซีเอ็ม
281	ONA01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้าม SKD
282	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
283	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ร้านหมอนันต์
284	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนกลับคืนจาก OYK10						
285	ONA04S-03	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามสุวรรณการทอ
286	ONA04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 เซเว่นตลาดแก้วแสน
287	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนกลับคืนจาก ONB05						
288	ONB09S-07	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยสระแกงาม
289	ONB05S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ซอยสระแกงาม
290	ย้ายโหลด OND02 บางส่วนกลับคืนจาก SLY05						
291	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
292	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
293	OND02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตลาดมาลี
294	SLY05S-07	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 ร้านนายเฮียบ
295	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
296	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเซเว่นสาย 4
297	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
298	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
338	เมื่อจ่ายไฟ AC withstand UG ครบ 24 ชั่วโมง						
339	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		-
340	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB		-
341	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB		-
342	KTA05YB-01	Auto	Manual		KTA		-
343	ONB02YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.		ABS หัวมุม รร.บ้านแคราย
344	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี รหัส SD-LA2 ดันที่ 28 บริเวณแนวถนนพุทธสาคร						
345	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี รหัส SD-LA2 ดันที่ 28 บริเวณแนวถนนพุทธสาครแล้วเสร็จ						
346	ONB02YS-06	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		กทบ.		ABS หัวมุม รร.บ้านแคราย
347	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		-
348	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		-
349	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONB		-
350	ONB02YB-01	Manual	Auto		ONB		-
351	KTA05YB-01	Manual	Auto		KTA		-
สิ้นสุด Switching							

