



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี อู่ทอง (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-มี.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 178
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 14 MW
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- โหลด 10 MW
3	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 6.5 MW
4	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 4.2 MW
5	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 4.0 MW
6	UTG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 1.3 MW
7	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.5 MW
8	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 5.2 MW
9	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 3.2 MW
10	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.6 MW
11	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.9 MW
12	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 4.1 MW
13	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP1 ไปรับจากหม้อแปลง TP2						
14	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนानบัส
15	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		- INCOMING 1
16	ย้ายโหลด UTG04 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG06						
17	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS ข้ามถนนตรงข้ามปากทางเข้าวัดถ้าเสือ
18	UTG04VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
19	ย้ายโหลด UTG01 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG09						
20	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าสถานี
21	UTG01VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
22	ย้ายโหลด UTG05 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG10						
23	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน ทงก-อทง
24	UTG05VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
25	ย้ายโหลด UTG03 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG07						
26	UTG03S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
27	UTG03VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
28	ย้ายโหลด UTG02 ทั้งหมด ไปรับจาก UTG08						
29	UTG02S-08	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
30	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		-
31	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
32	UTG01CVB-01	สับ	ปลด		UTG		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
34	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
36	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
37	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
38	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
39	UTG01S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.1
40	UTG02S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.2
41	UTG03S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.3
42	UTG04S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.4
43	UTG05S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS POT HEAD F.5
44	UTG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- INCOMING 1
45	UTGBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- ขนานบัส
46	UTG01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- CAP 1
47	UTG01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
48	UTG02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
49	UTG03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
50	UTG04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
51	UTG05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG		- -
52	ให้พนักงานสถานี ตรวจสอบ ไฟช้อนด้าน BUS1 ถ้าไม่มีไฟช้อนให้สับกราวด์						
53	UTG01VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F1
54	UTG02VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F2
55	UTG03VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F3
56	UTG04VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F4
57	UTG05VG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ F5
58	UTG01CVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ CAP1
59	UTG01BVG-01	ปลด	สับ		UTG		- กราวด์ INCOMING 1
60	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ BUS1 ได้						
61	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
62	UTG06VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
63	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
64	UTG08VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
65	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
66	UTG10VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ						
68	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
69	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
70	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
71	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
72	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
73	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
74	UTG01VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
75	UTG02VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F2
76	UTG03VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F3
77	UTG04VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F4
78	UTG05VG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ F5
79	UTG01CVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ CAP1
80	UTG01BVG-01	สับ	ปลด		UTG		- กราวด์ INCOMING 1
81	UTG01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- INCOMING 1
82	UTGBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- ขนानบัส
83	UTG01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- CAP 1
84	UTG01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
85	UTG02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
86	UTG03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
87	UTG04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
88	UTG05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- -
89	UTG01S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.1
90	UTG02S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.2
91	UTG03S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.3
92	UTG04S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.4
93	UTG05S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS POT HEAD F.5
94	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
95	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
96	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
97	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
98	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	Manual หม้อแปลง TP1 ปรับแรงดันที่ 22.5 เควี						
100	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
101	UTG01CVB-01	ปลด	สับ		UTG		- CAP 1
102	ย้ายโหลด UTG02 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG08						
103	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
104	UTG02S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 หน้าสวนอาหารน้ำตาล
105	ย้ายโหลด UTG03 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG07						
106	UTG03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
107	UTG03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 รั้นเซเว่น
108	ย้ายโหลด UTG05 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG10						
109	UTG05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
110	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หก-อทง
111	ย้ายโหลด UTG01 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG09						
112	UTG01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
113	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าสถานีฯ
114	ย้ายโหลด UTG04 ทั้งหมด กลับคืนจาก UTG06						
115	UTG04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- -
116	UTG04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ข้ามถนนตรงข้ามปากทางเข้าวัดถ้ำเสือ
117	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP1 กลับคืนจากหม้อแปลง TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
118	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG		- INCOMING 1
119	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
120	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
121	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
122	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
123	UTG02VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
124	UTG03VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
125	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
126	UTG05VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
127	UTG06VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
128	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
129	UTG08VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
130	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
131	UTG10VB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching เวลา 12.00 น.							
132	เมื่อชุดทำงานพร้อมทำ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG01YB-01 ต่อ						
133	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
134	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
135	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
137	UTG01YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
138	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
141	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
142	BOP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
143	UTG01YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
144	แจ้งชุดทำงาน ทำงานที่ UTG01YB-01 ได้						
145	เมื่อชุดทำงานทำ UTG01YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG02YB-01 ต่อ						
146	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
147	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
148	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
149	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
150	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
151	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	UTG01YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
153	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
154	UTG02YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
155	UTGBYB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
156	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
157	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
158	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
159	BOP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
160	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
161	แจ้งชุดทำงาน ทำงานที่ UTG02YB-01 ได้						
162	เมื่อชุดทำงานทำ UTG02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG03YB-01 ต่อ						
163	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
164	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
165	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
166	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
167	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
168	UTG02YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
169	UTG03YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
170	UTGBYB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
171	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
172	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
173	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
174	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
175	แจ้งชุดทำงาน ทำงานที่ UTG03YB-01 ได้						
176	เมื่อชุดทำงานทำ UTG03YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG04YB-01 ต่อ						
177	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
178	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
179	UTG03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
180	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
181	UTG03YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
182	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
183	UTG04YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
184	UTGBYB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
185	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
186	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
187	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
188	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
189	แจ้งชุดทำงาน ทำงานที่ UTG04YB-01 ได้						
190	เมื่อชุดทำงานทำ UTG04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG05YB-01 ต่อ						
191	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
192	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
193	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
194	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
195	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
196	UTG04YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
197	UTG05YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
198	UTGBYB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
199	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
200	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
201	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
202	แจ้งชุดทำงาน ทำงานที่ UTG05YB-01 ได้						
203	เมื่อชุดทำงานทำ UTG05YB-01 แล้วเสร็จ						
204	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไปมีด 115 เควี
205	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไปมีด 115 เควี
206	UTG05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
207	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
208	UTG05YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไปมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บางปลาหม้า	28 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		1 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 , ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และขอไฟที่อื่นด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้ภายในสถานีไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	
			13.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	อู่ทอง	3 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา , ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		4 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTGBYB-01 , UTG3YB-01 , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG1YB-01 , UTG2YB-01 , UTG4YB-01 และ UTG5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
7	คำนช้าง	5 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAABYB-01 , DAA2YB-01 , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAA1YB-01 , DAA3YB-01 , DAA4YB-01 และ DAA5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	
8	คอนเดศิย์	6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		7 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ย้ายโหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		10 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา-ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	
9	สมุทรสาคร 4	12 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD1YB-01 (TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา-ตรวจสอบน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		13 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.รหัส SMD4YB-01(TP.2) ,SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP.2)	กบข.(ก.3) กบส. , กอร.	