



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 6 มี.ค. 62

เลขที่ ก.ต. กบข.(บพ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DOA2YB-01	๑๐ มี.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ๑๑๕ เควี, ๒๒ เควี	DOA2YB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลสอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
					เคเบิล, รีเลย์, เมนบัส ๑ และ OLTC หม้อแปลง TP๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญธรรม สิงห์โตทอง
(นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DOA2YB-01 จาก DOA2YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 10 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 184
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิรินทร์ ทองชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

(นายภิรินทร์ ทองชัย ภิรินทร์)
อก.บข.ก.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

673

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓) ผจก. กฟภ.คฟ., กฟภ.๑๓,
กฟภ.๑๑, กฟภ.๑๒, กฟภ.๑๓,
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 8 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุณา คักดีพนา)

ก.๓.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ (เมนบัส 1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 184/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทองย้อย		วันที่ 5 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5/3/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	17.5 MW
2	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA	-	1.78 MW
3	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA	-	3.1 MW
4	DOA03VB-01	Auto	Manual		DOA	-	0.8 MW
5	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA	-	1.7 MW
6	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA	-	4.4 MW
7	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA	-	2.6 MW
8	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA	-	2.90 MW
9	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA	-	0.5 MW
10	DOA09VB-01	Auto	Manual		DOA	-	2.1 MW
11	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
12	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สระกระโจม
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	12.8 MW
14	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC	-	3.07 MW
15	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC	-	1.61 MW
16	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC	-	2.56 MW
17	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC	-	3.32 MW
18	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC	-	2.21 MW
19	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	8.7 MW
20	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA	-	3.0 MW
21	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	16.40 MW
22	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	19.29 MW
23	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA	-	3.8 MW
24	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA	-	6.1 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
25	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		-	2.7 MW	
26	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	หัวเกาะ	
27	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-	7.6 MW	
28	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU		-	1.35 MW	
29	LWU04VB-01	Auto	Manual		LWU		-	3.2 MW	
30	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	12.6 MW	
31	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-	7.6 MW	
32	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	13.6 MW	
33	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG		-	5.2 MW	
34	ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)								
35	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.		SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย	
36	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		DIS	บ.ธนทรัพย์สมบัติ	
37	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02 (ลดโหลดหม้อแปลง SPC)								
38	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง	
39	SPC05S-06	สับ	ปลด		ศปจ.		SF6	บีม NGV เมธิประมุข	
40	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03								
41	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา	
42	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา	
43	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG07								
44	UTG07S-09	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย	
45	DOA08S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หมวดการทางอุย้า	
46	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02								
47	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว	
48	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูศาล	
49	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนไปจ่ายจาก LWU02 และ DOA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWU04								
50	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6	ทัพตาแทน	
51	DOA7R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing+GND		ลข.		R	หัววันดี	
52	BY-Pass DOA7R-04	ปลด	สับ		ลข.		R	หัววันดี	
53	DOA7R-04	สับ	ปลด		ลข.		R	หัววันดี	
54	DOA07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS	โรงโม่หินสระกระโจม	
55	DOA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6	สี่แยกสระกระโจม	
56	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPC04								
57	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.		SF6	สะพานตาแล	
58	DOA08S-11	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	บ้านตาอวบ	
59	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	แยกป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย	
60	ย้ายโหลด DOA08 ไปจ่ายจาก SPC04 และย้ายโหลด DOA03 ไปจ่ายจาก SPC03								
61	DOA08S-15	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกสะพานเลี้ยวเมือง	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
63	DOA03VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
64	ย้ายโหลด DOA05 ไปจ่ายจาก SPA05							
65	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอู่ยา
66	DOA05VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
67	ย้ายโหลด DOA04 ไปจ่ายจาก SPA09							
68	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอู่ยา
69	DOA04VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
70	ย้ายโหลด DOA02 ไปจ่ายจาก DOA07							
71	DOA02S-02	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	บ้านหนองนา
72	DOA02VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
73	ย้ายโหลด DOA01 ไปจ่ายจาก DOA06							
74	DOA01S-04	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สนามช้าง
75	DOA01VB-01	สับ	ปลด		DOA		-	-
76	ย้ายโหลด DOA06,DOA09,DOA07 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPC02							
77	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
78	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
79	แจ้งพนักงานสถานีฯดอนเจดีย์ จ่าย Cap.2 ทีละ Step ควบคุมแรงดันให้อยู่ 22.5 kV							
80	ดับไฟด้านเมนบัส 1 และเบรกเกอร์ 115 เควี							
81	แจ้งพนักงานสถานีฯดอนเจดีย์ ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DOA05YB-01 ให้อยู่สถานะ "ปลดอยู่"							
82	แจ้งพนักงานสถานีฯดอนเจดีย์ ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส DOA01CVB-01 ให้อยู่สถานะ "ปลดอยู่"							
83	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	DOA01BVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	INCOMING 1
85	DOA02YB-01	สับ	ปลด		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	DOA02YS-01	สับ	ปลด		DOA		-	โคมไฟ 115 เควี
87	DOA02YS-02	สับ	ปลด		DOA		-	โคมไฟ 115 เควี
88	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA		-	โคมไฟ 115 เควี
89	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA		-	โคมไฟ 115 เควี
90	DOA01S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS	POT HEAD F.1
91	DOA02S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS	POT HEAD F.2
92	DOA03S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS	POT HEAD F.3
93	DOA04S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS	POT HEAD F.4
94	DOA05S-01	สับ	ปลด		ดจ.		DIS	POT HEAD F.5
95	DOA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	-
96	DOA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	-
97	DOA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	-
98	DOA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
99	DOA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	-
100	DOA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	INCOMING 1
101	DOA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	CAP 1
102	DOABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		-	ขนานบัส
103	ตรวจสอบที่เบรกเกอร์ DOA01VB-01, DOA02VB-01, DOA03VB-01, DOA04VB-01, DOA05VB-01 และ DOA01BVB-01 ไฟดับเรียบร้อยไม่มีไฟย้อน							
104	DOA01VG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ F1
105	DOA02VG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ F2
106	DOA03VG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ F3
107	DOA04VG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ F4
108	DOA05VG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ F5
109	DOA01BVG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ INCOMING 1
110	DOA01CVG-01	ปลด	สับ		DOA		-	กราวด์ CAP1
111	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
112	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
113	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
114	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
115	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	สระกระโจม
116	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
117	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		-	-
118	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC		-	-
119	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC		-	-
120	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		-	-
121	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-	-
122	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
123	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-	-
124	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
125	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
126	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
127	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
128	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
129	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
130	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	หัวเกาะ
131	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-	-
132	LWU02VB-01	Manual	Auto		LWU		-	-
133	LWU04VB-01	Manual	Auto		LWU		-	-
134	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
135	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
136	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
137	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG	-	
138	แจ้งพื้นที่ปิดับให้ผู้ควบคุมงานทราบและให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านเมนบัส 1 ได้ และเบรกเกอร์ 115 เครื รหัส DOA02YB-01 และ DOA05YB-01						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
139	เมื่อ กษช.(ก.3) ปฏิบัติงานทางด้านเมนบัส 1 แล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
140	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เครื
141	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA	-	-
142	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA	-	-
143	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
144	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สระกระโจม
145	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
146	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
147	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
148	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
149	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
150	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
151	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
152	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA	-	-
153	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
154	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
155	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA	-	-
156	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA	-	-
157	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA	-	-
158	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	หัวเกาะ
159	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU	-	-
160	LWU02VB-01	Auto	Manual		LWU	-	-
161	LWU04VB-01	Auto	Manual		LWU	-	-
162	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
163	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM	-	-
164	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
165	UTG07VB-01	Auto	Manual		UTG	-	
166	DOA01VG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ F1
167	DOA02VG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ F2
168	DOA03VG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ F3
169	DOA04VG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ F4
170	DOA05VG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ F5
171	DOA01BVG-01	สับ	ปลด		DOA	-	กราวด์ INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
172	DOA01CVG-01	สับ	ปลด		DOA		- กราวด์ CAP1	
173	DOA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		-	
174	DOA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		-	
175	DOA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		-	
176	DOA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		-	
177	DOA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		-	
178	DOA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		- INCOMING 1	
179	DOA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		- CAP 1	
180	DOABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		- ขนानบัส	
181	DOA01S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS POT HEAD F.1	
182	DOA02S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS POT HEAD F.2	
183	DOA03S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS POT HEAD F.3	
184	DOA04S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS POT HEAD F.4	
185	DOA05S-01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS POT HEAD F.5	
186	DOA02YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ใบมิต 115 เควี	
187	DOA02YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ใบมิต 115 เควี	
188	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ใบมิต 115 เควี	
189	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ใบมิต 115 เควี	
190	DOA02YB-01	ปลด	สับ		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี	
191	DOA01BVB-01	ปลด	สับ		DOA		- INCOMING 1	
192	แจ้งพนักงานสถานีขาดอนเจติย์ ปรับแรงดัน TP1 ให้อยู่ 22.5 kv							
193	ย้ายโหลด DOA06,DOA09,DOA07 บางส่วน กลับจาก SPC02							
194	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส	
195	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล	
196	ย้ายโหลด DOA01 กลับจาก DOA06							
197	DOA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	
198	DOA01S-04	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สนามช้าง	
199	ย้ายโหลด DOA02 กลับจาก DOA07							
200	DOA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	
201	DOA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านหนองนา	
202	ย้ายโหลด DOA04 กลับจาก SPA09							
203	DOA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	
204	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา	
205	ย้ายโหลด DOA05 กลับจาก SPA05							
206	DOA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	
207	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา	
208	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก SPC05 และย้ายโหลด DOA03 กลับจาก SPC03							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
209	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	-
210	DOA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		-	-
211	DOA08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	แยกสะพานเลี้ยงเมือง
212	ย้ายโหลด DOA05 กลับจาก SPC04							
213	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกป้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
214	DOA08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	บ้านตาอวบ
215	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.		SF6	สะพานตาแล
216	ย้ายโหลด DOA07 บางส่วนกลับจาก LWU02 และ DOA02 บางส่วนกลับจาก LWU04							
217	DOA07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดจ.		SF6	สี่แยกสระกระโจม
218	DOA7R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing+GND		ลข.		R	ห้วยวันดี
219	DOA07S-09	ปลด	สับ		ดจ.		DIS	โรงโม่หินสระกระโจม
220	BY-Pass DOA7R-04	สับ	ปลด		ลข.		R	ห้วยวันดี
221	DOA7R-04	สับ	ปลด		ลข.		R	ห้วยวันดี
222	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6	ทัพตาแทน
223	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02							
224	SPA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ประตูดุสิต
225	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
226	ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนกลับจาก UTG07							
227	DOA08S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หมวดการทางอุยง
228	UTG07S-09	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขตบ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
229	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03							
230	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
231	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
232	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก SPA02							
233	SPC05S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	บีม NGV เมธิประมุข
234	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
235	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก DBA03							
236	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		DIS	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
237	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.		SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
238	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
239	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
240	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
241	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
242	DOA03VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
243	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
244	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-
245	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
246	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA	-	-
247	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA	-	-
248	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.	AVR	สระกระโจม
249	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R	สระกระโจม
250	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
251	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
252	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
253	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
254	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
255	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
256	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
257	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA	-	-
258	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	R	หน้าราชมงคล
259	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
260	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
261	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA	-	-
262	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA	-	-
263	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA	-	-
264	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	หัวเกาะ
265	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU	-	-
266	LWU02VB-01	Manual	Auto		LWU	-	-
267	LWU04VB-01	Manual	Auto		LWU	-	-
268	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
269	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM	-	-
270	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
271	UTG07VB-01	Manual	Auto		UTG	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

เอกสารแนบ 3
 จำนวนทั้งหมด 4 แผ่น
 หน้า 2

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บางปลาหมอ	28 ก.พ. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เขาวังลิต (081-3657367)
		1 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และขอให้อุ่นคาน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้ออกในสถานีไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
			13.00-16.00 น.	จ่ายไฟหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดคาน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	คูทอง	3 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา, ตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เขาวังลิต (081-3657367)
		4 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTGBYB-01, UTG3YB-01, บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส UTG1YB-01, UTG2YB-01, UTG4YB-01 และ UTG5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
7	ด่านช้าง	5 มี.ค. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAABYB-01, DAA2YB-01, บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เขาวังลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DAA1YB-01, DAA3YB-01, DAA4YB-01 และ DAA5YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
8	คอนเจดีย์	6 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เขาวังลิต (081-3657367)
		7 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ย้ายโหลดคาน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		10 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา-ตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	
9	สมุทรสาคร 4	12 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMD1YB-01 (TP.1) และ SMD2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา-ตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	เขาวังลิต (081-3657367)
		13 มี.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.รหัส SMD4YB-01(TP.2),SMD3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอร.	