


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี สมุทรสาคร 1 (BUS2, BUS3 เข้า), (BUS1 บ่าย)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-เม.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติโกษตรกิจ		วันที่ 12 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสถาพร ตันติโกษตรกิจ		วันที่ 12 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายอนันต์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1.เวลา 08.00 - 14.00 น. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SMA06-SMA15 ปลด Riser pole, ปลด EGAT สับกราวด์ (BUS2, BUS3)						
3	2.เวลา 14.00 - 18.00 น. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ SMA01-SMA15 ปลด Riser pole, ปลด EGAT สับกราวด์ (BUS1)						
4	SN1 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.3 MW
5	SN1 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.4 MW
6	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.1 MW
7	SMA01VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 3.3 MW
8	SMA02VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 5.5 MW
9	SMA04VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 5.0 MW
10	SMA05VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 2.7 MW
11	SMA07VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 8.2 MW
12	SMA08VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 4.3 MW
13	SMA10VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 0.9 MW
14	SMA13VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 4.3 MW
15	SMA14VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 5.9 MW
16	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 8.7 MW
17	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- โหลด 13.4 MW
18	BAL03VB-01	Auto	Manual		BAL		- โหลด 4.4 MW
19	BAL06VB-01	Auto	Manual		BAL		- โหลด 5.3 MW
20	BAL08VB-01	Auto	Manual		BAL		- โหลด 1.2 MW
21	BAL09VB-01	Auto	Manual		BAL		-
22	BAL10VB-01	Auto	Manual		BAL		-
23	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 12.0 MW
24	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 1.6 MW
25	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- โหลด 5.6 MW
26	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- โหลด 11.2 MW
27	SMG01VB-01	Auto	Manual		SMG		- โหลด 1.3 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		- โหลด 0.5 MW
29	SMG06VB-01	Auto	Manual		SMG		- โหลด 3.2 MW
30	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		- โหลด 11.0 MW
31	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 1.7 MW
32	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
33	ย้ายโหลด SMA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL03						
34	BAL03S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าชูชุกิสินพล
35	SMA01VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
36	ย้ายโหลด SMA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMG05						
37	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
38	SMA02VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
39	ย้ายโหลด SMA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMV04						
40	SMA04S-09	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เลยกปากขอยพันวงษ์
41	SMA04VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
42	ย้ายโหลด SMA05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL08						
43	BAL08S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์
44	SMA05VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
45	ย้ายโหลด SMA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMG01						
46	SMA07S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทาง ซ.หมู่ 4 นาดี
47	SMA07VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
48	ย้ายโหลด SMA08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMA03						
49	SMA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		- -
50	SMA08VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
51	ย้ายโหลด SMA10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KTB08						
52	SMA10S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 คลองยายแฉ้ว
53	SMA10VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
54	ย้ายโหลด SMA13 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAL06						
55	BAL06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
56	SMA13VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
57	ย้ายโหลด SMA14 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMG06						
58	SMA14S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.น้ำมันพืช
59	SMA14VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
60	SMA02BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 2
61	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 3
62	SN1 22122	สับ	ปลด		EGAT		- KT2A (BUS2)
63	SN1 22112	สับ	ปลด		EGAT		- KT1A (BUS3)
64	SN1 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด KT2A (BUS2)
65	SN1 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด KT1A (BUS3)
66	SMA01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SMA02S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.2
68	SMA04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
69	SMA05S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5
70	SMA07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
71	SMA08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
72	SMA09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
73	SMA10S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.10
74	SMA11S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.11
75	SMA12S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.12
76	SMA13S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.13
77	SMA14S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.14
78	SMA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
79	SMA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
80	SMA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
81	SMA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
82	SMA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
83	SMA11VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
84	SMA12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
85	SMA13VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
86	SMA14VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
87	SMA15VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- -
88	SMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- INCOMING 2
89	SMA03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- INCOMING 3
90	SMABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- ขนानบัส
91	SMABVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- ขนานบัส
92	ตรวจสอบ CAP BUS1, CAP BUS2, CAP BUS3 ปลดอยู่						
93	SMA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- CAP BUS 2
94	SMA03CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		- CAP BUS 3
95	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 1 ตรวจสอบไฟย้อน ที่ BUS2, BUS3 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
96	SMA02BVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ INCOMING 2
97	SMA03BVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ INCOMING 3
98	SMA02CVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ CAP2
99	SMA03CVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ CAP3
100	SMA06VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F6
101	SMA07VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F7
102	SMA08VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F8
103	SMA09VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F9
104	SMA10VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F10
105	SMA11VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	SMA12VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F12
107	SMA13VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F13
108	SMA14VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F14
109	SMA15VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F15
110	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
111	SMA03VB-01	Manual	Auto		SMA		-
112	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
113	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
114	BAL03VB-01	Manual	Auto		BAL		-
115	BAL06VB-01	Manual	Auto		BAL		-
116	BAL08VB-01	Manual	Auto		BAL		-
117	BAL09VB-01	Manual	Auto		BAL		-
118	BAL10VB-01	Manual	Auto		BAL		-
119	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
120	KTB08VB-01	Manual	Auto		KTB		-
121	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
122	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
123	SMG01VB-01	Manual	Auto		SMG		-
124	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		-
125	SMG06VB-01	Manual	Auto		SMG		-
126	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
127	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R
128	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R
129	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ BUS2, BUS3 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
130	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ BUS2, BUS3 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ BUS 1						
131	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
132	SMA03VB-01	Auto	Manual		SMA		-
133	SMG01VB-01	Auto	Manual		SMG		-
134	SMG06VB-01	Auto	Manual		SMG		-
135	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		-
136	BAL06VB-01	Auto	Manual		BAL		-
137	BAL09VB-01	Auto	Manual		BAL		-
138	BAL10VB-01	Auto	Manual		BAL		-
139	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
140	SMA02BVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ INCOMING 2
141	SMA03BVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ INCOMING 3
142	SMA02CVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ CAP2
143	SMA03CVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ CAP3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	SMA06VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F6
145	SMA07VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F7
146	SMA08VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F8
147	SMA09VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F9
148	SMA10VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F10
149	SMA11VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F11
150	SMA12VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F12
151	SMA13VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F13
152	SMA14VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F14
153	SMA15VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F15
154	SMA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
155	SMA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
156	SMA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
157	SMA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
158	SMA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
159	SMA11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
160	SMA12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
161	SMA13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
162	SMA14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
163	SMA15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
164	SMA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- INCOMING 2
165	SMA03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- INCOMING 3
166	SMABVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- ขนานบัส
167	SMA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- CAP BUS 2
168	SMA03CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- CAP BUS 3
169	SN1 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด KT2A (BUS2)
170	SN1 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด KT1A (BUS3)
171	SN1 22122	ปลด	สับ		EGAT		- KT2A (BUS2)
172	SN1 22112	ปลด	สับ		EGAT		- KT1A (BUS3)
173	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 2
174	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 3
175	SMA07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
176	SMA08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
177	SMA09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
178	SMA10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
179	SMA11S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.11
180	SMA12S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.12
181	SMA13S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.13
182	SMA14S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.14

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	ย้ายโหลด SMA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMA08						
184	SMA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
185	SMA03VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
186	SMA03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
187	SMA01BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 1
188	SN1 22132	สับ	ปลด		EGAT		- KT3A (BUS1)
189	SN1 2237	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด KT3A (BUS1)
190	SMA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		- INCOMING 1
191	SMA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		- CAP BUS 1
192	SMA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		-
193	SMA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		-
194	SMA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		-
195	SMA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		-
196	SMA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMA		-
197	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 1 ตรวจสอบฟิชั่น ที่ BUS1 ถ้าไม่มีฟิชั่นให้สับกราวด์						
198	SMA01BVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ INCOMING 1
199	SMA01CVG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ CAP1
200	SMA01VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F1
201	SMA02VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F2
202	SMA03VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F3
203	SMA04VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F4
204	SMA05VG-01	ปลด	สับ		SMA		- กราวด์ F5
205	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ BUS1 ได้						
206	SN1 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
207	SN1 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
208	SMG01VB-01	Manual	Auto		SMG		-
209	SMG06VB-01	Manual	Auto		SMG		-
210	KTB08VB-01	Manual	Auto		KTB		-
211	BAL06VB-01	Manual	Auto		BAL		-
212	BAL09VB-01	Manual	Auto		BAL		-
213	BAL10VB-01	Manual	Auto		BAL		-
214	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
215	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
216	SN1 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
217	SN1 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
218	SMA08VB-01	Auto	Manual		SMA		-
219	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
220	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
221	BAL03VB-01	Auto	Manual		BAL		-
222	BAL06VB-01	Auto	Manual		BAL		-
223	BAL08VB-01	Auto	Manual		BAL		-
224	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
225	KTB08VB-01	Auto	Manual		KTB		-
226	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
227	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
228	SMG01VB-01	Auto	Manual		SMG		-
229	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		-
230	SMG06VB-01	Auto	Manual		SMG		-
231	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
232	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R
233	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
234	SMA01BVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ INCOMING 1
235	SMA01CVG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ CAP1
236	SMA01VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F1
237	SMA02VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F2
238	SMA03VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F3
239	SMA04VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F4
240	SMA05VG-01	สับ	ปลด		SMA		- กราวด์ F5
241	SMA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- INCOMING 1
242	SMA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- CAP BUS 1
243	SMA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
244	SMA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
245	SMA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
246	SMA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
247	SMA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMA		- -
248	SN1 2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด KT3A (BUS1)
249	SN1 22132	ปลด	สับ		EGAT		- KT3A (BUS1)
250	SMA01BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 1
251	SMA01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.1
252	SMA02S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.2
253	SMA03S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.3
254	SMA04S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.4
255	SMA05S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.5
256	ย้ายโหลด SMA14 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMG06						
257	SMA14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		- -
258	SMA14S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.น้ำมันพืช
259	ย้ายโหลด SMA13 ทั้งหมดกลับคืนจาก BAL06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
260	SMA13VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
261	BAL06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
262	ย้ายโหลด SMA10 ทั้งหมดกลับคืนจาก KTB08						
263	SMA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
264	SMA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 คลองยายแก้ว
265	ย้ายโหลด SMA07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMG01						
266	SMA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
267	SMA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		DIS ปากทาง ช. หมู่ 4 นาดี
268	ย้ายโหลด SMA05 ทั้งหมดกลับคืนจาก BAL08						
269	SMA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
270	BAL08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามมหาชัยคราฟท์
271	ย้ายโหลด SMA04 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMV04						
272	SMA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
273	SMA04S-09	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เลยกปากซอยพันวงษ์
274	ย้ายโหลด SMA02 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMG05						
275	SMA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
276	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเจ้าเปิด
277	ย้ายโหลด SMA01 ทั้งหมดกลับคืนจาก BAL03						
278	SMA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMA		-
279	BAL03S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หน้าซูกูกลินพล
280	SN1 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
281	SN1 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
282	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
283	SMA01VB-01	Manual	Auto		SMA		-
284	SMA02VB-01	Manual	Auto		SMA		-
285	SMA04VB-01	Manual	Auto		SMA		-
286	SMA05VB-01	Manual	Auto		SMA		-
287	SMA07VB-01	Manual	Auto		SMA		-
288	SMA08VB-01	Manual	Auto		SMA		-
289	SMA10VB-01	Manual	Auto		SMA		-
290	SMA13VB-01	Manual	Auto		SMA		-
291	SMA14VB-01	Manual	Auto		SMA		-
292	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
293	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
294	BAL03VB-01	Manual	Auto		BAL		-
295	BAL06VB-01	Manual	Auto		BAL		-
296	BAL08VB-01	Manual	Auto		BAL		-
297	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
298	KTB08VB-01	Manual	Auto		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
299	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
300	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
301	SMG01VB-01	Manual	Auto		SMG		-
302	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		-
303	SMG06VB-01	Manual	Auto		SMG		-
304	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
305	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R
สิ้นสุด Switching							