



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

Switching Deadline  
วันที่ 27 มี.ค. 62

ตัว กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BPA01BVB-01	31 มี.ค. 62	08.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	BP1 2212	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367
2.	BPA02BVB-01	31 มี.ค. 62	13.00 น.	16.00 น.		BP1 2222	Pothead	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \* งานร่วมของ กฟผ. ปลดหม้อแปลง UT1A, UT2A เพื่อ Install Bird Protection

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๓๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA01BVB-01 จาก BP1 2212 ถึง Pothead  
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 203/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPA02BVB-01 จาก BP1 2222 ถึง Pothead  
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 203/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทรก จิตพานิชย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ. 16๖๖๖๖ นิลรอด.  
4 มี.ค. 62  
ก.๒

*(Handwritten signature and stamp)*  
ว.ก. ก.บ. น.ค. อ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

927

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผ.ก. ก.บ.บ. ๒๕, ก.บ.บ. ๒๒๖.  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. 2 (สถานี - BPA - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Handwritten signature)*  
(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

27 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีบ้านโป่ง1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 มีค.2562 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 203/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 25 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายธนิศ,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
4	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 2.94 MW	
5	BPA02VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 6.75 MW	
6	BPA03VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 0.0 MW	
7	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 2.94 MW	
8	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 4.35 MW	
9	BPA08VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 2.39 MW	
10	BPA10VB-01	Auto	Manual		BPA		Load 2.61 MW	
11	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
12	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		Load 3.11 MW	
13	BPB04VB-01	Auto	Manual		BPB		Load 3.12 MW	
14	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU			
15	NPU09VB-01	Auto	Manual		NPU		Load 0.37 MW	
16	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB01							
17	BPA02S-13	ปลด	สับ		SCADA	SF6	อสร.	
18	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA			
19	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB04							
20	BPA06S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6	อู่แก้วหน้า (วงจรบน)
21	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส	
22	BPA04S-10	ปลด	สับ		บปง.	DIS	ราชาพอร์ตแลนด์	
23	BPA06S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อู่แก้วหน้า (วงจรบน)
24	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA			
25	ย้ายโหลด BPA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA08							
26	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	ปากทางวัดบางหญ้าแพรก	
27	BPA03VB-01	สับ	ปลด		BPA			
28	ย้ายโหลด BPA05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA10							
29	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	เลยศูนย์ฮอนต้า	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA		
31	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU09						
32	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ชาติ
33	BPA01S-05	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หน้าแลคตาชอย
34	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA06						
35	BPA01S-02	ปลด	สับ		บปจ.		DIS ปัมแก๊ส LPG
36	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA		
37	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส
38	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA		CAP 1
39	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
40	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		INCOMMING 1
41	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
42	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 KV
43	BPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		INCOMMING 1
44	BPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		
45	BPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		
46	BPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		
47	BPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		
48	BPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		
49	BPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CAP 1
50	BPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA	-	ขนานบัส
51	BPA01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
52	BPA02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
53	BPA03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
54	BPA04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
55	BPA05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
56	แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง1ตรวจสอบเบรกเกอร์ไฟดับเรียบร้อย และ ตรวจสอบไฟย้อน ไม่มี ไฟย้อน						
57	BPA01BVG-01	ปลด	สับ		BPA		INCOMMING 1
58	BPA01VG-01	ปลด	สับ		BPA		
59	BPA02VG-01	ปลด	สับ		BPA		
60	BPA03VG-01	ปลด	สับ		BPA		
61	BPA04VG-01	ปลด	สับ		BPA		
62	BPA05VG-01	ปลด	สับ		BPA		
63	BPA01CVG-01	ปลด	สับ		BPA		CAP 1
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3 ให้ปฏิบัติงานได้						
65	NPU00VB-01	Manual	Auto		NPU		
66	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
67	BPB04VB-01	Manual	Auto		BPB		
68	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		
69	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	BPA10VB-01	Manual	Auto		BPA		
71	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA		
72	BPA06VB-01	Manual	Auto		BPA		
73	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
74	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า BUS1						
75	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จจะขอทำด้าน BUS2 ต่อ และ กฟผ.มีทำงานทางด้าน KT1A,2A ด้วย						
76	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
77	BPA06VB-01	Auto	Manual		BPA		
78	BPA08VB-01	Auto	Manual		BPA		
79	BPA10VB-01	Auto	Manual		BPA		
80	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
81	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		
82	BPB04VB-01	Auto	Manual		BPB		
83	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
84	NPU09VB-01	Auto	Manual		NPU		
85	BPB07VB-01	Auto	Manual		BPB		Load 1.96 MW
86	BPB09VB-01	Auto	Manual		BPB		Load 7.18 MW
87	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
88	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
89	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		Load 6.6 MW
90	NPV07VB-01	Auto	Manual		NPV		Load 4.3 MW
91	BPA01CVG-01	สับ	ปลด		BPA		CAP 1
92	BPA05VG-01	สับ	ปลด		BPA		
93	BPA04VG-01	สับ	ปลด		BPA		
94	BPA03VG-01	สับ	ปลด		BPA		
95	BPA02VG-01	สับ	ปลด		BPA		
96	BPA01VG-01	สับ	ปลด		BPA		
97	BPA01BVG-01	สับ	ปลด		BPA		INCOMMING 1
98	BPA05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
99	BPA04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
100	BPA03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
101	BPA02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
102	BPA01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
103	BPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CAP 1
104	BPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
105	BPA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
106	BPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
107	BPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
108	BPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
109	BPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		INCOMMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
111	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT		โหม่ง 22 KV
112	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
113	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		INCOMMING 1
114	BPA01CVB-01	ปลด	สับ		BPA		CAP 1
115	ทำการย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA05						
116	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		
117	BPA10VB-01	สับ	ปลด		BPA		
118	ทำการย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมด และ BPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA03						
119	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นร.	SCADA	R หนองดินแดง
120	BPA08S-03	ปลด	สับ		นร.		DIS ตรงข้าม รร.สระกระเทียม
121	BPA09R-01	สับ	ปลด		นร.	SCADA	R หนองดินแดง
122	BPA03VB-01	สับ	สับ คง Manual		BPA		
123	BPA08VB-01	สับ	ปลด		BPA		
124	ย้ายโหลด BPA06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA01						
125	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		
126	BPA06VB-01	สับ	ปลด		BPA		
127	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดกลับจาก BPB04						
128	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		
129	BPA06S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อู่แก้วหน้า (วงจรบน)
130	BPA04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ราชาปอร์ตแลนด์
131	BPA06S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อู่แก้วหน้า (วงจรบน)
132	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV02						
133	NPV03S-05	ปลด	สับ		นร.		SF6 วัดศรีอาริยะเมตตรัย
134	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA		
135	ย้ายโหลด BPA09 ไปรับไฟจาก NPV07						
136	NPV09S-05	ปลด	สับ		นร.	SCADA	SF6 แยกลาดปลาเค้า
137	BPA09VB-01	สับ	ปลด		BPA		
138	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดกลับจาก BPB01						
139	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		
140	BPA02S-13	สับ	ปลด		SCADA		SF6 อสร.
141	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
142	BPA02CVB-01	สับ	ปลด		BPA		CAP 2
143	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		INCOMMING 2
144	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
145	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT		โหม่ง 22 KV
146	BPA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		INCOMMING 1
147	BPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		
148	BPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		
149	BPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
150	BPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		
151	BPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		
152	BPA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BPA		CAP 2
153	BPA06S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
154	BPA07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
155	BPA08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
156	BPA09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
157	BPA10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		
158	แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง1ตรวจสอบเบรกเกอร์ไฟดับเรียบร้อย และ ตรวจสอบไฟย้อน ไม่มี ไฟย้อน						
159	BPA02BVG-01	ปลด	สับ		BPA		INCOMMING 2
160	BPA06VG-01	ปลด	สับ		BPA		
161	BPA07VG-01	ปลด	สับ		BPA		
162	BPA08VG-01	ปลด	สับ		BPA		
163	BPA09VG-01	ปลด	สับ		BPA		
164	BPA10VG-01	ปลด	สับ		BPA		
165	BPA02CVG-01	ปลด	สับ		BPA		CAP 1
166	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กษช.ก.3.และ กฟผ.ให้ปฏิบัติงานได้						
167	NPV07VB-01	Manual	Auto		NPV		
168	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV		
169	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
170	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
171	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA		
172	BPA03VB-01	Manual	Auto		BPA		
173	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA		
174	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
175	NPU02VB-01	Manual	Auto		NPU		
176	NPU09VB-01	Manual	Auto		NPU		
177	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
178	BPB04VB-01	Manual	Auto		BPB		
179	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		
180	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
182	เมื่อชุด กบข.ก.3.ปฏิบัติงานด้าน BUS2 และ กพผ.ปฏิบัติงานด้าน KT1A,2A แล้วเสร็จ						
183	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
184	BPA05VB-01	Auto	Manual		BPA		
185	BPA03VB-01	Auto	Manual		BPA		
186	BPA01VB-01	Auto	Manual		BPA		
187	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
188	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
189	NPV02VB-01	Auto	Manual		NPV		
190	NPV07VB-01	Auto	Manual		NPV		
191	BPA02CVG-01	สับ	ปลด		BPA		CAP 2
192	BPA06VG-01	สับ	ปลด		BPA		
193	BPA07VG-01	สับ	ปลด		BPA		
194	BPA08VG-01	สับ	ปลด		BPA		
195	BPA09VG-01	สับ	ปลด		BPA		
196	BPA10VG-01	สับ	ปลด		BPA		
197	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA		INCOMMING 2
198	BPA06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
199	BPA07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
200	BPA08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
201	BPA09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
202	BPA10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		
203	BPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		CAP 2
204	BPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
205	BPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
206	BPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
207	BPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
208	BPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
209	BPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		INCOMMING 2
210	BPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA		
211	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
212	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 KV
213	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 KV
214	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		INCOMMING 2
215	BPA02CVB-01	ปลด	สับ		BPA		CAP 2
216	ย้ายโหลด BPA09 ทั้งหมดจาก NPV07						
217	BPA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		
218	NPV09S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกลาดปลาเค้า
219	ย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมดกลับจาก BPA03						
220	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
221	BPA08VB-01	สับ	สับ คง Manual		BPA			
222	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
223	ย้ายโหลด BPA09 กลับคืนจาก BPA08 หนองดินแดง							
224	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
225	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตรงข้าม รร.สระกระเทียม
226	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
227	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดกลับจาก NPV02							
228	BPA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA			
229	NPV03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	วัดศรีอาริยะเมตตรัย
230	ย้ายโหลด BPA06 ทั้งหมดกลับจาก BPA01							
231	BPA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA			
232	BPA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS	ปั๊มแก๊ส LPG
233	ย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดกลับจาก BPA05							
234	BPA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA			
235	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	เลยศูนย์ฮอนต้า
236	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA		-	ขนานบัส
237	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนกลับจาก NPU09							
238	BPA01S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หน้าแลคตาซอย
239	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	อู่ชาลี
240	NPV07VB-01	Manual	Auto		NPV			
241	NPV02VB-01	Manual	Auto		NPV			
242	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
243	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV			
244	BPA01VB-01	Manual	Auto		BPA			
245	BPA03VB-01	Manual	Auto		BPA			
246	BPA05VB-01	Manual	Auto		BPA			
247	BPA06VB-01	Manual	Auto		BPA			
248	BPA07VB-01	Manual	Auto		BPA			
249	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA			
250	BPA09VB-01	Manual	Auto		BPA			
251	BPA10VB-01	Manual	Auto		BPA			
252	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
253	BP1-KT1A,2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			



