



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ก.บ.ช.(บ.พ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

Switching Deadline
วันที่ 1 เม.ย. 62

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ตัว ก.บ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SPA02BVB-01	4 เม.ย. 62	08.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	SP 2222	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๕ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPA20V0-01 จาก SP 2222 ถึง Pothead.
ในวันที่ 4 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 206/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นภาพร อรรถกฤษกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
26 เม.ย. 62
นร

นภาพร อรรถกฤษกร
(๐๙๖-6 ทน นพ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 920
เรียน ผจก. กฟภ. กฟ.ร.บ.ป.บ., กฟ.ร.๑.๒๐.
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

27 เม.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี สุพรรณบุรี (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-เม.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 206/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 26 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.9 MW
2	SP KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.4 MW
3	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 5.5 MW
4	SPA03VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 4.3 MW
5	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 0.9 MW
6	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 4.3 MW
7	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 5.9 MW
8	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 3.3 MW
9	SPA08VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 7.0 MW
10	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 3.5 MW
11	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		- โหลด 5.3 MW
12	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 12.5 MW
13	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		- โหลด 7.2 MW
14	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		- โหลด 3.5 MW
15	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 12.5 MW
16	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด 2.5 MW
17	DBN KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.1 MW
18	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing		สข.		R หน้าราชมงคล
19	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.		R บ้านห้วยหมาก
20	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
21	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.		R โคกโคเฒ่า
22	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		- โหลด 11.5 MW
23	ATB03VB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		- โหลด 3.0 MW
24	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02						
25	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
26	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนและSPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานโพธิ์พระยา
29	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
30	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	DIS สะพานข้ามแยก
31	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
32 ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM07							
33	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
34	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
35 ย้ายโหลด SPA02 และ SPA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก ATB03							
36	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
37	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โคกโคเต่า
38	ATB03S-14	ปลด	สับ		สพ.		- ลาดตาล (แบ่งเขต)
39	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.		R บ้านห้วยหมาก
40 ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM02 (ก่อนย้ายแจ้ง กฟส.บปม ให้ โรงสี ทวีรุ่งเรือง เตรียมพร้อมรับการย้ายโหลด)							
41	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
42	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพ.		SF6 ประตูดุศาล
43 ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A ไปรับไฟจาก KT2A							
44	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
45	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
46 ย้ายโหลด SPA08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA01							
47	SPA01S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงกรทาง
48	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
49 ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA05							
50	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS สี่แยกแขวงกรทาง
51	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
52 ย้ายโหลด SPA10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA04							
53	SPA04S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ข้างสถานีฯ
54	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
55 ย้ายโหลด SPA06, SPA07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA03							
56	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
57	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
58	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร์
59	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
60	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP1
61	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
62	SP 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
63	SP 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
64	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.6
65	SPA07S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.7
66	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.8

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตั้งการ	หมายเหตุ
67	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.9
68	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F.10
69	SPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
70	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
71	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP1
72	SPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
73	SPA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
74	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
75	SPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
76	SPA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- -
77	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
78	SPA02BVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ INCOMING 2
79	SPA02CVG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ CAP2
80	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F6
81	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F7
82	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F8
83	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F9
84	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA		- กราวด์ F10
85	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
86	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		-
87	SPA03VB-01	Manual	Auto		SPA		-
88	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-
89	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-
90	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
91	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-
92	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		-
93	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
94	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-
95	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
96	DBA02R-01	Nonreclosing	Normal		สช.		R
97	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		-
98	ATB03VB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
99	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
100	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
101	SPA01VB-01	Auto	Manual		SPA		-
102	SPA03VB-01	Auto	Manual		SPA		-
103	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		-
104	SPA05VB-01	Auto	Manual		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
106	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		-
107	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		-
108	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
109	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		-
110	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
111	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing		สช.		R
112	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1		-
113	ATB03VB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		-
114	SPA02BVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ INCOMING 2
115	SPA02CVG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ CAP2
116	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F6
117	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F7
118	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F8
119	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F9
120	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA		- กราวด์ F10
121	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
122	SPABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- ขนานบัส
123	SPA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- CAP1
124	SPA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
125	SPA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
126	SPA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
127	SPA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
128	SPA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-
129	SP 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
130	SP 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
131	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
132	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP1
133	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.6
134	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.7
135	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.8
136	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.9
137	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS POT HEAD F.10
138	ย้ายโหลด SPA06,SPA07 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA03						
139	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-
140	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร
141	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-
142	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี
143	ย้ายโหลด SPA10 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
145	SPA04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ข้างสถานี
146	ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA05						
147	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
148	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สี่แยกแขวงกาหลง
149	ย้ายโหลด SPA08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA01						
150	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
151	SPA01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		SF6 สี่แยกแขวงกาหลง
152	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A กลับคืนจาก KT2A						
153	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
154	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
155	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน กลับคืนจาก BAM02 (ก่อนย้ายแจ้ง กฟส.บปม ให้ โรงสี ทวีรุ่งเรือง เตรียมพร้อมรับการย้ายโหลด)						
156	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตูศาล
157	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
158	ย้ายโหลด SPA02 และ SPA06 บางส่วน กลับคืนจาก ATB03						
159	SPA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R บ้านห้วยหมาก
160	ATB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		- ลาดตาล (แบ่งเขต)
161	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R โคนโคเต่า
162	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ดอนมะสังข์
163	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับคืนจาก BAM07						
164	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
165	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
166	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนและSPA04 บางส่วน กลับคืนจาก SPC05						
167	SPA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
168	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	DIS สะพานข้ามแยก
169	SPA04S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
170	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานโพธิ์พระยา
171	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไป กลับคืนจาก DBA02						
172	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
173	DBA02S-08	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
174	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
175	SP KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
176	SPA01VB-01	Manual	Auto		SPA		-
177	SPA03VB-01	Manual	Auto		SPA		-
178	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-
179	SPA05VB-01	Manual	Auto		SPA		-
180	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA		-
181	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-
182	SPA08VB-01	Manual	Auto		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		-
184	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		-
185	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
186	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		-
187	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		-
188	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
189	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-
190	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
191	DBA02R-01	Nonreclosing	Normal		สช.		R
192	SPA02R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.		R
193	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
194	SPA06R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R โคนโคเคม่า
195	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1		-
196	ATB03VB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		-
สิ้นสุด Switching							

