



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) 2139 / ๒๕๖๒
นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
นายสมบุญ สิริโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 24 เม.ย. 62

วันที่ 11 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๒ KV.
สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ - F๑๕	๒๕ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ F๖-F๑๕ โดยปลด Riser Pole, สับกราวด์ และ EGAT			นายเชาว์ลิต นิลรอด
	F๑ - F๕	๒๕ เม.ย. ๖๒	๑๔.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ F๑-F๕ โดยปลด Riser Pole, สับกราวด์ และ EGAT			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๖๗

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดสรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำลัง ดุษดีมาวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 6-15 จาก เบรคเกอร์ SMB ถึง Posthead F6- F15

ในวันที่ 24 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 14.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 216/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 1-5 จาก เบรคเกอร์ SMB BUS1 ถึง Posthead F1- F5

ในวันที่ 24 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 14.๐๐ น. ถึง 18.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิงห์ทอง ไม้โพธิ์ประสานงานการขอตัดไฟกับ พช.เชาว์ลิต นิลรอด

สทพร ต้นตี่ทองกรกิจ

(๐๓ก.๖ 1ทพ. น.๓๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓.กบ.บ.(คฟ.) 1139

เรียน ผจก. กฟผ.๓.๑.๑, กฟผ.๓.๑.๑.๒ (เขตว)

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ภักพงษ์ 22 เม.ย. ๖๒
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

ขั้นตอนการสวิตช์ 10 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 1 (สถานี SMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์ 22 เม.ย. 2562
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (เข้า BUS2 BIS3, บ่าย BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 216/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 19 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 17.4 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 14.3 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 16.9 MW
4	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 7.3 MW
5	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		โหลด 9.0 MW
6	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 13.8 MW
7	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		โหลด 20.8 MW
8	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		โหลด 5.1 MW
9	SMW03VB-01	Auto	Manual		SMW		โหลด 1.5 MW
10	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		โหลด 4.5 MW
11	SMB01VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 1.5 MW
12	SMB02VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 4.6 MW
13	SMB03VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 5.0 MW
14	SMB05VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 1.4 MW
15	SMB06VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 5.7 MW
16	SMB07VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 4.9 MW
17	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 7.0 MW
18	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 3.2 MW
19	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 5.0 MW
20	SMB13VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 5.6 MW
21	SMB14VB-01	Auto	Manual		SMB		โหลด 5.2 MW
22	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		โหลด 0.4 MW
23	THS02VB-01	Auto	Manual		THS		โหลด 0.1 MW
24	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		โหลด 1.7 MW
25	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		โหลด 3.0 MW
26	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		โหลด 1.0 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMB09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		ปากทางกระช้ำขาว
28	ย้ายโหลด SMB11 ไปจ่ายจาก THS01						
29	THS01S-02	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
30	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
31	ย้ายโหลด SMB01 ไปจ่ายจาก THS02						
32	THS01S-04	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
33	SMB01VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
34	ย้ายโหลด SMB06 ไปจ่ายจาก THS03						
35	SMB06S-04	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
36	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
37	ย้ายโหลด SMB05 ไปจ่ายจาก THS07						
38	SMB05S-03	ปลด	สับ		สค.	SF6	ท้ายซอยข้างสมุทรสาคร2
39	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
40	ย้ายโหลด SMB12 ไปจ่ายจาก THS05						
41	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	หลังนิคมฯ
42	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
43	ย้ายโหลด SMB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMB03						
44	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบัส
45	SME01S-08	ปลด	สับ		กาหลง	DIS	วัดวังน้ำวน
46	SMB08S-04	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		สค.	SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
47	ย้ายโหลด SMB03, SMB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SME01						
48	SME01S-06	ปลด	สับ		กาหลง	SF6	หน้า CP
49	SMB03S-04	สับ	ปลด		สค.	SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
50	ย้ายโหลด SMB07 ไปจ่ายจาก SMB02						
51	SMB02S-06	ปลด	สับ		สค.	DIS	ปากทางวัดปากท่อ
52	SMB07VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
53	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบัส
54	ลดโหลด SMW02 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMW03						
55	SMB09S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA DIS	หลังการเคหะฯ
56	SMB09S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ปากทางท่าฉลอม
57	ย้ายโหลด SMB08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMW02						
58	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ SMB09 ว่าอยู่ในตำแหน่ง Inservice และ Dis SMB09S-01 อยู่ในตำแหน่ง "สับ"						
59	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
60	SMB08S-02	ปลด	สับ		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
61	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
62	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
63	ย้ายโหลด SMB14 ไปจ่ายจาก SMB04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ตรวจสอบทรักเบรกเกอร์ SMB04 ว่าอยู่ในตำแหน่ง Inservice และ Dis SMB04S-01 อยู่ในตำแหน่ง "สับ"						
65	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-
66	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
67	ลดโหลด SMW03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMB04						
68	SMB04S-04	ปลด	สับ		ศค.	SCADA	SF6
69	SMB09S-16	สับ	ปลด		ศค.	SCADA	SF6
70	ย้ายโหลด SMB13 ไปจ่ายจาก SMW03						
71	SMB13S-06	ปลด	สับ		ศค.		SF6
72	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
73	SMB02CVB-01	สับ	ปลด		SMB		-
74	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		-
75	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		-
76	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		-
77	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT		-
78	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		-
79	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		-
80	SMB06S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
81	SMB07S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
82	SMB08S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
83	SMB09S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
84	SMB10S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
85	SMB11S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
86	SMB12S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
87	SMB13S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
88	SMB14S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
89	SMB15S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS
90	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 2
91	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 3
92	SMB02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
93	SMBBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		ขนานบัส
94	SMBBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		ขนานบัส
95	SMB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
96	SMB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
97	SMB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
98	SMB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
99	SMB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-
100	SMB11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SMB12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
102	SMB13VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
103	SMB14VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
104	SMB15VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
105	แจ้งสถานีฯทำการทดสอบไฟก่อนทำการสับกราวด์						
106	SMB02BVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ INCOMING 2
107	SMB03BVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ INCOMING 3
108	SMB06VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F6
109	SMB07VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F7
110	SMB08VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F8
111	SMB09VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F9
112	SMB10VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F10
113	SMB11VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F11
114	SMB12VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F12
115	SMB13VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F13
116	SMB14VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F14
117	SMB15VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F15
118	SMB02CVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ CAP2
119	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
120	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
121	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
122	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
123	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
124	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		
125	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		
126	SMW03VB-01	Manual	Auto		SMW		
127	SME01VB-01	Manual	Auto		SME		
128	SMB02VB-01	Manual	Auto		SMB		
129	SMB03VB-01	Manual	Auto		SMB		
130	SMB04VB-01	Manual	Auto		SMB		
131	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		
132	THS02VB-01	Manual	Auto		THS		
133	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		
134	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		
135	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		
136	SMB09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		R ปากทางกระเช้าขาว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
137	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จด้านบัส 2 และ บัส 3 แล้วเสร็จพร้อมจะทำด้าน BUS 1 ต่อ						
138	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
139	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
140	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
141	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		
142	SMW03VB-01	Auto	Manual		SMW		
143	SMB02VB-01	Auto	Manual		SMB		
144	SMB03VB-01	Auto	Manual		SMB		
145	SMB04VB-01	Auto	Manual		SMB		
146	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		
147	THS02VB-01	Auto	Manual		THS		
148	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		
149	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		
150	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		
151	SMB09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.	R	ปากทางกระช้ำขาว
152	SMB02BVG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ INCOMING 2
153	SMB03BVG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ INCOMING 3
154	SMB02CVG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ CAP2
155	SMB06VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F6
156	SMB07VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F7
157	SMB08VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F8
158	SMB09VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F9
159	SMB10VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F10
160	SMB11VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F11
161	SMB12VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F12
162	SMB13VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F13
163	SMB14VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F14
164	SMB15VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F15
165	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		INCOMING 2
166	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		INCOMING 3
167	SMB02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB	-	CAP 2
168	SMBBVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		ขนานบัส
169	SMB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		-
170	SMB07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		-
171	SMB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		-
172	SMB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		-
173	SMB10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	SMB11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
175	SMB12VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
176	SMB13VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
177	SMB14VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
178	SMB15VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
179	SMB06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
180	SMB07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
181	SMB08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
182	SMB09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
183	SMB10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
184	SMB11S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.11
185	SMB12S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.12
186	SMB13S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.13
187	SMB14S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.14
188	SMB15S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.15
189	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
190	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
191	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
192	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
193	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
194	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
195	ย้ายโหลด SMB12 กลับจาก THS05						
196	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
197	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
198	ย้ายโหลด SMB13 กลับจาก SMW03						
199	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
200	SMB13S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
201	ลดโหลด SMB04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SMW03						
202	SMB09S-16	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 วัดช่องลม
203	SMB04S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	DIS เจริญสุขพานสุขนิชหอน
204	ย้ายโหลด SMB03 ไปจ่ายจาก SMB04						
205	SMB03S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
206	SMB03VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
207	ย้ายโหลด SMB14 กลับจาก SMB04						
208	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
209	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
210	ย้ายโหลด SMB02 ไปจ่ายจาก SMB07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
211	SMB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-	
212	SMB02VB-01	สับ	ปลด		SMB		-	
213	SMB02CVB-01	ปลด	สับ		SMB		CAP 2	
214	SMB01CVB-01	สับ	ปลด		SMB		CAP 1	
215	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		INCOMING 1	
216	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์	
217	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด	
218	SMB01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1	
219	SMB02S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.2	
220	SMB03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3	
221	SMB04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4	
222	SMB05S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5	
223	SMB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		INCOMING 1	
224	SMB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-	
225	SMB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-	
226	SMB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-	
227	SMB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-	
228	SMB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-	
229	SMB01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- CAP 1	
230	แจ้งสถานีฯทำการทดสอบไฟก่อนทำการสับกราวด์							
231	SMB01BVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ INCOMING 1	
232	SMB01VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F1	
233	SMB02VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F2	
234	SMB03VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F3	
235	SMB04VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F4	
236	SMB05VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F5	
237	SMB01CVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ CAP1	
238	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้							
239	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
240	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
241	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
242	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW			
243	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW			
244	SMW03VB-01	Manual	Auto		SMW			
245	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB			
246	SMB13VB-01	Manual	Auto		SMB			
247	SMB14VB-01	Manual	Auto		SMB			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
248	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		
249	THS02VB-01	Manual	Auto		THS		
250	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		
251	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		
252	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		
253	SMB09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		ปากทางกระเช้าขาว
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
254	เมื่อชุดปฏิบัติการทำงานแล้วเสร็จด้านบัส 1 แล้วเสร็จ						
255	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
256	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
257	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
258	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
259	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
260	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
261	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		
262	SMW03VB-01	Auto	Manual		SMW		
263	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		
264	THS02VB-01	Auto	Manual		THS		
265	THS03VB-01	Auto	Manual		THS		
266	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		
267	SME01VB-01	Auto	Manual		SME		
268	SMB07VB-01	Auto	Manual		SMB		
269	SMB08VB-01	Auto	Manual		SMB		
270	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB		
271	SMB14VB-01	Auto	Manual		SMB		
272	SMB01BVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ INCOMING 1
273	SMB01VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F1
274	SMB02VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F2
275	SMB03VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F3
276	SMB04VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F4
277	SMB05VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F5
278	SMB01CVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ CAP1
279	SMB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		INCOMING 1
280	SMBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		ขนานบัส
281	SMB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
282	SMB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
283	SMB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
284	SMB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
285	SMB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		-
286	SMB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	CAP 1
287	SMB01S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.1
288	SMB02S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.2
289	SMB03S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.3
290	SMB04S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.4
291	SMB05S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.5
292	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
293	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
294	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	INCOMING 1
295	ย้ายโหลด SMB11 กลับจาก THS01						
296	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
297	THS01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
298	ย้ายโหลด SMB01 กลับจาก THS02						
299	SMB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
300	THS01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
301	ย้ายโหลด SMB06 กลับจาก THS03						
302	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
303	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
304	ย้ายโหลด SMB05 กลับจาก THS07						
305	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
306	SMB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ท้ายซอยข้างสมุทรสาคร2
307	ย้ายโหลด SMB03 กลับจาก SMB14						
308	SMB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
309	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-
310	SMB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานี
311	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
312	ย้ายโหลด SMB08 (บางส่วน) กลับจาก SMW02						
313	SMB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
314	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	-	-
315	SMB08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ตรงข้ามสถานี
316	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB	-	-
317	ย้ายโหลด SMB14 (บางส่วน) กลับจาก SMW03						
318	SMB04S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA DIS	เชิงสะพานสุนัขทอง
319	SMB04S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	วงเวียนท่าฉลอม
320	ย้ายโหลด SMW02 (บางส่วน) กลับจาก SMW03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
321	SMB09S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	ปากทางท่าฉลอม
322	SMB09S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	DIS	หลังการเคาะฯ
323	ย้ายโหลด SMB03,SMB08 (บางส่วน) กลับจาก SME01							
324	SMB03S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
325	SME01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กาหลง		SF6	หน้า CP
326	ย้ายโหลด SMB08 (บางส่วน) กลับจาก SMB03							
327	SMB08S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
328	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB		-	ขนานบัส
329	SME01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กาหลง		DIS	วัดวังน้ำวน
330	ย้ายโหลด SMB02 กลับจาก SMB07							
331	SMB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		-	-
332	SMB02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากทางวัดปากท่อ
333	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB		-	ขนานบัส
334	SMB01CVB-01	ปลด	สับ		SMB		-	CAP 1
335	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
336	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
337	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
338	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
339	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
340	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME			
341	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW			
342	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW			
343	SMW03VB-01	Manual	Auto		SMW			
344	SME01VB-01	Manual	Auto		SME			
345	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB			
346	SMB02VB-01	Manual	Auto		SMB			
347	SMB03VB-01	Manual	Auto		SMB			
348	SMB05VB-01	Manual	Auto		SMB			
349	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB			
350	SMB07VB-01	Manual	Auto		SMB			
351	SMB08VB-01	Manual	Auto		SMB			
352	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB			
353	SMB14VB-01	Manual	Auto		SMB			
354	THS01VB-01	Manual	Auto		THS			
355	THS02VB-01	Manual	Auto		THS			
356	THS03VB-01	Manual	Auto		THS			
357	THS07VB-01	Manual	Auto		THS			

บันทึกไว้ที่หน้าสมุด