



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บป.๒๕๖๒.๓๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายวิวัฒน์ มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 20 ก.พ. 62

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินงานแทน ผ.จ.อ.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านม่วง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB ๘	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้ง Disconnecting Switch	DIS BPB ๘S- ๐๑ Pothead	SF.๖ BPB ๘S-๐๓ M.บ้านม่วง SF BPB 9S-๐๒ (7ก.วิ.)	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	BPB ๑๕	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS BPB ๘S- ๐๒ สนามกอล์ฟ BPB 15-๐5	DIS BPB ๘S- ๐๓ โคกเหล็ก - ปะจก	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกเข้าวัดดอนเสล - สี่แยกโพแดง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบัติ กองธรรม ตำแหน่ง พ.ท.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๕๕๓๗๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิวัฒน์ มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินงานแทน ผ.จ.อ.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPB ๐8 จาก BPB 8S-01 ถึง BPB 8S-03, BPB 8S-06 BPB 8S-05
 ในวันที่ ๒4-๐2-๖2 ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 239/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ BPB 01, 07 จาก BPB 9S-02, BPB 15-05 ถึง BPB 4S-03, DDE ท.บ.ว. วก.ค.ก.
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ DDE ม.จ.ก. - BPB 8S-05 (F1)

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ มหารมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ค.บ.บ.บ.ก.อ.บ.บ.ง.

18 ก.พ. 62 ๐:3

สมรส ตันตักกองกรกิจ
(๖๐ก. 6 แทน กพ.๓พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

454

เรียน ผ.จ.ก. ก.บ.บ.บ.

อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผ.จ.ก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ส่งทางสารบรรณ

โปรดรอนัดสิ้นแล้ว

11 ก.พ 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 15 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนแสงชูโต ช่วงแยกเข้าวัดดอนเสลา - สีแยกไฟแดง					
กำหนดวันที่ทำงาน	24/02/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	24/02/2562	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย BPB01,08,09		ตามใบขอปฏิบัติงาน	239/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 ก.พ. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	15 ก.พ. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร 3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี BPB,BPA							
1	ย้ายโหลด BPB08 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB07,BPA02,04						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	BPB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
4	BPB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
5	BP1-KT3A	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
6	BPA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
7	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		-
8	BPB07S-04	ปลด	สับ		บปง.		DIS ปาร์คอิน
9	BPB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ตรงข้าม ปาร์คอิน
10	BPB07S-05	ปลด	สับ		บปง.		DIS สวิตตรีม
11	BPB08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ตรงข้าม สวิตตรีม
12	BPA02S-13	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
13	BPB01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 รัานโกโอง
14	BPA04S-13	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
15	BPB08S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		DIS ต. อำนวนยนต์
16	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
17	BPA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		-
18	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		-
19	BPB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
20	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
21	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
22	BPB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
24	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไพรซีนี
25	BPB BVB-01	ปลด	สับ		BPB		
26	BPB09S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ไตเฮงหลี
27	BPB BVB-01	สับ	ปลด		BPB		
28	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
29	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		-
30	BPB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
31	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
32	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
33	BPB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		
34	BPB08VB-01	สับ	ปลด		BPB		-
35	BPB08S-01	สับ	ปลด		บปง.		DIS POT HEAD F.8
36	BPB09S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS สนามไคร้กอล์ฟ
37	BPB01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 หมู 3 ปากแสด
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				บปง.		
39	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				บปง.		
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				บปง.		
41	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				บปง.		
42	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5				บปง.		
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6				บปง.		
44	แจ้งช่างควบคุมงานทำการติดตั้ง DIS ในไลน์ BPB08 บริเวณปากทางเข้า กพอ.บปง.						
45	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดไหลด ในไลน์ BPB10 ตั้งแต่ หน้าโรงงานยาคุลท์ - BPB08S-05 (DIS ปัมปตท.)						
46	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ BPB10 และจัมป์ไลน์หลัง DDE เข้ากับไลน์ BPB01 บริเวณหน้าโรงงานยาคุลท์ (โดยวิธีชอทไลน์)						
47	หลังจาก ทำการติดตั้ง DIS ในไลน์ BPB08 บริเวณปากทางเข้า กพอ.บปง. แล้วเสร็จ ให้เปิดวงจรไว้						
48	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ BPB08 บริเวณ สี่แยกไฟแดง						
49	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				บปง.		
50	BPB08S-01	ปลด	สับ		บปง.		DIS POT HEAD F.8
51	BPB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		-
52	BPB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
53	BPB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
54	BPB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		-
55	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-
56	BPB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				บปง.		
58	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				บปง.		
59	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				บปง.		
60	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				บปง.		
61	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				บปง.		
62	BPB09S-02	ปลด	สับ		บปง.		DIS สนามไดร์กอล์ฟ
63	BPB08S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 บั้ม ปตท.
64	BPB01S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หมู่ 3 ปากแตร
65	ย้ายโหลด BPB09 คินจากไปรับไฟจาก BPB05						
66	BPB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- -
67	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
68	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
69	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนानบัส
70	BPB09S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS ไตเฮงหลี
71	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
72	BPB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
73	BPB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		- -
74	BPB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		- -
75	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
76	ย้ายโหลด BPB08 ไปรับไฟจาก BPB001						
77	BPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		- -
78	BPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPA		
79	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
80	BPB08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		DIS ต. อำนวยยนต์
81	BPA04S-13	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
82	BPB01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ร้านโกโอง
83	BPA02S-13	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 อสร.
84	BPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		- -
85	BPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPA		- -
86	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
87	BPB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- -
88	BP2-KT6A	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		- -
หมายเหตุ ดับไฟในไลน์ BPB08 ตั้งแต่ DIS ชั่วคราวปากทางเข้า กฟบ.บปง ถึง จุดตัด DDE ในไลน์ BPB08 บริเวณสี่แยกไฟแดง (รองรับกรมทางฯ สร้างสะพานต่างระดับ)							
สิ้นสุด Switching							

