



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ) 256 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ 12 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบสถานี ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๓ เม.ย. ๖๒ ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๒ สภพ	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลด แบนบัส 115 KV เพื่อตรวจสอบสถานี ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว	LBS 115 KV SME4YS-08	KTESYS-01	นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา 086-655-2593

\* ต้น ลมฟ. นพ. 115 KV ที่ ๓๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง นพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๐๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* ๕ switching 5๐ นาที 5๐ นาที นพ.ลพ

68 11๖ 359 \*

(นายสมหมาย ชินตวง)

ตำแหน่ง วิทยุปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ SME4YS-08 จาก SME4YS-08 ถึง KTESYS-01

ในวันที่ 13-15 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 359

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สภพ ธานีเกษตรกิจประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ดันภูมิประเทศ

สภพ ธานีเกษตรกิจ  
(อ.ก. ๖ แทน นพ.คพ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ) 1043

เรียน ผอ. กฟภ. รด, กฟภ. รด 2 (นพ)

อก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 12 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

คคฟ. 1, 2 (สถานี BNP, SMD, SME, SMW)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

9 ทัพพนักงาน ทัพช่างสถานี 4 ดังกล่าว เพื่อควบคุมระดับแรงดัน bus ที่สถานี 4

(นางสาวอรุษา คัคดีพนา)



ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา คัคดีพนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว (ลานไถ 115 เควี) และ สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.ทำงาน)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-15 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ลานไถ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	68 และ 359
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	และ กฟผ.	นายสถาพร	ตันติเกษตรกิจ	วันที่	4 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนโชน				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ข้อมูลโหลดวันที่ 31 ธ.ค. 61 (BNP) , ข้อมูลโหลดวันที่ 13 เม.ย. 61 (SME, SMB, THS)						
2	งานที่ทำ						
3	1. กบข.(ก.3) (ที่คลัง) แก๊วไฮลานไถ 115 เควี ทรุด ดับยาวช่วง 13-15 เม.ย. 62 (ดับ Bus 115 เควี Bus 22 มีไฟได้)						
4	2. กฟผ.ดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 2(Switching หมายเลข 68) ดับยาวช่วง 13-15 เม.ย. 62						
5	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- โหลด 2.6 MW
6	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- โหลด 13.0 MW
7	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 1.1 MW
8	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด -6.6 MW
9	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 2.0 MW
10	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 3.2 MW
11	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 2.0 MW
12	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 3.1 MW
13	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 2.0 MW
14	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 4.0 MW
15	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- โหลด 4.2 MW
16	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing		คลต.		R ประตุน้ำบางยาง (1.5 MW)
17	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R วัดกระโจม (3MW)
18	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช (3.5MW)
19	BNP10R-03	Normal	Nonreclosing		บพว.		R วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
20	DNA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		- โหลด 2.6 MW
21	DNA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		- โหลด 1.1 MW
22	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- โหลด 2.6 MW
23	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- โหลด 13.0 MW
24	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- โหลด 3.1 MW
25	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- โหลด 5.0 MW (รวม SME08)
26	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.1 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SN2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.8 MW
28	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 4.2 MW
29	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 1.2 MW
30	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 2.1 MW
31	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 0.8 MW
32	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 0.8 MW
33	SMB14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 2.1 MW
34	SMB09R-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สค.		R ปากทางกระเช้าขาว
35	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 2.1 MW
36	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 3.3 MW
37	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด - MW
38	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด - MW
39	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด - MW
40	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.2 MW
41	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.5 MW
42	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- โหลด 18 MW
43	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		- โหลด 5.7 MW
44	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		- โหลด 1.6 MW
45	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 20.0 MW
46	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 28.0 MW
47	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.0 MW
48	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.2 MW
49	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- โหลด 13.0 MW
50	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 2.0 MW
51	ย้ายโหลด SMB08 บางส่วน ไปรับจาก SMW02						
52	SMW02S-09	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยซีปะขาว
53	SMB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางวัดสี่คด
54	ย้ายโหลด SMB03 ทั้งหมด และ SMB08 ทั้งหมด ไปรับจาก SME01						
55	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
56	SME01S-08	ปลด	สับ		บพว.		DIS วัดวังน้ำวน
57	SME08VB-01	สับ	ปลด		SME		- -
58	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
59	SME01S-06	ปลด	สับ		บพว.		SF6 หน้า CP
60	SMB03VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
61	ย้ายโหลด SMB13 ทั้งหมด ไปรับจาก SMW02						
62	SMB13S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
63	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ย้ายโหลด SMW02 บางส่วน ไปรับจาก SMW03						
65	SMB09S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังการเคหะฯ
66	SMB09S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังการเคหะฯ
67	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด ไปรับจาก SMB04						
68	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
69	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
70	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วนไปรับจาก THS05						
71	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
72	SMB12S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางสวนส้ม
73	ย้ายโหลด SMB07 บางส่วนไปรับจาก SMB12						
74	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
75	SMB12S-08	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางสวนส้ม
76	SMB07S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
77	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
78	ย้ายโหลด SMB01 ทั้งหมด ไปรับจาก THS02						
79	SMB01S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
80	SMB01VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
81	ย้ายโหลด SMB06 บางส่วน, SMB11 ทั้งหมด ไปรับจาก THS01						
82	SMB06S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.อภิทุน
83	SMB06S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยอภิทุน
84	THS01S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
85	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
86	ย้ายโหลด SMB01,02,04 ทั้งหมด ไปรับจาก THS07 (ขึ้น BUS1)						
87	SMB05S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ท้าย ซอยสมุทรสาคร 2
88	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 1
89	ย้ายโหลด SMB06,07,08 บางส่วน ไปรับจาก THS04 (ขึ้น BUS2)						
90	SMB06S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
91	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางเข้านิคมท่าทราย
92	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
93	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
94	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วน ไปรับจาก SMW02 (ขึ้น BUS3)						
95	SMB15S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.15
96	SMB15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
97	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 3
98	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
99	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วน ไปรับไฟจาก THS05 (อาศัยไลน์ SMB12 ดับไฟย้ายโหลด)						
100	BNP10S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ร้านอาหารแหลม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	BNP10S-15	ปลด	สับ		สค.		DIS แยกวัดเกาะ
102	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วน, BNP09 บางส่วน, BNP10 บางส่วน ไปรับไฟจาก KTE02						
103	BNP04S-12	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ประตุน้ำบางยาง
104	BNP04S-04	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ร้านศรีสุวรรณ
105	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลด.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
106	BNP09R-01	สับ	ปลด		บพว.		R วัดกระโจม (3MW)
107	BNP10S-04	ปลด	สับ		บพว.		SF6 หลังป้อมตำรวจ
108	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.		R แยกวัดราช (3.5MW)
109	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วน ไปรับไฟจาก BNP09						
110	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
111	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS ธกส.บ้านแพ้ว
112	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
113	ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPT10						
114	BNP09S-08	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.ฟูดสตาร์
115	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
116	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน ไปรับไฟจาก DNA10						
117	BNP10S-18	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โคกงูเห่า
118	BNP10R-03	สับ	ปลด		บพว.		R วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
119	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน ไปรับไฟจาก BNP05						
120	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามผัฒวาร
121	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
122	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
123	ย้ายโหลด BNP05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPT05						
124	BNP05S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 บ.ฟูดสตาร์
125	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
126	ย้ายโหลด BNP01, BNP07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS04 (ขึ้น BUS2 ออก SMB07 วงจรกลาง)						
127	BNP07S-06	ปลด	สับ		บพว.		SF6 วัดบางตะคอก
128	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
129	BNP07S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
130	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
131	ย้ายโหลด BNP02, BNP03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMW02 (ขึ้น BUS1 จากวงจร SMW02)						
132	BNP02S-06	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 วัดบางตะคอก
133	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 1
134	BNP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		- INCOMING 1
135	ย้ายโหลด BNP06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SME06 (ขึ้น BUS2 จากวงจร SME05)						
136	BNP06S-06	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาล
137	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- INCOMING 2
139	เมื่อพร้อมดับไฟ งาน กฟผ.ดับไฟสถานี สมุทรสาคร 2						
140	ย้ายโหลด สถานี ทำทราย 1, ทำทราย 2 และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.เอเพ็ก ไปรับไฟจาก สถานี สมุทรสาคร 5						
141	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส THS01YS-01 และ THS1YS-02 ให้ลับอยู่						
142	THS01YB-01	ปลด	ลับ คง OFF Auto Reclose		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
143	SN2 7012	ลับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	SN2 7017	ลับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
145	THS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
146	SN2 2212	ลับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
147	SN2 2222	ลับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
148	SN2 2232	ลับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
149	SN2 2217	ลับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
150	SN2 2227	ลับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
151	SN2 2237	ลับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
152	SMB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 1
153	SMB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 2
154	SMB03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 3
155	เมื่อพร้อมดับไฟ งาน กบข.(ก.3) (พีกิ่ง) แก๊ซลานโก 115 เควี ทชุด ดับยาวช่วง 13-15 เม.ย. 62						
156	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SME03YB และ SME04YB ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
157	SME04YB-02,03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
158	BNP01YB-01	ลับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
159	BNP02YB-01	ลับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
160	BNP03YB-01	ลับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
161	BNP04YB-01	ลับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
162	KTE05YB-01	ลับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
163	KTE05YS-01	ลับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
164	KTE05YS-02	ลับ	ปลด		KTE		- ใบมีด 115 เควี
165	SME04YS-08	ลับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บพว		LBS ดูโฮม
166	BNP01YS-01	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
167	BNP01YS-02	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
168	BNP02YS-01	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
169	BNP02YS-02	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
170	BNP03YS-01	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
171	BNP03YS-02	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
172	BNP04YS-01	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
173	BNP04YS-02	ลับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
174	SME04YB-02,03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	แจ้งสถานงาน กบข.(ก.3) (พีกิ่ง) ทราบ						
176	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
177	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing		คลต.		R ประตุน้ำบางยาง (1.5 MW)
178	DNA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		-
179	DNA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-
180	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
181	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
182	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
183	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
184	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
185	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
186	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
187	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
188	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
189	SMB09R-01	Normal	Nonreclosing		สค.		R ปากทางกระช้ำขาว
190	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
191	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
192	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
193	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
194	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
195	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
196	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
197	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
198	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
199	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
200	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
201	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
202	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
203	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
204	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		KTE		-
205	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
206	แจ้ง กบข.(ก.3) (พีกิ่ง) แก่ไขลานโก 115 เควี ทรุด ได้						
207	แจ้ง กฟผ. ทำงานที่สถานีฯ สมุทรสาคร 2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
208	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ในวันที่ 15 เม.ย. 62						
209	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
210	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing		คลต.		R ประตุน้ำบางยาง (1.5 MW)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	DNA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		-
212	DNA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		-
213	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
214	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
215	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
216	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
217	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
218	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
219	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
220	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
221	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
222	SMB09R-01	Normal	Nonreclosing		สค.		R ปากทางกระช้ำขาว
223	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
224	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
225	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
226	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
227	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
228	THS05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
229	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
230	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
231	SMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
232	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
233	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
234	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
235	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
236	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
237	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		KTE		-
238	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
239	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ไปที่สถานี ๑ บ้านแพ้ว						
240	SME04YB-02,03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
241	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
242	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
243	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
244	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
245	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
246	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี
247	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไขมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ตั้งการ	หมายเหตุ
248	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไปมิด 115 เควี
249	KTE05YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ไปมิด 115 เควี
250	KTE05YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ไปมิด 115 เควี
251	SME04YS-08	ปลด	สับ		บพว		LBS ดูโฮม
252	KTE05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
253	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
254	BNP02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
255	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
256	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
257	BNP02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		INCOMING 2
258	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 2
259	SME04YB-02,03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
260	จ่ายไฟหม้อแปลง 22 เควีที่สถานี สมุทรสาคร 2						
261	SMB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 1
262	SMB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 2
263	SMB03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 3
264	SN2 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
265	SN2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
266	SN2 2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด
267	SN2 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
268	SN2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
269	SN2 2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
270	ย้ายโหลด สถานี ท่าทราย 1, ท่าทราย 2 และ ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.เอเพ็ก กลับคืนจาก สถานี สมุทรสาคร 5						
271	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
272	SN2 7017	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิด 115 เควี
273	SN2 7012	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
274	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
275	ย้ายโหลด BNP02, BNP03 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMW02						
276	BNP01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		- INCOMING 1
277	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 1
278	BNP02S-06	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 วัดบางตะคอก
279	ย้ายโหลด BNP06 ทั้งหมด กลับคืนจาก SME06						
280	BNP02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		- INCOMING 2
281	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 2
282	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาล
283	ย้ายโหลด BNP01, BNP07 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS04 (ขึ้น BUS2 ออก SMB07 วงจรกลาง)						
284	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
285	BNP07S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
286	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-
287	BNP07S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บพว.		SF6 วัดบางตะคอก
288	ย้ายโหลด BNP05 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPT05						
289	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-
290	BNP05S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 บ.ฟุตสตาร์
291	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน กลับคืนจาก BNP05						
292	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
293	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-
294	BNP05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามไฟถาวร
295	ย้ายโหลด BNP10 บางส่วน กลับคืนจาก DNA10						
296	BNP10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
297	BNP10S-18	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บพว.		SF6 โคกงูเห่า
298	ย้ายโหลด BNP09 ทั้งหมด กลับคืนจาก NPT10						
299	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-
300	BNP09S-08	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.ฟุตสตาร์
301	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วน กลับคืนจาก BNP09						
302	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		-
303	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS รกส.บ้านแพ้ว
304	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
305	ย้ายโหลด BNP04 บางส่วน, BNP09 บางส่วน, BNP10 บางส่วน กลับคืนจาก KTE02						
306	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช (3.5MW)
307	BNP10S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บพว.		SF6 หลังป้อมตำรวจ
308	BNP09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R วัดกระโจมน (3MW)
309	BNP04S-11	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คสด.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
310	BNP04S-04	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ร้านศรีสุวรรณ
311	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อกคาน		กทบ.		SF6 ประตูน้่าบางยาง
312	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วน กลับคืนจาก THS05 (อาศัยไลน์ SMB12 ดับไฟย้ายโหลด)						
313	BNP10S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS แยกวัดเกาะ
314	BNP10S-14	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ร้านอาหารหม่อม
315	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วน กลับคืนจาก SMW02 (ขึ้น BUS3)						
316	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
317	SMB15VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
318	ย้ายโหลด SMB06,07,08 บางส่วน กลับคืนจาก THS04 (ขึ้น BUS2)						
319	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
320	SMB06S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
321	SMB06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางเข้านิคมท่าทราย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
322	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
323	ย้ายโหลด SMB01,02,04 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS07 (ขึ้น BUS1)						
324	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
325	SMB05S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ท้าย ขอยสมุทราสาร 2
326	ย้ายโหลด SMB06 บางส่วน, SMB11 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS01						
327	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
328	THS01S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
329	SMB06S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากขอยอภิทุน
330	SMB06S-08	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บ.อภิทุน
331	ย้ายโหลด SMB01 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS02						
332	SMB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
333	SMB01S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
334	ย้ายโหลด SMB07 บางส่วนกลับคืนจาก SMB12						
335	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
336	SMB07S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS สะพานลอยบางกระเจ้า
337	SMB12S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางสวนส้ม
338	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
339	ย้ายโหลด SMB12 บางส่วน กลับคืนจาก THS05						
340	SMB12S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางสวนส้ม
341	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
342	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMB04						
343	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
344	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
345	ย้ายโหลด SMW02 บางส่วน กลับคืนจาก SMW03						
346	SMB09S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังการเคหะฯ
347	SMB09S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังการเคหะฯ
348	ย้ายโหลด SMB13 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMW02						
349	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
350	SMB13S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
351	ย้ายโหลด SMB03 ทั้งหมด และ SMB08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SME01						
352	SMB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
353	SME01S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บพว.		SF6 หน้า CP
354	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
355	SME08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		-
356	SME01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS วัดวังน้ำวน
357	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
358	ย้ายโหลด SMB08 บางส่วน กลับคืนจาก SMW02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
359	SMB08S-07	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางวัดสีคต
360	SMW02S-09	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ท้ายชอยซีปะขาว
361	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
362	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
363	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
364	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
365	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
366	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
367	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
368	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
369	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
370	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
371	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
372	BNP04R-01	Nonreclosing	Normal		คลต.		R ประตุน้ำบางยาง (1.5 MW)
373	BNP09R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R วัดกระโจม (3MW)
374	BNP10R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R แยกวัดราช (3.5MW)
375	BNP10R-03	Nonreclosing	Normal		บพว.		R วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
376	DNA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		-
377	DNA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-
378	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
379	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
380	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
381	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- โหลด 5.0 MW (รวม SME08)
382	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
383	SN2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
384	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
385	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
386	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
387	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
388	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
389	SMB14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
390	SMB09R-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สค.		R ปากทางกระช้ำขาว
391	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
392	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
393	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
394	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
395	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
396	THS05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
397	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
398	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
399	SMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
400	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
401	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
402	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
403	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
404	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
405	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
406	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0130/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2-สมุทรสาคร4		
อุปกรณ์	ย้ายโหลดทั้งหมดที่ สฟ.สมุทรสาคร2 ไปรับทางด้านอื่น		
งานที่ทำ	ปลด 115KV Line SN2-SN4 #1,2 เพื่อให้บริษัท แกมม่าฯ ซ่อมปล่องระบายควันของเครื่อง Boiler		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน เสาร์	ที่ 13	เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน เสาร์	ที่ 13	เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.

ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.



### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0131/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2-สมุทรสาคร4
อุปกรณ์	ย้ายโหลดทั้งหมดที่ สฟ.สมุทรสาคร2 ไปรับทางด้านอื่น
งานที่ทำ	ปลด 115kV Line SN2-SN4 #1,2 เพื่อให้บริษัท แกมมาฯ ซ่อมปล่องระบายควันของเครื่อง Boiler
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.



## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0132/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหนดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร2-สมุทรสาคร4
อุปกรณ์	ย้ายโหนดทั้งหมดที่ สฟ.สมุทรสาคร2 ไปรับทางด้านอื่น
งานที่ทำ	ปลด 115kV Line SN2-SN4 #1,2 เพื่อให้บริษัท แกมมาฯ ซ่อมปล่องระบายควันของเครื่อง Boiler
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างตน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.