



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ) ๖๐๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

830

วันที่ 18 มี.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

วันที่ 24 มี.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๕ มี.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ย้ายโหลด ด้านเบรคเกอร์ ๒๒ kV. ด้านบัสสัด เพื่อตรวจ เปลี่ยนมิเตอร์ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๒ (ไม้ปลต Riser Pole)	NCB1YS-01	CB 22 KV	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทบ.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๕๓

๑๕.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๖.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวงใจ)

ตำแหน่ง วิศวกรรักษาการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ - จาก NCB1YS-01 ถึง CB 22 kv.  
ในวันที่ 25 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 387/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามรงค์ จิตรพงษ์ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธีร์วิ ตังกุลประเสริฐ  
18 มี.ค. 62

ก 3

สมภาร ต้นจิตตภรกร  
(นายสมภาร ต้นจิตตภรกร)  
วตค 6 แทน นว คพ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟอ.๖๖, กฟส.พมท.

อก.บข.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

คพฟ. (สถานี - NCB - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)



19 มี.ค. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

19 มี.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครชัยศรี2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มีค.2562	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ด้าน BUS1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	387/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	18 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 มีค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มีค 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB			
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB			
4	NCB01VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 3.54 MW	
5	NCB02VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 3.74 MW	
6	NCB03VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 2.92 MW	
7	NCB04VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 1.76 MW	
8	NCB05VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 2.77 MW	
9	NCB07VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 2.92 MW	
10	NCB08VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 1.76 MW	
11	NCB10VB-01	Auto	Manual		NCB		Load 2.77 MW	
12	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
13	SLY04VB-01	Auto	Manual		SLY		Load 4.16 MW	
14	ย้ายโหลด NCB01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB07							
15	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
16	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB			
17	ย้ายโหลด NCB02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB08							
18	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB			เบรคเกอร์ขนานบัส
19	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS	ตรงข้ามวัดสำโรง
20	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB			
21	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB			เบรคเกอร์ขนานบัส
22	ย้ายโหลด NCB04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB05							
23	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS	โรงสีประจักษ์วิวัฒน์
24	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB			
25	ย้ายโหลด NCB05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NCB10							
26	NCB05S-07	ปลด	สับ		นช.		SF6	โรงน้ำศรีวิชัย
27	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB			
28	ย้ายโหลด NCB03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SLY04							
29	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6	ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		
31	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		CAP 1
32	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
33	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		INCOMMING
34	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 KV
35	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
36	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
37	NCB01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		INCOMMING
38	NCB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
39	NCB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
40	NCB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
41	NCB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
42	NCB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
43	NCB01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		CAP 1
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3.ให้ปฏิบัติงานได้						
45	SLY04VB-01	Manual	Auto		SLY		
46	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
47	NCB10VB-01	Manual	Auto		NCB		
48	NCB08VB-01	Manual	Auto		NCB		
49	NCB07VB-01	Manual	Auto		NCB		
50	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
51	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
52	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
53	NCB07VB-01	Auto	Manual		NCB		
54	NCB08VB-01	Auto	Manual		NCB		
55	NCB10VB-01	Auto	Manual		NCB		
56	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
57	SLY04VB-01	Auto	Manual		SLY		
58	NCB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		CAP 1
59	NCB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		
60	NCB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		
61	NCB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		
62	NCB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		
63	NCB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		
64	NCB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		INCOMMING
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
67	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
68	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		INCOMMING
70	ย้ายโหลด NCB03 ทั้งหมดกลับจาก SLY04						
71	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
72	NCB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
73	ย้ายโหลด NCB05 ทั้งหมดกลับจาก NCB10						
74	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
75	NCB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงน้ำศรีวิชัย
76	ย้ายโหลด NCB04 ทั้งหมดกลับจาก NCB05						
77	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
78	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประถมวิวัฒน์
79	ย้ายโหลด NCB02 ทั้งหมดกลับจาก NCB08						
80	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
81	NCB08VB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ขนานบัส
82	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
83	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ขนานบัส
84	ย้ายโหลด NCB01 ทั้งหมดกลับจาก NCB07						
85	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		
86	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รั้วข้าวขาหมูฮ่องเต้
87	NCB01CVB-01	ปลด	สับ		NCB		CAP 1
88	SLY04VB-01	Manual	Auto		SLY		
89	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
90	NCB10VB-01	Manual	Auto		NCB		
91	NCB08VB-01	Manual	Auto		NCB		
92	NCB07VB-01	Manual	Auto		NCB		
93	NCB05VB-01	Manual	Auto		NCB		
94	NCB04VB-01	Manual	Auto		NCB		
95	NCB03VB-01	Manual	Auto		NCB		
96	NCB02VB-01	Manual	Auto		NCB		
97	NCB01VB-01	Manual	Auto		NCB		
98	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
99	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							