



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY ADMINISTRATION

เลขที่ ก.๓ (๑๖๖) 0657 /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์กันจันทา
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒน์นนท์

1070

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๗)
ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนน
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ สถานีสามพราน ๑ จนถึง ปากซอยแปซิฟิก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แม่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์.	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ KV	๑๕ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนน เศรษฐกิจ ตั้งแต่ สถานีสามพราน ๑ จนถึง ปากซอย แปซิฟิก	SAA5YS	จุด TPE 15KV SAA5YS-05 SAA5YS-06	นายเทีช ทุนเพิ่ม ๐๘๑-๒๗๘-๙๙๗๔
๒.	SAA03	๑๕ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SAA03VB-01	SAA07S-05 SAA03S-02	
๓.	SAA07	๑๕ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SAA07VB-01	SAA07S-04 SAA07S-02	
๔.	SAA11	๑๕ มิ.ย ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SAA11VB-01	ONA01S-09 SAA11S-08 SAA11S-03 SAA04S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวบริเวณถนนเศรษฐกิจ มีตรงข้ามสถานี สามพราน ๑ (ตั้งแต่บริเวณปากซอย
กสิณสุคนธ์ ถึง บริษัท แปซิฟิคการทอ) บริษัท สยาม ซีนิค แฟบริค จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิธา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ ม.บ. โทร ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒน์นนท์)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คทฟ.) กทผด.๓
เขื่อน อค.ปบ.(ก.๓)

คทฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 445 KV จาก SAA5YB-๐1 ถึง SAA5YS-๐5 06
ในวันที่ 14 มิ.ย. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 439/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 พัดเตอร์ SAA3744, SAA03, 07, 11 ถึง SAA7S-05, SAA38-02
ในวันที่ 14 มิ.ย. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ SAA7S-04, SAA7S-09

พนักงานศูนย์ นาย ศิริวิทย์ พิเศษศรีภักดิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ อนาธิปไตย ศรีรังษิตาภ

พรวิมล ธีร
นางพรวิมล ธีร
๐๘๖/๒๗๒๒๖๖

ส่วนรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คทฟ.) 1070


เขียน ผจก. พรวิมล ธีร, ศิริวิทย์ พิเศษศรีภักดิ์
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
คทฟ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ศิริวิทย์ พิเศษศรีภักดิ์
9 มิ.ย. ๖2

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
อค.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามสถานีฯ สามพราน 1 - ปากซอยแปซิฟิค					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAA03,07,11	ตามใบขอปฏิบัติงาน	439/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	7 เมษายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 เม.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 เม.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายชนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 8.9 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 8.35 MW
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 9 MW
5	SAA03VB-01	Auto	Manual		SAA	-	โหลด 1.64 MW
6	SAA04VB-01	Auto	Manual		SAA	-	โหลด 1.26 MW
7	SAA07VB-01	Auto	Manual		SAA	-	โหลด 4.81 MW
8	SAA11VB-01	Auto	Manual		SAA	-	โหลด 2 MW
9	SAA05YB-01	Auto	Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	โหลด 12.8 MW
11	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	โหลด 5.56 MW
12	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA	-	โหลด 2.56 MW
13	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA	-	โหลด 0.92 MW
14	ONA01YB-01	Auto	Manual		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	-ย้ายโหลด SA1-KT5A รับไฟจาก SA1-KT6A						
16	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 01-02
17	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 1
18	-ย้ายโหลด SAA11 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAA03						
19	SAA03S-04	ปลด	สับ		รถ อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
20	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 02-03
21	SAA11S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อมน.	DIS	ปากซอย ยูซีเอ็ม
22	-ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA09						
23	ONA01S-09	ปลด	สับ		รถ อมน.	SF6	ร้านหมอนันต์
24	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA	-	ขนานบัส
25	ONA09S-11	ปลด	สับ		รถ อมน.	DIS	ปากซอย ยูซีเอ็ม
26	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SAA07S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ อমন.		SF6 ปากซอยแปซิฟิก (บน)
28	-ย้ายโหลด SAA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA01						
29	ONA01S-12	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS ตรงข้าม SKD
30	SAA03S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ อমন.	SCADA	SF6 ปากซอยแปซิฟิก (กลาง)
31	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ อমন.		SF6 ร้านหมอนันต์
32	-ย้ายโหลด SAA11 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAA04						
33	SAA04S-03	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS ที่จัดสรรนายสง (ล่าง)
34	SAA04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อমন.		DIS ที่จัดสรรนายสง (Loop line)
35	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 02-03
36	-ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAA04						
37	SAA04S-06	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS ร้านหมอนันต์ (ข้ามถนน)
38	SAA07S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ อমন.		SF6 ปากซอยแสงจันทร์
39	-ย้ายโหลด SA1-KT5A กลับจาก SA1-KT6A						
40	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1
41	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 01-02
42	แจ้งบริษัท ป.การยางอุตสาหกรรม ปลดโหลดภายในออก						
43	หลังจากแจ้งบริษัท ป.การยางอุตสาหกรรม ปลดโหลดภายในออก ออกแล้วเสร็จ						
44	ABS 115 เควี	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ อমন.		ABS บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
45	แจ้งบริษัท วาย อาร์ ซี ปลดโหลดภายในออก						
46	หลังจากแจ้งบริษัท วาย อาร์ ซี ปลดโหลดภายในออก ออกแล้วเสร็จ						
47	SAA05YS-05	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ อমন.		ABS ปากซอยแปซิฟิก
48	ตรวจสอบระบบ 115 เควี SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 จ่ายไฟ Close Loop อยู่						
49	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
50	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
51	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
52	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
53	SAA03S-01	สับ	ปลด		รถ อমন.		DIS POT HEAD F.3
54	SAA07S-01	สับ	ปลด		รถ อমন.		DIS POT HEAD F.7
55	SAA11S-01	สับ	ปลด		รถ อমন.		DIS POT HEAD F.11
56	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
58	SAA05YS-06	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ อমন.		ABS ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ
59	-แจ้งพื้นที่ไฟดับระบบ 22 KV และ 115 KV ให้ผู้ควบคุมงานทราบ <i>Control room Dis ; SAA-7S-05 (at the end of the circuit) in the circuit</i>						
60	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G1						
61	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G2						
62	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G3						
63	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G5						
65	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G6						
66	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ Short Ground จุด G7						
67	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
68	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
69	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
70	SAA04VB-01	Manual	Auto		SAA	-	-
71	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
72	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
73	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA	-	-
74	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA	-	-
75	ONA01YB-01	Manual	Auto		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
76	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
77	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1						
78	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2						
79	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G3						
80	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G4						
81	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G5						
82	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G6						
83	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G7						
84	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
85	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
86	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
87	SAA04VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
88	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
89	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
90	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA	-	-
91	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA	-	-
92	ONA01YB-01	Auto	Manual		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
93	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	-จ่ายไฟระบบ 115 เควี SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 Close Loop กลับสภาพปรกติ						
95	SAA05YS-06	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ อมน.	ABS	ตรงข้าม ๕.กรุงเทพฯ
96	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA	-	โบริด 115 เควี
97	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
98	SAA05YS-05	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ อมน.	ABS	ปากซอยแปซิฟิก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
99	ABS 115 เควี	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		รถ อমন.		ABS	บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง
100	แจ้งบริษัท ป.การยางอุตสาหกรรม รับไฟได้ปกติ							
101	แจ้งบริษัท วาย อาร์ ซี รับไฟได้ปกติ							
102	SAA03S-01	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS	POT HEAD F.3
103	SAA07S-01	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS	POT HEAD F.7
104	SAA11S-01	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS	POT HEAD F.11
105	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-	-
106	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-	-
107	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-	-
108	-ย้ายโหลด SA1-KT5A รับไฟจาก SA1-KT6A							
109	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส 01-02
110	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	INCOMING 1
111	-ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนกลับจาก SAA04							
112	SAA07S-04	ปลด, ล็อกคาน	สับ		รถ อমন.		SF6	ปากซอยแสงจันทร์
113	SAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อমন.		DIS	ร้านหมอนันต์ (ข้ามถนน)
114	-ย้ายโหลด SAA11 บางส่วนกลับจาก SAA04							
115	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส 02-03
116	SAA04S-04	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS	ที่จัดสรรสายวง (Loop line)
117	SAA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อমন.		DIS	ที่จัดสรรสายวง (ล่าง)
118	-ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนกลับจาก ONA09							
119	ONA01S-09	ปลด, ล็อกคาน	สับ		รถ อমন.		SF6	ร้านหมอนันต์
120	SAA07S-02	ปลด, ล็อกคาน	สับ		รถ อমন.		SF6	ปากซอยแปซิฟิค (บน)
121	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	ขนานบัส
122	ONA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อমন.		DIS	ปากซอย ยูซีเอ็ม
123	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		-	ขนานบัส
124	-ย้ายโหลด SAA03 บางส่วนกลับจาก ONA01							
125	SAA03S-02	ปลด, ล็อกคาน	สับ		รถ อমন.	SCADA	SF6	ปากซอยแปซิฟิค (กลาง)
126	ONA01S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ อমন.		DIS	ตรงข้าม SKD
127	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถ อমন.		SF6	ร้านหมอนันต์
128	-ย้ายโหลด SAA11 บางส่วนกลับจาก SAA03							
129	SAA11S-08	ปลด	สับ		รถ อমন.		DIS	ปากซอยแปซิฟิค
130	SAA03S-04	สับ	ปลด		รถ อমন.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิค
131	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 02-03
132	-ย้ายโหลด SA1-KT5A กลับจาก SA1-KT6A							
133	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	INCOMING 1
134	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 01-02
135	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
136	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
137	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
138	SAA03VB-01	Manual	Auto		SAA		-	-
139	SAA04VB-01	Manual	Auto		SAA		-	-
140	SAA07VB-01	Manual	Auto		SAA		-	-
141	SAA11VB-01	Manual	Auto		SAA		-	-
142	SAA05YB-01	Manual	Auto		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
143	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
144	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
145	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA		-	-
146	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA		-	-
147	ONA01YB-01	Manual	Auto		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> ***								

