



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTB05S-01, KTB06S-01, PMB04S-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 เม.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน KTB05S-01, KTB06S-01, PMB04S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	5 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 เม.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน KTB05S-01						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
3	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
4	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		L=2.7MW.
5	SMI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		L=2.8MW.
6	ย้ายโหลด KTB 5 ไปจ่ายจาก SMI 9						
7	KTB05S-09	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากข.เงินประเสริฐ
8	KTB05VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
9	KTB05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
10	แจ้งพนักงานแก้ไขจุดร้อนที่ KTB05S-01 ได้						
11	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose SMI9 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน						
12	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
13	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมแก้ไข KTB06S-01 ต่อ						
15	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
16	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
17	ย้ายโหลด KTB 5 กลับจาก SMI 9						
18	KTB05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
19	KTB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		-
20	KTB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากข.เงินประเสริฐ
21	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
22	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
23	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
24	SMI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
25	ย้ายโหลด KTB 6 ไปจ่ายจาก KTB 10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- L=7.0MW.
27	KTB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- L=0.2MW.
28	KTB06S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์สมุทร
29	KTB06VB-01	สับ	ปลด		KTB		- -
30	KTB06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
31	แจ้งหน่วยงานแก้ไขจุดร้อนที่ KTB06S-01 ได้						
32	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose KTB10 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมแก้ไข PMB04S-01 ต่อ						
34	ย้ายโหลด KTB 6 กลับจาก KTB 10						
35	KTB06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
36	KTB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		- -
37	KTB06S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์สมุทร
38	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		- -
39	KTB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		- -
40	ย้ายโหลด PMB 4 ไปจ่ายจาก PMB 8						
41	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
42	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
43	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L=5.3MW.
44	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- L=2.2MW.
45	PMBBV-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส
46	PMB04S-13	ปลด	สับ		นช.		DIS สี่แยกคอกวัว
47	PMBBV-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
48	PMB04VB-01	สับ	ปลด		PMB		- -
49	PMB04S-01	สับ	ปลด		พมต.		DIS POT HEAD F.4
50	แจ้งหน่วยงานแก้ไขจุดร้อนที่ PMB04S-01 ได้						
51	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose PMB 8 ไว้ขณะแก้ไขจุดร้อน						
52	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
53	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่3							
54	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
55	ย้ายโหลด PMB 4 กลับจาก PMB 8						
56	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
57	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
58	PMB04S-01	ปลด	สับ		พมต.		DIS POT HEAD F.4
59	PMB04VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		PMB		- -
60	PMBBV-01	ปลด	สับ		PMB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	PMB04S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS สีแยกคอกว้าง
62	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		- ขนานบัส
63	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
64	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
65	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
66	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							