



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline  
วันที่ 15 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(นพ.) ๑๐๕๐ /๒๕๖๒ ..... วันที่ ..... ๓ พ.ค. ๖๒ .....  
 ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า ..... ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓) .....  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง ..... ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อ้อมน้อย ๑.....  
 ตามเอกสารแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๑๙ พ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล และรีเลย์ 22 เควี	ONA02YB-01	ONA01BVB-01 ONA02YS-01,02	นาย เขาว์ลิต นิลลอด
						ONA01,02,03 04,05VB-01	ONA01,02,03 04,05S-01	
๒	TP2	๑๙ พ.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล และรีเลย์ 22 เควี	ONA04YB-01	ONA02BVB-01 ONA04YS-01,02	
						ONA06,07,08 09,10VB-01	ONA06,07,08 09,10S-01	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายเขาว์ลิต นิลลอด..... ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร..... ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมบุญ สิงห์โตทอง.....  
 (..... นายสมบุญ สิงห์โตทอง.....)  
 ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียงน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์..... จาก ONA 2YB-01 ถึง ONA 1BVB-01  
 ในวันที่ 19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๙๖/๖๒.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์..... จาก ONA 4YB-01 ถึง ONA 2BVB-01  
 ในวันที่ 19 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 596/62.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราชวงษ์มีคา. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขาว์ลิต นิลลอด  
 นวรินทร์ อภิธรรมดิษฐ์  
 (..... ๐๕๖.๕๖๖๖ นว. ๐๖.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. ทพ. ๑๓๖๗.....

1327

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 6..... แผ่น  
 แผ่นผังแนบ..... -..... แผ่น


อก.บ.ข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓) /  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 / (สถานี..... ONA.....)

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ) 13 พ.ค. 2562

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมน้อย1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 596/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 10 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโชน 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร,		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	LOAD 14.12 MW
3	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	LOAD 6.78 MW
4	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	LOAD 5.27 MW
5	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	LOAD -16.71 MW
6	ONA02VB-01	Auto	Manual		ONA	-	LOAD -0.02 MW
7	ONA03VB-01	Auto	Manual		ONA	-	LOAD 1.85 MW
8	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA	-	LOAD 2.03 MW
9	ONA05VB-01	Auto	Manual		ONA	-	LOAD 2.36 MW
10	OND02VB-01	Auto	Manual		OND	-	LOAD 5.24 MW
11	OND05VB-01	Auto	Manual		OND	-	LOAD 1.71 MW
12	OND06VB-01	Auto	Manual		OND	-	LOAD 2.15 MW
13	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK	-	LOAD 3.06 MW
14	SAA11VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
15	ย้ายโหลด ONA04VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYK10VB-01						
16	ONA04S-05	ปลด	สับ		อมน.	SF6	เซเวนตลาดเก้าแสน
17	ONA04VB-01	สับ	ปลด		ONA	-	
18	ย้ายโหลด ONA02VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OND02VB-01						
19	ONA02S-04	ปลด	สับ		อมน.	SF6	โรงหล่อพระ
20	ย้ายโหลด ONA03VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OND05VB-01						
21	ONA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ตรงข้ามหน้า สถานีฯ OND
22	ONA02VB-01	สับ	ปลด		ONA	-	
23	ONA03VB-01	สับ	ปลด		ONA	-	
24	ย้ายโหลด ONA05VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OND06VB-01						
25	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA SF6	หน้า รร.วัดศรีสำราญ
26	ONA05VB-01	สับ	ปลด		ONA	-	
27	ONA01BVB-01	สับ	ปลด		ONA	-	INCOMING 1
28	ONA02YB-01	สับ	ปลด		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ONA02YS-01	สับ	ปลด		ONA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ONA02YS-02	สับ	ปลด		ONA		-	ใบมิด 115 เควี
31	ONA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	INCOMING 1
32	ONA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
33	ONA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
34	ONA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
35	ONA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
36	ONA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
37	ONABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		-	
38	ONA01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.1
39	ONA02S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.2
40	ONA03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.3
41	ONA04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.4
42	ONA05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.5
43	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ ONA1BVB-01, ONA1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่							
44	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้							
45	ONA01VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F1
46	ONA02VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F2
47	ONA03VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F3
48	ONA04VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F4
49	ONA05VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F5
50	แจ้งสถานะไฟดับให้ กษ.ก3.ทราบ							
51	SAA11VB-01	Manual	Auto		SAA		-	-
52	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-	
53	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-	
54	OND05VB-01	Manual	Auto		OND		-	
55	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-	
56	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	
57	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	
58	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงเข้าด้าน BUS1							
59	เมื่อชุด กษ.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟด้าน BUS1							
60	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-	
61	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	
62	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	
63	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
64	OND02VB-01	Auto	Manual		OND		-	
65	OND05VB-01	Auto	Manual		OND		-	
66	OND06VB-01	Auto	Manual		OND		-	
67	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-	
68	SAA11VB-01	Auto	Manual		SAA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	ONA01VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F1
70	ONA02VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F2
71	ONA03VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F3
72	ONA04VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F4
73	ONA05VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F5
74	ONA01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.1
75	ONA02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.2
76	ONA03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.3
77	ONA04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.4
78	ONA05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.5
79	ONA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	INCOMING 1
80	ONA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	
81	ONA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	
82	ONA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	
83	ONA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	
84	ONA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		-	
85	ONA02YS-02	ปลด	สับ		ONA		-	ใบมีด 115 เควี
86	ONA02YS-01	ปลด	สับ		ONA		-	ใบมีด 115 เควี
87	ONA02YB-01	ปลด	สับ		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
88	ONA01BVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	INCOMING 1
89	ย้ายโหลด ONA05VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OND06VB-01							
90	ONA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
91	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้า รร.วัดศรีสำราญ
92	ย้ายโหลด ONA03VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OND05VB-01							
93	ONA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
94	ONA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
95	ONA03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามหน้า สถานีฯ OND
96	ย้ายโหลด ONA02VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก OND02VB-01							
97	ONA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงหล่อพระ
98	ย้ายโหลด ONA04VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OYK10VB-01							
99	ONA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
100	ONA04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	เซเว่นตลาดเก่าแสน
101	SAA11VB-01	Manual	Auto		SAA		-	
102	ONA02VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
103	ONA03VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
104	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
105	ONA05VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
106	OND05VB-01	Manual	Auto		OND		-	
107	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-	
108	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ด้าน BUS1</b>							
109	เมื่อชุด กบข.ก.3. ขอปฏิบัติงานด้าน BUS2 ต่อ						
110	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
111	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
112	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
113	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
114	ONA06VB-01	Auto	Manual		ONA		- LOAD 1.50 MW
115	ONA07VB-01	Auto	Manual		ONA		- LOAD 0.18 MW
116	ONA08VB-01	Auto	Manual		ONA		- LOAD 0.0 MW
117	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA		- LOAD 2.21 MW
118	ONA10VB-01	Auto	Manual		ONA		- LOAD 3.42 MW
119	OND09VB-01	Auto	Manual		OND		- LOAD 0.53 MW
120	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		-
121	OND06VB-01	Auto	Manual		OND		-
122	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-
123	ย้ายโหลด ONA06VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก OND09VB-01						
124	ONA06S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้า รร.วัดศรีสำราญ
125	ย้ายโหลด ONA07VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก OND06VB-01						
126	ONA07S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้าสถานีอ้อมน้อย4
127	ONA06VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
128	ONA07VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
129	ย้ายโหลด ONA09VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก ONA04VB-01						
130	ONA04S-13	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล
131	ย้ายโหลด ONA08VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก ONA04VB-01						
132	ONA04S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS ร้านทองประเสริฐ
133	ONA08VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
134	ONA09VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
135	ย้ายโหลด ONA10VB-01 ทั้งหมดไปปรับไฟจาก OYK10VB-01						
136	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ถนนสุขาภิบาล 2
137	ONA10VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
138	ONA02BVB-01	สับ	ปลด		ONA		- INCOMING 2
139	ONA04YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	ONA04YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
141	ONA04YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ไบมีด 115 เควี
142	ONA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		- INCOMING 2
143	ONA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		-
144	ONA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		-
145	ONA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		-
146	ONA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		-
147	ONA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
148	ONA06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.6
149	ONA07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.7
150	ONA08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
151	ONA09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.9
152	ONA10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.10
153	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวส์ เบรกเกอร์ ONA2BVB-01, ONA6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิวส์หรือไม่							
154	หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว เมื่อไม่มีฟิวส์ แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้							
155	ONA06VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F6
156	ONA07VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F7
157	ONA08VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F8
158	ONA09VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F9
159	ONA10VG-01	ปลด	สับ		ONA		-	กราวด์ F10
160	แจ้งสถานะไฟดับให้ กษ.ก3.ทราบ							
161	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
162	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-	
163	OND09VB-01	Manual	Auto		OND		-	
164	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-	
165	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงบ้าย BUS2							
166	เมื่อชุด กษ.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟด้าน BUS2							
167	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-	
168	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-	
169	OND09VB-01	Auto	Manual		OND		-	
170	OND06VB-01	Auto	Manual		OND		-	
171	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		-	
172	ONA06VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F6
173	ONA07VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F7
174	ONA08VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F8
175	ONA09VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F9
176	ONA10VG-01	สับ	ปลด		ONA		-	กราวด์ F10
177	ONA06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.6
178	ONA07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.7
179	ONA08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
180	ONA09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.9
181	ONA10S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.10
182	ONA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	INCOMING 2
183	ONA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	
184	ONA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	
185	ONA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	
186	ONA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
187	ONA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	
188	ONABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONA		-	
189	ONA04YS-02	ปลด	สับ		ONA		-	โบมิต 115 เควี
190	ONA04YS-01	ปลด	สับ		ONA		-	โบมิต 115 เควี
191	ONA04YB-01	ปลด	สับ		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
192	ONA02BVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	INCOMING 2
193	ย้ายโหลด ONA10VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OYK10VB-01							
194	ONA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
195	ONA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ถนนสุขาภิบาล 2
196	ย้ายโหลด ONA08VB-01 ทั้งหมดกลับจาก ONA04VB-01							
197	ONA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
198	ONA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
199	ONA04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ร้านทองประเสริฐ
200	ย้ายโหลด ONA09VB-01 ทั้งหมดกลับจาก ONA04VB-01							
201	ONA04S-13	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	กระจกเพชรมงคล
202	ย้ายโหลด ONA07VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OND06VB-01							
203	ONA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
204	ONA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONA		-	
205	ONA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 4
206	ย้ายโหลด ONA06VB-01 ทั้งหมดกลับจาก OND09VB-01							
207	ONA06S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้า รร. วัดศรีสำราญ
208	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	
209	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	
210	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	
211	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
212	ONA06VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
213	ONA07VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
214	ONA08VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
215	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
216	ONA10VB-01	Manual	Auto		ONA		-	
217	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-	
218	OND09VB-01	Manual	Auto		OND		-	
219	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								