



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Utility Administration

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๐๕๖ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๒

ถึงแล้ว

อ.ม.ส./

วันที่ - ๘ พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑๐ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๒ พ.ค. ๖๒ 12 พ.ค. ๖๒	๑๑.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโผลดหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑๐(ชั่วคราว) เคเบิล SMV 14B-01	SMV1YS-01	Recloser	นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๒๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คตฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMV1YS-01 ถึง SMVBR-01 02 03 04 05
ในวันที่ 12-05-62 ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง 1600 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 602/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ

9 พ.ค. ๖๒

(นางอรรษา ชื่นดวง)
อ.ก.บ.บ.รักษาการแทน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1313

เรียน ผจก. กฟอ. ๓๑, กฟอ. กบข.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี สมุทรสาคร 10)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 0830 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 10					
กำหนดวันที่ทำงาน	12/05/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	12/05/2562	เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMV01YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	602/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	9 พฤษภาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 พ.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 พ.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMV, SMA, KTA							
1	ย้ายโหลด SMV04 ไปรับไฟจาก SMA04						
2	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
4	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
5	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	SMA04S-09	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 เลยกปากชอยพันรุ่งษ์
7	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		R
8	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMV05 ไปรับไฟจาก SMA11						
10	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
11	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
12	SMA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
13	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		R
14	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
15	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
16	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
18	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
19	KTA08S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 เยื้องโตโยตาซัวร์
20	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		
21	ย้ายโหลด SMV03 ไปรับไฟจาก KTA09						
22	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R
23	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
24	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KTA02S-07	ปลด	ล๊اب		ศุนย์ฯ		SF6 บ.กรีนสปอร์ต
26	SMVBR-03	ล๊اب	ปลด		SMV		
27	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
28	ย้ายโหลด SMV02 ไปรับไฟจาก KTA04						
29	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R
30	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุนย์ฯ		
31	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
32	KTA07S-03	ปลด	ล๊اب		ศุนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
33	SMVBR-02	ล๊اب	ปลด		SMV		
34	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุนย์ฯ		
35	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน * ก่อนปลดเบรกเกอร์ 115 เควี SMV14B-01 ไขรอกแล้วเพิ่มน้ำหนักก่อน *						
36	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMV01YB-01	ล๊اب	ปลด		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SMV01YS-01	ล๊اب	ปลด		SMV		- ไบมีด 115 เควี
40	SW.load-SMVBR-01	ล๊اب	ปลด		SMV		
41	SW.load-SMVBR-02	ล๊اب	ปลด		SMV		
42	SW.load-SMVBR-03	ล๊اب	ปลด		SMV		
43	SW.load-SMVBR-04	ล๊اب	ปลด		SMV		
44	SW.load-SMVBR-05	ล๊اب	ปลด		SMV		
45	SMV01S-01/1	ล๊اب	ปลด		SMV		DIS ภายในสถานี
46	SW.By pass-SMVBR-01	ปลด	ล๊اب		สค.		
47	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
48	SMA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
49	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
50	KTA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
51	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
52	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose				เบรกเกอร์ 115 เควี
53	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
54	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
55	SMA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
56	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
57	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
58	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		-
59	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		คุณย่า	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ปลดโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE ออก				SMV		
62	SW.By pass-SMVBR-01	สับ	ปลด		สค.	R	รีเซ็ต
63	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		SMV	DIS	ภายในสถานี
64	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV	-	ใบมีด 115 เควี
65	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	นำโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE เข้า				SMV		รีเซ็ต
67	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		คุณย่า	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		คุณย่า	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SW.load-SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		
70	SW.load-SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		
71	SW.load-SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		รีเซ็ต
72	SW.load-SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		
73	SW.load-SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		
74	ย้ายโหลด SMV04 คืบจาก SMA04						
75	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		คุณย่า		
76	SMVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV	R	
77	SMA04S-09	สับ	ปลด		คุณย่า	SF6	เลยปากซอยพันธุวงษ์
78	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		คุณย่า		
79	SMVBR-04	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMV	R	-
80	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA	-	-
81	ย้ายโหลด SMV05 คืบจาก SMA11						
82	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		คุณย่า		
83	SMVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV	R	
84	SMA11VB-01	สับ	ปลด		คุณย่า	-	
85	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		คุณย่า		
86	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV	R	-
87	ย้ายโหลด SMV03 คืบจาก KTA09						
88	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		คุณย่า		
89	SMVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
90	KTA02S-07	สับ	ปลด		คุณย่า	SF6	บ.กรีนสปอร์ท
91	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		
92	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		คุณย่า		
93	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		คุณย่า	-	
94	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
95	SMVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV	R	
96	KTA08S-06	ปลด	สับ		คุณย่า	SF6	เยื้องโตโยตาซัวร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		
98	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
99	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
100	ย้ายโหลด SMV02 คืบจาก KTA04						
101	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
102	SMVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
103	KTA07S-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
104	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		
105	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
106	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
107	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							