



Switching Deadline

วันที่ 3 ก.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงโตทองวันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานที่หม้อแปลง TP๑ และ TP๒ สถานีไฟฟ้า ทิวทราย.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		7 ก.ค. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๑ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๑ ( ทริกเอาท์ ปลด Riser pole สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	THS03YB-01	THS1S-01 THS2S-01 THS3S-01 THS4S-01 THS5S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒		7 ก.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดหม้อแปลง TP๒ เบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส๒ ( ทริกเอาท์ ปลด Riser pole สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์	THS04YB-01	THS6S-01 THS7S-01 THS8S-01 THS9S-01 THS10S-01	นายเชาว์ลิต นิลรอด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THS-TP1 จาก THS3YB-01 ถึง Bus Dis Riser pole  
ในวันที่ 7 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 622/๖๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ THS-TP2 จาก THS4YB-01 ถึง Bus Dis Riser pole  
ในวันที่ 7 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 622  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณเชาว์ลิต นิลรอด

(โดย ก.บ.บ. ก.๓ รุกแทนเจ้า) ๐๗.๖.๖๒ น.น.๐๗.๒๕

สำหรับผู้อนุมัติ

1775

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี TMS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	THS06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้า บ.ไทยจีนจง
32	THS05VB-01	สับ	ปลด		THS		-
33	THSBVB-01	สับ	ปลด		THS		- ขนนานบัส
34	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
36	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
37	THSBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- เบรกเกอร์ Incom.1
38	THSBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- เบรกเกอร์ขนานบัส
39	THS01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
40	THS02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
41	THS03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
42	THS04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
43	THS05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
44	THS01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.1
45	THS02S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.2
46	THS03S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.3
47	THS04S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.4
48	THS05S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.5
49	THSBVG-01	ปลด	สับ		THS		กราวด์ Incom.1
50	THS01VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F1
51	THS02VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F2
52	THS03VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F3
53	THS04VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F4
54	THS05VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F5
55	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.ก3.ทราบ						
56	THUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R
57	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-
58	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB		-
59	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB		-
60	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-
61	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
63	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
65	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TUS		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
66	เมื่อชุด กบข.ก3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟด้าน BUS1						
67	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
68	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TUS		-
69	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
70	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
71	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
72	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
73	THS12VB-01	Auto	Manual		THS	-		
74	SMB01VB-01	Auto	Manual		SMB	-		
75	SMB06VB-01	Auto	Manual		SMB	-		
76	SMB11VB-01	Auto	Manual		SMB	-		
77	THUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		THU	R		
78	THS01VG-01	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ F1	
79	THS02VG-01	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ F2	
80	THS03VG-01	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ F3	
81	THS04VG-01	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ F4	
82	THS05VG-01	สับ	ปลด		THS	-	กราวด์ F5	
83	THSBVG-01	สับ	ปลด		THS		กราวด์ Incom.1	
84	THS01S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.1	
85	THS02S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.2	
86	THS03S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.3	
87	THS04S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.4	
88	THS05S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.5	
89	THSBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-	ขนานบัส	
90	THS01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-		
91	THS02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-		
92	THS03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-		
93	THS04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-		
94	THS05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		THS	-		
95	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี	
96	THS03YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี	
97	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
98	THSBVB-01	ปลด	สับ		THS	-	ขนานบัส	
99	ย้ายโหนด THS05VB-01 ทั้งหมดกลับจาก THU04VB-01							
100	THS05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS	-		
101	THS06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หน้า บ.ไทยจีนจง	
102	ย้ายโหนด THS04VB-01 ทั้งหมดกลับจาก THS12VB-01							
103	THS04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS	-		
104	THS12S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ตรงข้ามราชาโพม	
105	ย้ายโหนด THS03VB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB06VB-01							
106	THS03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS	-		
107	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางนิคม	
108	ย้ายโหนด THS02VB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB01VB-01							
109	THS02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS	-		
110	SMB01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางนิคม	
111	ย้ายโหนด THS01VB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB11VB-01							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
112	THS01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		THS		-	
113	THS01S-02	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6	ปากทางนิคม
114	THUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R	
115	SMB11VB-01	Manual	Auto		SMB		-	
116	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB		-	
117	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB		-	
118	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-	
119	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		-	
120	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-	
121	THS03VB-01	Manual	Auto		THS		-	
122	THS02VB-01	Manual	Auto		THS		-	
123	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-	
124	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
125	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
126	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
127	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-	
128	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TUS		-	
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ด้าน BUS1</b>								
129	<b>เมื่อชุด กบข.ก.3. ขอปฏิบัติงานด้าน BUS2 ต่อ</b>							
130	<b>ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching</b>							
131	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-	LOAD 4.02 MW
132	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TUS		-	LOAD 5.09 MW
133	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-	LOAD 8.61 MW
134	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	LOAD 10.98 MW
135	THS06VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 1.71 MW
136	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 1.07 MW
137	THS08VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 1.48 MW
138	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 1.15 MW
139	THS10VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 0.69 MW
140	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		-	LOAD 1.28 MW
141	SMB05VB-01	Auto	Manual		SMB		-	LOAD 1.72 MW
142	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		R	LOAD 2.64 MW
143	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		R	LOAD 3.11 MW
144	<b>ย้ายโหลด THS06VB-01,THS09VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS14VB-01</b>							
145	THS06S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6	บ.ลัดก็
146	THS14S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6	บ.บางกอกพรอย
147	THS06VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-	
148	THS09VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-	
149	<b>ย้ายโหลด THS07VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB05VB-01</b>							
150	SMB05S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6	ท้ายซอยสมุทรสาคร2
151	THS07VB-01	ล๊ับ	ปลด		THS		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	ย้ายโหลด THS08VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS02VB-01						
153	THS09S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.TRC
154	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		-
155	ย้ายโหลด THS10VB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THS01VB-01						
156	THS10S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 รง.แปงเด็กนารัก
157	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		-
158	THSBVB-02	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
159	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
160	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
161	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		- ไบมีด 115 เควี
162	THSBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		- Incom.2
163	THS06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
164	THS07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
165	THS08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
166	THS09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
167	THS010VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		THS		-
168	THS06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6
169	THS07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
170	THS08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
171	THS09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
172	THS10S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.10
173	THSBVG-02	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ Incom.2
174	THS06VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F6
175	THS07VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F7
176	THS08VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F8
177	THS09VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F9
178	THS010VG-01	ปลด	สับ		THS		- กราวด์ F10
179	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.ก3.ทราบ						
180	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R
181	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R
182	SMB05VB-01	Manual	Auto		SMB		-
183	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		-
184	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
185	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
186	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TUS		-
187	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย BUS2						
189	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟด้าน BUS2						
190	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
191	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TUS		-
192	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
193	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
194	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		-
195	SMB05VB-01	Auto	Manual		SMB		-
196	THUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		R
197	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		R
198	THS06VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F6
199	THS07VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F7
200	THS08VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F8
201	THS09VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F9
202	THS010VG-01	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ F10
203	THSBVG-02	สับ	ปลด		THS		- กราวด์ Incom.2
204	THS06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
205	THS07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
206	THS08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
207	THS09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
208	THS10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
209	THSBVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- Incom.2
210	THSBVB-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		- ขนานบัส
211	THS06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
212	THS07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
213	THS08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
214	THS09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
215	THS010VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		-
216	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS		- ไบมีด 115 เควี
217	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS		- ไบมีด 115 เควี
218	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
219	THSBVB-02	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
220	ย้ายโหลด THS10VB-01 ทั้งหมดกลับจาก THS01VB-01						
221	THS10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
222	THS10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 รง.แปงเด็กน่ารัก
223	ย้ายโหลด THS08VB-01 ทั้งหมดกลับจาก THS02VB-01						
224	THS08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
225	THS09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.TRC
226	ย้ายโหลด THS07VB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMB05VB-01						
227	THS07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
228	SMB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายซอยสมุทรสาคร2
229	ย้ายโหลด THS06VB-01, THS09VB-01 ทั้งหมดกลับจาก THS14VB-01						
230	THS09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
231	THS06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
232	THS14S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.บางกอกฟรอย
233	THS06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.ลัดก็

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
234	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R
235	THUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		R
236	SMB05VB-01	Manual	Auto		SMB		-
237	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		-
238	THS06VB-01	Manual	Auto		THS		-
239	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
240	THS08VB-01	Manual	Auto		THS		-
241	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		-
242	THS10VB-01	Manual	Auto		THS		-
243	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
244	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
245	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TUS		-
246	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

๑ ๑๓๐๐๓๗ KTE

รายละเอียดค่าดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	ท่าทราย 1	20 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		7 ก.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	ดอนตูม	3 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	
		4 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DTM3YB-01, DTM4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DTM1YB-01, DTM2YB-01 และ DTM4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	
7	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	9 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง สมฟ.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
8	อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว)	9 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
9	สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว)	10 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง สมฟ.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
10	กระทุ่มแบน 4	11 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	
		13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.		
		12 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข., กบส.	
11	สมุทรสาคร 6	13 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMFBYB-01, SMF1YB-01 และ SMF2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส., กอร.	
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMF3YB-01 และ SMF4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส., กอร.		
		08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)		
		23 มิ.ย. 62	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	