



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่..... 6 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๐๕๐/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ สว.๗.พ.ค. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กระทบแผน ๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD01YB-01	๑๑ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน	KTD01YS-01	Riser Pole	นายเชาว์วิไล นิลลอด
๒	KTD02YB-01	๑๑ มิ.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	๑๑๕ เควี, ๒๒ เควี เคเบิล, รีเลย์, เมนบัส ๑, TP๑	KTD02YS-01	KTD02YS-02	โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๓	KTD03YB-01	๑๑ มิ.ย.๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์	KTD03YS-01	KTD03YS-02	
๔	KTD04YB-01	๑๑ มิ.ย.๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	๑๑๕ เควี โดยย้ายเข้า	KTD04YS-01	KTD04YS-02	
๕	KTD04YB-01	๑๑ มิ.ย.๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	Transfer Bus ที่สะพานจร	KTD04YS-01	KTD04YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์วิไล นิลลอด..... ตำแหน่ง..... ทพ.บพ.(ก.๓) โทร..... ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมบุญรณ์ สิงห์โตทอง.....

(..... นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTD01YB-01 จาก KTD01YS-01 ถึง Riser pole

ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ KTD02YB-01 จาก KTD02YS-01 ถึง KTD02YS-02

ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ KTD03YB-01 จาก KTD03YS-01 ถึง KTD03YS-02

ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ KTD04YB-01 จาก KTD04YS-01 ถึง KTD04YS-02

ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ KTD04YB-01 จาก KTD04YS-01 ถึง KTD04YS-02

ในวันที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์วิไล นิลลอด

29 พ.ค. 62
ก.๓

สมบุญรณ์ สิงห์โตทอง
(๐๘๑.๖ ๓๓๓ นพ.๓พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1511

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟผ.๓ กทบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี..... กระทบแผน 4)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์วิไล นิลลอด)
30 พ.ค. 2562

ผคฟ.๓๓-๓๓(๓๓)..... อ.ก.บ.ข.(ก.๓) วิชาการแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 มิ.ย. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 629/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกริจ | | วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 29 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 29 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ							
1. เวลา 08.00 - 12.00 น. ดำเนินการที่ BUS1 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ปลด pothead ดึงทรัก สับกราวด์)							
2. เวลา 08.00 - 12.00 น. ดำเนินการที่ KTDBYB-01 และ KTD1YB-01 บำรุงรักษาเบรกเกอร์							
3. เวลา 13.00 - 16.00 น. ดำเนินการที่ KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ (เข้า Transfer Bus)							
1	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 16.1 MW
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 12.0 MW
3	KTD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 4.5 MW
4	KTD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 4.6 MW
5	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 3.5 MW
6	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 1.3 MW
7	KTD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 2.0 MW
8	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 6.0 MW
9	ย้ายโหลด หม้อแปลง KTD-TP1 ไปรับไฟจาก KTD-TP2						
10	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
11	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 1
12	ย้ายโหลด KTD02 และ KTD04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD09						
13	KTD02S-02	ปลด	สับ		กทข.		DIS หน้าสถานีฯ KTD
14	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
15	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
16	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
17	ย้ายโหลด KTD01 และ KTD05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD10						
18	KTD01S-02	ปลด	สับ		กทข.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
19	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
20	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
21	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
22	ย้ายโหลด KTD03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTD07						
23	KTD03S-02	ปลด	สับ		กทข.		DIS ข้างอุทวิโชค

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
25	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
26	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD		- CAP 1
27	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
29	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
30	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
31	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
32	KTD01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
33	KTD02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
34	KTD03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
35	KTD04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
36	KTD05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
37	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- INCOMING 1
38	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- ขนานบัส
39	KTD01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		- CAP 1
40	KTD01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
41	KTD02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
42	KTD03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
43	KTD04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
44	KTD05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
45	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทบแบบ 4 ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
46	KTD01BVG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ INCOMING 1
47	KTD01VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F1
48	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F2
49	KTD03VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F3
50	KTD04VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F4
51	KTD05VG-01	ปลด	สับ		KTD		- กราวด์ F5
52	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ BUS1 ได้						
53	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ KTD01YB-01 และ KTD1YB-01 ได้						
54	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
55	KTD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
56	KTD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
57	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
58	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
59	KTD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
60	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
61	KTD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
62	KTD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมทำที่ KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 ต่อ						
64	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
65	KTD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
66	KTD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
67	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
68	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
69	KTD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
70	KTD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
71	KTD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
72	KTD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
73	KTD01BVG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ INCOMING 1
74	KTD01VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F1
75	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F2
76	KTD03VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F3
77	KTD04VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F4
78	KTD05VG-01	สับ	ปลด		KTD		- กราวด์ F5
79	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- INCOMING 1
80	KTDBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- ขนานบัส
81	KTD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- CAP 1
82	KTD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
83	KTD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
84	KTD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
85	KTD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
86	KTD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		- -
87	KTD01S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
88	KTD02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
89	KTD03S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
90	KTD04S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
91	KTD05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
92	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
93	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
94	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
95	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
96	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
98	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
99	KTD01CVB-01	ปลด	สับ		KTD		- CAP 1
100	ย้ายโหลด KTD03 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTD07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
102	KTD03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ข้างอู่ทวีโชค
103	ย้ายโหลด KTD01 และ KTD05 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTD10						
104	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
105	KTD10VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
106	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
107	KTD01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามหน้าสถานีฯ KTD
108	ย้ายโหลด KTD02 และ KTD04 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTD09						
109	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
110	KTD09VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
111	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
112	KTD02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสถานีฯ KTD
113	ย้ายโหลด หม้อแปลง KTD-TP1 กลับคืนจาก KTD-TP2						
114	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 1
115	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
116	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
117	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
118	KTD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
119	KTD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
120	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
121	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
122	KTD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
123	KTD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
124	ดำเนินการที่ KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ (เข้า Transfer Bus)						
125	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
126	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
127	KTD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
128	KTD02YS-03	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
129	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
130	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ใบมีด 115 เควี
132	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ใบมีด 115 เควี
133	KTD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ KTD2YB-01 ได้						
135	เมื่อดำเนินการที่ KTD2YB-01 แล้วเสร็จ ทำที่ KTD3YB-01 ต่อ						
136	KTD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
137	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
138	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
139	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
141	KTD02YS-03	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
142	KTD03YS-03	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
143	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
146	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
147	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
148	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
149	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ KTD3YB-01 ได้						
150	เมื่อดำเนินการที่ KTD3YB-01 แล้วเสร็จ ทำที่ KTD4YB-01 ต่อ						
151	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
153	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
154	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
155	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
156	KTD03YS-03	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
157	KTD04YS-03	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
158	KTDBYB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
159	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
160	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
161	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
162	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
163	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ KTD4YB-01 ได้						
164	เมื่อดำเนินการที่ KTD4YB-01 แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับคืน						
165	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
166	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
167	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
168	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
169	KTDBYB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
170	KTD04YS-03	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
171	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	ท่าทราย 1	20 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบศ.	เชาว์สิทธิ์ (081-3657367)
		7 ก.ค. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
6	คอนตอม	3 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบศ.	เชาว์สิทธิ์ (081-3657367)
			4 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DTMBYB-01, DTM3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	
		13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DTMYB-01, DTM2YB-01 และ DTM4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบศ.		
7	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	9 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง กบข.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบศ.	เชาว์สิทธิ์ (081-3657367)
			8	อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว)	9 มิ.ย. 62	
9	สมุทรสาคร 11 (ชั่วคราว)	10 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยทาง กบข.จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบข.(ก.3) กบศ.	เชาว์สิทธิ์ (081-3657367)
10	กระทุ่มแบน 4	11 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTDYB-01, KTD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบศ.	
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01, KTD3YB-01 และ KTD4YB-01 (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบศ.	
		12 มิ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข., กบศ.	
11	สมุทรสาคร 6	13 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMF3YB-01, SMF1YB-01 และ SMF2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบศ., กอธ.	เชาว์สิทธิ์ (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMF3YB-01 และ SMF4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบศ., กอธ.	
		23 มิ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	