



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SME01BVB-01	30 มิ.ย. 62	08.00 น.	12.00 น.	ดับ เข้า Main Bus 1 บ่าย	SME4YB-01,02	Pothead	นายเชาว์ลิต นิลรอด
2.	SME02BVB-01	30 มิ.ย. 62	13.00 น.	16.00 น.	Main Bus 2 Bus ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ และหม้อแปลง	SME3YB-01,02	Pothead	081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก SME-BUS01 ถึง -
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 647/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ - จาก SME BUS 02 ถึง -
ในวันที่ 30 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.จ.ร.ร.ร. อ.ก.บ.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ย.๖๑๖๓๓ พิศรอด.

22 มิ.ย. 62

ก=2

รศทพร ตันต์ (ก.๓) (๐๐๓.๖ แทน นพ.ดพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 1762
เรียน ผจก. กฟภ.๓๐.๒ (บพ.) , กฟภ. กบข.

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

1๖๖ YSPF ข. อินทวิไล (SME04), น. 1๐ ที่

น. 1๐ ที่ (SME07), น. 1๐ ที่ (SME08) แทนเจมสัน (SME05)

ข. 8.1๐๓๓ (SME10) ๓๖๖๖ ม.ท.น.ไฟใต้ดิน 4 ท.น.

ในวันที่ ๐๘.๐๐ น. - 16.๐๐ น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 8 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SME.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

24 มิ.ย. 2562

นายเอกชัย หังสุวรรณ

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ร.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BUS01,BUS02 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร5 (SME)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 มิ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 22 kv. ตามใบขอปฏิบัติงาน 647/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายธนิธ,นายฉวีภาณุจัน,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ: 1) แจ้ง บ.อันยาวิวโฮตัง จำกัด โลน SME04 ขนานไฟได้ไม่เกิน 4.0 MW.(ช่วงปฏิบัติงาน 07.00น-16.00น.)						
	2) แจ้ง บ.เอทีซี เอนไวโร จำกัด โลน SME07 ขนานไฟได้ไม่เกิน 4.0 MW.						
	3) แจ้ง บ.เฮลท์แพลนเน็ต เมเนจเม้น จำกัด โลน SME05 ขนานไฟได้ไม่เกิน 4.0 MW.						
	4) แจ้ง บ.อิลคตริก้า จำกัด โลน SME10 ขนานไฟได้ไม่เกิน 4.0 MW.						
2	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร5 (SME)						
3	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด = 14.0 MW.
4	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด = 18.0 MW.
5	SME01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 4.7 MW.
6	SME02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 4.3 MW.
7	SME03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 1.0 MW.
8	SME04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 2.8(-1.1) MW.
9	SME05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 2.7(-2.3) MW.
10	SME06VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 3.2 MW.
11	SME07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 3.5(-2.2) MW.
12	SME08VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 4.3 MW.
13	SME09VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 2.1 MW.
14	SME10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		โหลด = 5.1(-1.7) MW.
15	SME09R-01	Normal	Non, AL,Block		ศูนย์ต.1	RE	โลนโรงเข้
16	DNA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ต.1	RE	
17	- ย้ายโหลด SME-TP1 ไปจ่ายจาก SME-TP2						
18	SME0BVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรคเกอร์ 22 kv.ขนานบัส
19	SME01BVB-01	สับ	ปลด		SME		เบรคเกอร์ 22 kv.IN01
20	- ย้ายโหลด SME09 ไปจ่ายจาก DNA05						
21	SW.บายพาส	ปลด	สับ		รถตอไฟ	RE	โลนโรงเข้
22	SME09R-01	สับ	ปลด		รถตอไฟ	RE	โลนโรงเข้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DNA05S-09	ปลด	สับ		รถดอนไผ่		SF6	หน้าอุจิว
24	SME09VB-01	สับ	ปลด		SME			
25	- ย้ายโหลด SME01 ไปจ่ายจาก SME06							
26	SME01S-05	ปลด	สับ		รถบพว-		DIS	หน้า บ.CP (Loopบน-ล่าง)
27	SME01VB-01	สับ	ปลด		SME			
28	- ย้ายโหลด SME03 ไปจ่ายจาก SME06							
29	SME03S-03	ปลด	สับ		รถบพว-		DIS	ปากซอยวไรตี้ฟู้ดส์ (Loopกลาง-ล่าง)
30	SME03VB-01	สับ	ปลด		SME			
31	- ย้ายโหลด SME05 ไปจ่ายจาก SME10							
32	SME05S-02	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS	หน้า บ.ยูเนียน (Loopบน-ล่าง)
33	SME05VB-01	สับ	ปลด		SME			
34	- ย้ายโหลด SME04 ไปจ่ายจาก SME07							
35	SME04S-02	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS	บ้านทรงไทย (Loopบน-ล่าง)
36	SME04VB-01	สับ	ปลด		SME			
37	- ย้ายโหลด SME02 ไปจ่ายจาก SME08							
38	SME02S-05	ปลด	สับ		รถบพว-		SF6	ปากซอยศูนย์พัฒนาที่ดิน
39	SME02VB-01	สับ	ปลด		SME			
40	SME01S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME01
41	SME02S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME02
42	SME03S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME03
43	SME04S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME04
44	SME05S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME05
45	SME09S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS	หัว Pot Head SME09
46	- ดับไฟ SME-TP1,BUS01							
47	ตรวจสอบหม้อแปลง Station Service ให้อยู่ทางด้าน SME-BUS02							
48	SME01CVB-01	สับ	ปลด		SME			เบรกเกอร์ Capa.1
49	SME0BVB-01	สับ	ปลด		SME			เบรกเกอร์ 22 kv.ขนานบัส
50	SME04YB-01	สับ	ปลด		SME			เบรกเกอร์ 115 kv.TP1
51	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME			เบรกเกอร์ 115 kv.TP1
52	SME04YS-01	สับ	ปลด		SME			SW.ใบมีด 115 kv
53	SME04YS-02	สับ	ปลด		SME			SW.ใบมีด 115 kv
54	SME04YS-03	สับ	ปลด		SME			SW.ใบมีด 115 kv
55	SME04YS-04	สับ	ปลด		SME			SW.ใบมีด 115 kv
56	SME01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SME			
57	SME02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SME			
58	SME03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SME			
59	SME04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SME			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	SME05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SME		
61	SME01BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SME		
62	SME0BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SME		
63	SME01CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SME		
64	Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์ทุกตัว				SME		
65	SME01VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.SME01
66	SME02VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.SME02
67	SME03VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.SME03
68	SME04VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.SME04
69	SME05VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.SME05
70	SME01BVG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.IN01
71	SME01CVG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kv.CAP01
72	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
73	SME06VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
74	SME07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
75	SME08VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
76	SME09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
77	SME10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
78	DNA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ต.1		
79	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SME-BUS01 ได้						
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%							
80	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ SME-BUS01 เสร็จพร้อมทำ SME-BUS02 ต่อ						
81	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร5 (SME)						
82	SME01VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.SME01
83	SME02VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.SME02
84	SME03VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.SME03
85	SME04VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.SME04
86	SME05VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.SME05
87	SME01BVG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.IN01
88	SME01CVG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kv.CAP01
89	SME01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
90	SME02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
91	SME03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
92	SME04VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
93	SME05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
94	SME01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		
95	SME01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
97	SME06VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
98	SME07VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
99	SME08VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
100	SME10VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
101	SME01S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME01
102	SME02S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME02
103	SME03S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME03
104	SME04S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME04
105	SME05S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME05
106	- จ่ายไฟ SME-TP1,BUS01						
107	SME04YS-01	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
108	SME04YS-02	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
109	SME04YS-03	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
110	SME04YS-04	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
111	SME04YB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP1
112	SME04YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP1
113	SME01BVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 22 kV.IN01
114	SME01CVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ Capa.1
115	ปรับแรงดัน SME-TP1 ไว้ 22.7 kV.พร้อม Manual TAP ไว้				SME		
116	- ย้ายโหลด SME06 ไปจ่ายจาก SME01						
117	SME01VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
118	SME06VB-01	สับ	ปลด		SME		
119	- ย้ายโหลด SME10 ไปจ่ายจาก SME05						
120	SME05VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
121	SME10VB-01	สับ	ปลด		SME		
122	- ย้ายโหลด SME07 ไปจ่ายจาก SME04						
123	SME04VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
124	SME07VB-01	สับ	ปลด		SME		
125	- ย้ายโหลด SME08 ไปจ่ายจาก SME02						
126	SME02VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
127	SME08VB-01	สับ	ปลด		SME		
128	SME06S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME06
129	SME07S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME07
130	SME08S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME08
131	SME10S-01	สับ	ปลด		รถกาหลง-		DIS หัว Pot Head SME10
132	- ดับไฟ SME-TP2,BUS02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	ตรวจสอบหม้อแปลง Station Service ให้อยู่ทางด้าน SME-BUS01						
134	SME02CVB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ Capa.2
135	SME02BVB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 22 kV.IN02
136	SME03YB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP2
137	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP2
138	SME03YS-01	สับ	ปลด		SME		SW.ใบมีด 115 kV
139	SME03YS-02	สับ	ปลด		SME		SW.ใบมีด 115 kV
140	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		SW.ใบมีด 115 kV
141	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		SW.ใบมีด 115 kV
142	SME06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
143	SME07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
144	SME08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
145	SME09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
146	SME10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
147	SME02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
148	SME02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SME		
149	Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์ทุกตัว				SME		
150	SME06VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.SME01
151	SME07VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.SME02
152	SME08VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.SME03
153	SME09VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.SME04
154	SME10VG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.SME05
155	SME02BVG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.IN02
156	SME02CVG-01	ปลด	สับ		SME		SW.Ground 22 kV.CAP02
157	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
158	SME01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
159	SME02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
160	SME04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
161	SME05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
162	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SME-BUS02 ได้						
%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching บ่าย %%%%%%%%%%%							
163	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ SME-BUS02 เสร็จ						
164	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร5 (SME)						
165	SME06VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.SME01
166	SME07VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.SME02
167	SME08VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.SME03
168	SME09VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.SME04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
169	SME10VG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.SME05
170	SME02BVG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.IN01
171	SME02CVG-01	สับ	ปลด		SME		SW.Ground 22 kV.CAP01
172	SME06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
173	SME07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
174	SME08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
175	SME09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
176	SME10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
177	SME02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
178	SME0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
179	SME02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SME		
180	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
181	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
182	SME01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
183	SME02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
184	SME03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
185	SME04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
186	SME05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
187	DNA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ต.1	RE	
188	SME06S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-	DIS	หัว Pot Head SME06
189	SME07S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-	DIS	หัว Pot Head SME07
190	SME08S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-	DIS	หัว Pot Head SME08
191	SME09S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-	DIS	หัว Pot Head SME09
192	SME10S-01	ปลด	สับ		รถกาหลง-	DIS	หัว Pot Head SME10
193	- จ่ายไฟ SME-TP2,BUS02						
194	SME03YS-01	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
195	SME03YS-02	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
196	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
197	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		SW.ใบมีด 115 kV
198	SME03YB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP2
199	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 kV.TP2
200	SME02BVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 22 kV.IN02
201	SME02CVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ Capa.2
202	ปรับแรงดัน SME-TP2 ไว้ 22.7 kV.พร้อม Manual TAP ไว้				SME		
203	- ย้ายโหลด SME06 กลับคืนจาก SME01						
204	SME06VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
205	SME0BVB-01	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 22 kV.ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
206	SME01S-05	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถบพว-		DIS หน้า บ. CP (Loopบน-กลาง)
207	- ย้ายโหลด SME03 กลับคืนจาก SME06						
208	SME03VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
209	SME03S-03	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถบพว-		DIS ปากซอยวไรต์ฟุตส์ (Loopกลาง-ล่าง)
210	- ย้ายโหลด SME10 กลับคืนจาก SME05						
211	SME10VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
212	SME05S-02	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกาหลง-		DIS หน้า บ.ยูเนียน (Loopบน-ล่าง)
213	- ย้ายโหลด SME07 กลับคืนจาก SME04						
214	SME07VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
215	SME04S-02	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกาหลง-		DIS บ้านทรงไทย (Loopบน-ล่าง)
216	SME08VB-01	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 22 kV.ขนานบัส
217	- ย้ายโหลด SME08 กลับคืนจาก SME02						
218	SME08VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
219	SME02S-05	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถบพว-		SF6 ปากซอยศูนย์พัฒนาที่ดิน
220	- ย้ายโหลด SME09 กลับคืนจาก DNA05						
221	SME09VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SME		
222	DNA05S-09	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถดอนไม้		SF6 หน้าอุจิว
223	SME09R-01	ปลด	สับ,คงNon,Al,Block		รถดอนไม้		RE โคนโรงเข้
224	SW.บายพาส	สับ	ปลด		รถดอนไม้		RE โคนโรงเข้
225	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
226	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
227	SME01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
228	SME02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
229	SME03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
230	SME04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
231	SME05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
232	SME06VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
233	SME07VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
234	SME08VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
235	SME09VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
236	SME10VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
237	SME09R-01	Non,AL,BLOCK	Normal		ศูนย์ต.1		RE โคนโรงเข้
238	DNA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ต.1		RE

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
239	นำ CAP01,CAP02	เข้าไว้ตามปกติ (Manual เข้าไว้ 3 step)			SME		
240	หมายเหตุ: 1) แจ้ง บ.อันยารวิโฮตั้ง จำกัด โลน์ SME04 ขนานไฟได้ตามปกติ						
	2) แจ้ง บ.เอทีซี เอนไวโร จำกัด โลน์ SME07 ขนานไฟได้ตามปกติ						
	3) แจ้ง บ.เฮลท์แพลนเน็ต เมเนจเม้น จำกัด โลน์ SME05 ขนานไฟได้ตามปกติ						
	4) แจ้ง บ.อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โลน์ SME10 ขนานไฟได้ตามปกติ						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก.๓) ถึง กปบ.(ต.๑)
เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๒ วันที่
เรื่อง ขอฝากโหลดระบบ ๒๒ เควี

เรียน อก.ปบ.(ต.๑)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กปบ.(ก.๓) มีแผนงานดับไฟสถานีฯ สมุทรสาคร ๕ เพื่อให้ กบข.(ก.๓) บำรุงรักษาสถานี
ดังนั้น จึงขอให้ กปบ.(ต.๑) เตรียมระบบรองรับการถ่ายเทโหลดระบบ ๒๒ เควี วงจร SME09
บางส่วน โหลดรวมประมาณ ๒.๐ MW ไปรับไฟจากวงจร DNA05 สถานีฯ ดำเนินสะดวก ผ่านโหลดเบรก
สวิตช์ รหัส DNA05S-09 บริเวณหน้าอู่จิว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

