



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ) ๑๕๓๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายกิตพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่

15 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ 21 พ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส DOA2BVB-01 สถานีไฟฟ้า
ดอนเจดีย์... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ พ.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหลด CB 22 KV. ด้าน บัส ๒ เพื่อตรวจสอบ CB.22 KV. รหัส DOA2BVB-01 ที่ สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์	DOABVB-01	CB.22 KV (DOA 6- DOA 10)	นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.มพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง หน.ก.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก DOABVB-01 ถึง CB. 22 KV (DOA6-DOA10)
ในวันที่ 22 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 669

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวิทย์ วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ดันภูมิประเทศ

17 พ.ค. 62

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บข. เลวอน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1428

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

21 พ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯดอนเจดีย์ (Main Bus 2 ไม่มีไฟ) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 พ.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 669/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20-05-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 21 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายนครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		
3	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		
4	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA		
5	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA		
6	DOA06VB-01	Auto	Manual		DOA		
7	DOA07VB-01	Auto	Manual		DOA		
8	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA		
9	DOA09VB-01	Auto	Manual		DOA		
10	ย้ายโหลด DOA06 ไปจ่ายจาก DOA01						
11	DOA01S-04	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สนามข้าง
12	DOA06VB-01	สับ	ปลด		DOA		
13	ย้ายโหลด DOA07 ไปจ่ายจาก DOA02						
14	DOA02S-02	ปลด	สับ		ดจ.		Dis บ้านหนองนา
15	DOA07VB-01	สับ	ปลด		DOA		
16	ย้ายโหลด DOA08 ไปจ่ายจาก DOA05						
17	DOA05S-02	ปลด	สับ		ดจ.		Dis อุ้งเงินา
18	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		
19	ย้ายโหลด DOA09 ไปจ่ายจาก DOA04						
20	DOA04S-03	ปลด	สับ		ดจ.		Dis ตรงข้ามอุ้งเงินา
21	DOA09VB-01	สับ	ปลด		DOA		
22	DOA02CVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ Capa 2
23	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ชานานบัส
24	DOA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DOA		ทรักเบรกเกอร์ F6
25	DOA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DOA		ทรักเบรกเกอร์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DOA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรคเกอร์ F8
27	DOA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรคเกอร์ F9
28	DOA010VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรคเกอร์ F10
29	DOABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรคเกอร์ ขนานบัส
30	DOA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		ทรัคเบรคเกอร์ Capa 2
31	DOA06S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Riserpole F6
32	DOA07S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Riserpole F7
33	DOA08S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Riserpole F8
34	DOA09S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Riserpole F9
35	DOA10S-01	สับ	ปลด		ดจ.		Riserpole F10
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรคเกอร์ว่าไม่มีไฟย้อน						
37	DOA06VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F6
38	DOA07VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F7
39	DOA08VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F8
40	DOA09VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F9
41	DOA10VG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.ground F10
42	DOA02CVG-01	ปลด	สับ		DOA		Sw.Capac 2
43	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ Test ไฟก่อนปฏิบัติได้						
44	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		
45	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		
46	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		
47	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		
48	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						

49	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
50	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		
51	DOA02VB-01	Auto	Manual		DOA		
52	DOA04VB-01	Auto	Manual		DOA		
53	DOA05VB-01	Auto	Manual		DOA		
54	DOA06VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F6
55	DOA07VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F7
56	DOA08VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F8
57	DOA09VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F9
58	DOA10VG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.ground F10
59	DOA02CVG-01	สับ	ปลด		DOA		Sw.Capac 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	DOA06S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F6
61	DOA07S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F7
62	DOA08S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F8
63	DOA09S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F9
64	DOA10S-01	ปลด	สับ		ดจ.		Riserpole F10
65	DOA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F6
66	DOA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F7
67	DOA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F8
68	DOA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F9
69	DOA010VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ F10
70	DOABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ ขนานบัส
71	DOA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		ทรัคเบรกเกอร์ Capa 2
72	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ขนานบัส
73	ย้ายโหลด DOA06 กลับจาก DOA01						
74	DOA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
75	DOA01S-04	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA SF6	สนามข้าง
76	ย้ายโหลด DOA07 กลับจาก DOA02						
77	DOA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
78	DOA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	บ้านหนองนา
79	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก DOA05						
80	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
81	DOA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	อยู่เจ็นา
82	ย้ายโหลด DOA09 กลับจาก DOA04						
83	DOA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
84	DOA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.	Dis	ตรงข้ามอยู่เจ็นา
85	DOA02CVB-01	ปลด	สับ		DOA		เบรกเกอร์ Capa 2
86	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		
87	DOA02VB-01	Manual	Auto		DOA		
88	DOA04VB-01	Manual	Auto		DOA		
89	DOA05VB-01	Manual	Auto		DOA		
90	DOA06VB-01	Manual	Auto		DOA		
91	DOA07VB-01	Manual	Auto		DOA		
92	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA		
93	DOA09VB-01	Manual	Auto		DOA		
94	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****						