

Switching Deadline

วันที่ 14 มิ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ก.๓) ๑๓๓๒/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์กันตนา

ชื่อผู้ส่ง นายสนบุญ สิมโสมทอง

วันที่ 11 มิ.ย. 2562

ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในตู้เบรกเกอร์และตู้เคเบิล ๒๒ KV.
สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน ๔ ตามแผนผังซึ่งแนบมา จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๑, TP.๒ Main Bus. ๑-๒ ไม่มีไฟ โดยย้ายโหลด ๒๒ KV. ออกทั้งหมด (ดึงทรานส์ออก และสับกราวด์) เพื่อตรวจสอบภายในตู้เบรกเกอร์และตู้เคเบิล ๒๒ KV.			นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๙๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๙๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิจิตร

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ TP1, TP2 จาก KTD 18VB-๗, 26VB-๑
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่ ๗81

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ มนต์
12 มิ.ย. 62
ก๑2

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย 657๖๓๗ ๒๒๕๑๑

สมพร ตันพงษ์ศรี
(๐๘๑. 6 ๓๓๓ ๓๔-๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

1661

เรียน ผจก. กฟผ. กระทุ่มแบน

ออ.บข.(ก.๓) ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายเอกชัย หิงสุวรรณ์

รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปน.(ก.๓)

ขั้นตอนการลวชซึ่ง ๗ แผ่น


แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาส 1,2 (บัสไม่มีไฟ) ตามใบขอปฏิบัติงาน 781/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 13 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
4	KTD01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 4.0 MW
5	KTD02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 2.0 MW
6	KTD03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 2.3 MW
7	KTD04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 0.6 MW
8	KTD05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 1.3 MW
9	KTD06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 2.70 MW
10	KTD07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 2.3 MW
11	KTD08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 7.0 MW
12	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SAA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 0.1 MW
16	SAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 2.3 MW
17	SAA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 2.9 MW
18	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
19	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
20	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		โหลด 1.29 MW
21	KTA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		โหลด 1.56 MW
22	KTA08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		โหลด 2.95 MW
23	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
24	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		โหลด F10=6.8 MW
25	ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP2 มารวมกับ KTD-TP1						
26	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD	-	ขนานบัส
27	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD	-	INCOMING 2
28	- ย้ายโหลด KTD02 ,03 ,07 ไปจ่ายไฟจาก SAA06 และ KTD01 ไปรับไฟจาก SAA02 , KTD06 ไปรับไฟจาก SAA09						
29	KTD03S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ข้างอู่ทวิโชค
30	KTD02S-04	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้าม SK Power

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	KTD07VB-01	สับ	ปลด		KTD		-	-
32	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD		-	-
33	KTD02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6	ปากช. วิรุฬราชบุรี
34	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	ขนาบัส
35	KTD01S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ตรงข้ามปากช. วิรุฬราชบุรี
36	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		-	-
37	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	ขนาบัส
38	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		-	ขนาบัส
39	KTD01S-04	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS	ปากซอยวิรุฬราชบุรี
40	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		-	-
41	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD		-	-
42	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนาบัส
43	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTA03,07 ย้ายโหลด KTD04 ไปจ่ายไฟจาก KTA08							
44	KTA01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6	หน้า รง. ผ้าขหนู
45	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		-	ขนาบัส
46	KTA09S-02	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS	หน้าโลตัส
47	KTD04S-03	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS	สวนธรรมรัตน์
48	KTD04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.		SF6	SK.FOOD
49	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD			-
50	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD			-
51	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		-	ขนาบัส
52	- ย้ายโหลด KTD05 ไปจ่ายไฟจาก OYL10							
53	OYL10S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.		SF6	ท่าไม้
54	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD			-
55	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส1 และบัส2 เวลา 09.00 น.							
56	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD			CAP 1
57	KTD02CVB-01	สับ	ปลด		KTD			CAP 2
58	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD			INCOMING 1
59	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD			เบรกเกอร์ 115 เควี
60	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
61	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
62	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD			เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
64	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD			ใบมีด 115 เควี
65	แจ้งพนักงานสถานี KTD ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD09VB-01, 10VB-01 ให้อยู่สถานะปลด "โซว์ OPEN"							
66	KTD01S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.1
67	KTD02S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.2
68	KTD03S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.3
69	KTD04S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.4
70	KTD05S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
71	KTD06S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.6
72	KTD07S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.7
73	KTD08S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.8
74	KTD09S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.9
75	KTD10S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS	POT HEAD F.10
76	KTD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
77	KTD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
78	KTD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
79	KTD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
80	KTD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
81	KTD06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
82	KTD07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
83	KTD08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
84	KTD09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
85	KTD10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			-
86	KTD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			INC 2
87	KTD02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			INC 2
88	KTD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			CAP 2
89	KTD02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			CAP 2
90	KTDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD			ขนานบัส
91	แจ้งพนักงานสถานีฯ KTD Test ไฟย้อน KTD01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,CAP1,2,INC1,2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการ							
92	KTD01VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F1
93	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F2
94	KTD03VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F3
95	KTD04VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F4
96	KTD05VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F5
97	KTD06VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F6
98	KTD07VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F7
99	KTD08VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F8
100	KTD09VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F9
101	KTD10VG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ F10
102	KTD01BVG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ INC 1
103	KTD02BVG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ INC 2
104	KTD01CVG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ CAP 1
105	KTD02CVG-01	ปลด	สับ		KTD			กราวด์ CAP 2
106	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
107	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
108	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
109	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
110	SAA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	SAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		
112	SAA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAA		-
113	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
114	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
115	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
116	KTA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
117	KTA08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
118	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
119	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		
120	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
121	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด สามารถจ่ายไฟได้						
122	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
123	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
124	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
125	SAA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		
126	SAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		
127	SAA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
128	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
129	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
130	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		-
131	KTA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		-
132	KTA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
133	KTA08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
134	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
135	OYL10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		
136	KTD01VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F1
137	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F2
138	KTD03VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F3
139	KTD04VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F4
140	KTD05VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F5
141	KTD06VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F6
142	KTD07VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F7
143	KTD08VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F8
144	KTD09VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F9
145	KTD10VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F10
146	KTD01BVG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ INC 2
147	KTD01CVG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ CAP 2
148	KTD02BVG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ INC 2
149	KTD02CVG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
150	KTD01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
151	KTD02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
152	KTD03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
153	KTD04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
154	KTD05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
155	KTD06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
156	KTD07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
157	KTD08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
158	KTD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
159	KTD10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
160	KTD01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		-
161	KTD02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		INC 2
162	KTD01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		CAP 1
163	KTD02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		CAP 2
164	KTDBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		ขนานบัส
165	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
166	KTD01S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.1
167	KTD02S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.2
168	KTD03S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.3
169	KTD04S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.4
170	KTD05S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.5
171	KTD06S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.6
172	KTD07S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.7
173	KTD08S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.8
174	KTD09S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.9
175	KTD10S-01	ปลต	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.10
176	KTD01YS-01	ปลต	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
177	KTD01YS-02	ปลต	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
178	KTD01YB-01	ปลต	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
179	KTD01BVB-01	ปลต	สับ		KTD		INCOMING 1
180	KTD03YS-01	ปลต	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
181	KTD03YS-02	ปลต	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
182	KTD03YB-01	ปลต	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
183	KTD0BVB-01	ปลต	สับ		KTD		ขนานบัส
184	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 ,TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
185	KTD01CVB-01	ปลต	สับ		KTD		CAP 1
186	KTD02CVB-01	ปลต	สับ		KTD		CAP 2
187	- ย้ายโหลด KTD05 กลับจาก OYL10						
188	KTD05VB-01	ปลต	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-
189	OYL10S-10	สับ	ปลต,ล๊อคคาน		รถ กทบ.		SF6 ทำไม้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
190	- ย้ายโหลด KTD08 บางส่วนกลับจาก KTA03,07 ย้ายโหลด KTD04 กลับจาก KTA08						
191	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA	-	ขนานบัส
192	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
193	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
194	KTD04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กทบ.	SF6	SK Food
195	KTD04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	สวนธรรมรัตน์
196	KTA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	หน้าโลดัส
197	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA	-	ขนานบัส
198	KTA01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.	SF6	หน้า โรงผ้าขนหนู
199	- ย้ายโหลด KTD02 ,03 ,07 กลับจาก SAA06 และ KTD01 กลับจาก SAA02 , KTD06 กลับจาก SAA09						
200	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
201	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
202	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
203	KTD01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ปากซอยวิรุฬราชบุรี
204	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
205	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
206	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
207	KTD01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
208	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
209	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กทบ.	SF6	ปากช.วิรุฬราชบุรี
210	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-
211	KTD07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-
212	KTD02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ตรงข้าม SK Power
213	KTD03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ข้างอุทวิโชค
214	- ย้ายโหลดหม้อแปลง KTD-TP2 กลับจาก KTD-TP1						
215	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD	-	INCOMING 2
216	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD	-	ขนานบัส
217	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
218	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
219	KTD01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
220	KTD02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
221	KTD03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
222	KTD04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
223	KTD05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
224	KTD06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
225	KTD07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
226	KTD08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
227	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
228	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
229	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
230	SAA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
231	SAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
232	SAA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
233	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
234	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
235	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
236	KTA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
237	KTA08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
238	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
239	OYL10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							