



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.) ๒๓๖๖ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ ๒๐.๑.๖๒

ส่งแล้ว

วันที่ -2 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๕ ธ.ค. ๖๒ 15	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ด้านบัส3 (ที่ละวงจรและไม่ ปลด Riser Pole) เพื่อ ตรวจสอบบำรุงรักษาเบรก เกอร์ ๒๒ KV ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๒	CB 22 KV ด้านบัส3 (ที่ละวงจร)	-	นายธำรง ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมนุรณ ชินดิวัง)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข. รักษาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟป.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ ๕๒kv จาก SMB ๕8VB-๐1 ถึง SMB 11VB-๐1 12VB-๐1 13VB-๐1 14VB-๐1 15VB-๐1

ในวันที่ ๐๘-๑-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1699/62

15๐๖๕ พนักงานศูนย์ฯ นาย มออด ทรัพย์นิย 38-๑ 62

ร.ก.บ.ข. ดันจิระตรกิจ
(๐๘๖.๕ แทน นพ.๑พ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3384

เรียน ผจก. กฟป.๓

อ.ก.บ.ข.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. 1 (สถานี กุมทจักร 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature
(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

Signature
(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 2						
กำหนดวันที่ทำงาน	15 days 08/12/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	08/12/2562	เวลา	16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 22 ด้าน บัส 3		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1699/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	3 ธันวาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 ธ.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	3 ธ.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
							(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
							(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMB							
1	ย้ายโหลด SMB11 ไปรับไฟจาก SMB06						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ยา		
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ยา		
4	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
5	SMB011VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
6	SMB06S-08	ปลด	สับ		ศุภย์ยา		SF6 บ.อภิทูน
7	SMB011VB-01	สับ	ปลด		SMB		
8	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ยา		
9	ย้ายโหลด SMB12 ไปรับไฟจาก THS05						
10	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
11	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		-
12	SMB12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
13	SMB02S-04	ปลด	สับ		ศุภย์ยา		SF6 หลังนิคมฯ
14	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		
15	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
16	ย้ายโหลด SMW02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB14						
18	SMB14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
19	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ยา		
20	SMW02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภย์ยา		
21	SMB04S-04	ปลด	สับ		ศุภย์ยา		SF6 วงเวียนท่าฉลอม
22	SMB09S-16	สับ	ปลด		ศุภย์ยา		SF6 ปากทางหมู่บ้านท่าจีน
23	SMW02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์ยา		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด SMB13 ไปรับไฟจาก SMW02						
25	SMB13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
26	SMW02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R ปากทางกระช้ำขาว
27	SMB13S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
28	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		
29	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
30	ย้ายโหลด SMB14 ไปรับไฟจาก SMB04						
31	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
32	SMB14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
33	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		
34	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		
35	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
36	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
37	เมื่อพร้อมไฟปฏิบัติงาน						
38	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		INCOMING 3
39	SMB11VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		
40	SMB12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		
41	SMB13VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		
42	SMB14VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		
43	SMB03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		INCOMING 3
44	สถานะเบรกเกอร์รหัส SMB15VB-01 เปิดวงจร และ ทรีคดึงออก						
45	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
46	SMB14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
47	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
48	SMW02R-01	Nonreclosing	Normal +ALT		ศูนย์ฯ		
49	แจ้ง กบข. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 KV ด้าน BUS No.03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
50	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
51	SMB14VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
52	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
53	SMW02R-01	Normal +ALT	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
54	SMB11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
55	SMB12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		
56	SMB13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -
57	SMB14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	SMB03BVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SMB		- INCOMING 3
59	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 3
60	ย้ายโหลด SMB14 คีนจาก SMB04						
61	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
62	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
63	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
64	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
65	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
66	ย้ายโหลด SMB13 คีนจาก SMW02						
67	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
68	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
69	SMB13S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้าเทศบาลท่าจีน
70	SMB13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
71	SMW02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		
72	ย้ายโหลด SMW02 คีนจาก SMB14						
73	SMW02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
74	SMB09S-16	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 ปากทางหมู่บ้านท่าจีน
75	SMB04S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 วงเวียนท่าฉลอม
76	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
77	SMW02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
78	ย้ายโหลด SMB11 คีนจาก SMB06						
79	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		- -
80	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
81	SMB06S-08	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ.อภิทุน
82	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -
83	SMB011VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		
84	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
85	ย้ายโหลด SMB12 คีนจาก THS05						
86	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
87	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
88	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
89	SMB02S-04	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หลังนิคมฯ
90	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
91	THS05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
92	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		- -
93	SMB12VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- -

สิ้นสุด Switching