

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.ณษ.(นป.) ๑๖๓๖/๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
 ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรนต์ สิงโคทอง

วันที่ 10 ก.ค. 2562
 ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง อภ.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบใบมีด ๑๑๕ KV. และติดตั้งรั้ว Snake Guard
 สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๕ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง โดยย้ายโหลด ๒๒ KV. ออกทั้งหมด และดับสายส่ง ๑๑๕ KV. ที่จ่ายมาสถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ เพื่อตรวจสอบใบมีด ๑๑๕ KV. และติดตั้งรั้วป้องกัน Snake Guard			นายเขาวีสิทธิ์ นิสรอด ๐๘๑-๓๖๕๓๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวีสิทธิ์ นิสรอด ตำแหน่ง พชช.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๓๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไม่ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนุรนต์ สิงโคทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อภ.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPC จาก กคช.รับส่ง ๒๒ KV. ถึง SPC15-C1 23-C1 35-C1 45-C1 55-C1
 ในวันที่ 25 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1003

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย กฤษณกรณ์ วัฒนโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขาวีสิทธิ์ นิสรอด

14 ก.ค. 62

ภทพร อนันต์โกธการกิจ
 (๑๙ก. ๖ 11ท นพ.๗๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1988

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กษบ.(ก.๓) กฟส.๓๖๑.

อภ.บษ.(ก.๓), อภ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น เริ่มดับไฟ ๑๖:๐๐ น. และกลับมาจ่ายไฟแล้วเสร็จ

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ตรวจสอบใบมีด 115 kv	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1003/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 7.35 มพ. -
3	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด 2.4 MW
4	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด 2.6 MW
5	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด -2.3 MW
6	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด 1.0 MW
7	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		- โหลด 2.1 MW
8	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
9	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		- -
10	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
11	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
12	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		- -
13	DOA03VB-01	Auto	Manual		DOA		- -
14	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
15	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
16	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หัวเกาะ
17	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
18	ATB02YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้าย SPC 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 3						
20	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
21	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
22	ย้าย SPC 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 2						
23	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
24	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
25	ย้าย SPA 4 ไปจ่ายจาก SPA 2						
26	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทรายเงาะ
28	ย้าย SPC 5 ไปจ่ายจาก SPA 2						
29	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
30	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
31	ย้าย SPC 4 ไปจ่ายจาก SPA 4						
32	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกโพธิ์พระยา
33	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
34	ย้าย SPC 3 ไปจ่ายจาก SPA 5						
35	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
36	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
37	ย้าย SPC 2 ไปจ่ายจาก DOA 1						
38	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
39	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
40	ย้าย SPC 1 ไปจ่ายจาก DOA 3						
41	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
42	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
43	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
44	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
45	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
46	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
47	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
48	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
49	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		- INCOMING 1
50	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		- แอร์เบรค 115 เควี
52	แจ้ง Hotline 115 kv (พีโจ Hotline) ให้ทำการปลดจุดจัมสายส่ง 115 kv ก่อนเข้าสถานีฯ ศรีประจันต์						
53	เมื่อ Hotline 115 kv (พีโจ Hotline) ทำการปลดจุดจัมสายส่ง 115 kv ก่อนเข้าสถานีฯ ศรีประจันต์ แล้วเสร็จ						
54	แจ้งจุดไฟดับชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
55	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
56	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		- -
57	DBA02R-01	Nonreclosing	Normal		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
58	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
59	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		- -
60	DOA03VB-01	Manual	Auto		DOA		- -
61	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
62	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
64	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
65	ATB02YB-01	Manual	Auto		กพก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมทำจ่ายไฟ						
68	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
69	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		- -
70	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
71	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
72	DOA01VB-01	Auto	Manual		DOA		- -
73	DOA03VB-01	Auto	Manual		DOA		- -
74	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
75	SPA04VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
76	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หัวเกาะ
77	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
78	ATB02YB-01	Auto	Manual		กพก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
80	แจ้ง Hotline 115 kv (พีโจ Hotline) ให้ทำการจัมสายส่ง 115 kv ก่อนเข้าสถานีฯ ศรีประจันต์						
81	เมื่อ Hotline 115 kv (พีโจ Hotline) ทำการจัมสายส่ง 115 kv ก่อนเข้าสถานีฯ ศรีประจันต์ แล้วเสร็จ						
82	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		- แอร์เบรค 115 เควี
83	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		- INCOMING 1
85	ให้ปรับแรงดันที่หม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 kV.						
86	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
87	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
88	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
89	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
90	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
91	ย้าย SPC 1 กลับจาก DOA 3						
92	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		- -
93	DOA03S-03	สับ	ปลด		ตจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
94	ย้าย SPC 2 กลับจาก DOA 1						
95	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		- -
96	DOA01S-08	สับ	ปลด		ตจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
97	ย้าย SPC 3 กลับจาก SPA 5						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		-
99	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
100	ย้าย SPC 4 กลับจาก SPA 4						
101	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		-
102	SPA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 แยกโพธิ์พระยา
103	ย้าย SPC 5 ไปจ่ายจาก SPA 2						
104	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		-
105	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
106	ย้าย SPA 4 กลับจาก SPA 2						
107	SPA04S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
108	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
109	ย้าย SPC 3 บางส่วนกลับจาก DBA 3						
110	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
111	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
112	ย้าย SPC 5 บางส่วนกลับจาก DBA 2						
113	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
114	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
115	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
116	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		-
117	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC		-
118	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC		-
119	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		-
120	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		-
121	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
122	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA		-
123	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
124	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
125	DOA01VB-01	Manual	Auto		DOA		-
126	DOA03VB-01	Manual	Auto		DOA		-
127	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
128	SPA04VB-01	Manual	Auto		SPA		-
129	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
130	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
131	ATB02YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						