



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 14 ส.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กปน.(รศ.) ๑๐๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ทพ.รศ.กปน.(ก.๓)

ด้วย ..ผรส. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบฟังก์ชัน BUS Transfer สถานีฯ อ้อมน้อย 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สถานีฯ อ้อมน้อย 4	๑๘ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน BUS Transfer เข้าดับ BUS 1 และ บ่าย BUS 2 ดึง Truck ไม่ปลด Pothead	OND02YB-01 OND03YB-01	OND01,02,03 04,05VB-01 OND06,07,08 09,10VB-01	นายพชร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพชร ภูมิจันทร์ ตำแหน่ง วิศว.๖.ผรส.กปน.(ก.๓) โทร. ๐๙๒-๔๖๑๔๙๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

รักชัย นอร์ธ :
ย. รศ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OND-TP1 จาก OND 18VB-01 ถึง OND 1, 5VB-01
ในวันที่ 18 ส.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1064/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ (M)-TP2 จาก OND 2 5VB-01 ถึง OND 6, 8, 9, 10VB-01
ในวันที่ 18 ส.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. พิดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิษฐ์ นอร์ธ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ. สหัชชโย นอร์ธ

30 ก.ค. 62
ก.๒

รศ.ทพ. อดิษฐ์ นอร์ธ
(๑๐๓.๕ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2125

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. อ้อมน้อย

อก.นช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OND)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรุญา คักดีพนา
31 ก.ค. 2562
31 ก.ค. 2562

นางสาวอรุญา คักดีพนา
๑๙ ก.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-ส.ค.-62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบสวิตชิงตามใบขอปฏิบัติงาน 1064/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	สทพร		วันที่ 30 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ฤกษ์ณะศักดิ์ ,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. นครินทร์ ,ธนิต,อนุสรณ์,มโนช 3. สถาพร,มงคล,อมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตชิงตัดตอนภายในสถานีฯ ONA,OND							
1	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	
3	ONA02VB-01	Auto	Manual		ONA	-	โหลด 0.5 MW
4	ONA05VB-01	Auto	Manual		ONA	-	โหลด 2.3 MW
5	ONA06VB-01	Auto	Manual		ONA	-	โหลด 3.7 MW
6	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
7	SLY06VB-01	Auto	Manual		SLY	-	โหลด 1.73 MW
8	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
9	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
10	OND02VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 8.0 MW
11	OND05VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 5.3 MW
12	OND06VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 3.1 MW
13	OND08VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 4.5 MW
14	OND09VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 1.2 MW
15	OND10VB-01	Auto	Manual		OND	-	โหลด 4.0 MW
16	ย้ายโหลด OND02 ไปรับไฟจาก ONA02						
17	ONA02S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		อมร.	SF6	โรงหล่อพระ
18	OND02VB-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	-
19	ย้ายโหลด OND05 ไปรับไฟจาก OND08						
20	OND05S-06	ปลด	ล๊อค		อมร.	scada SF6	วิระยะสาย4
21	OND05VB-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	-
22	ดับไฟด้าน OND-TP1 และ OND02YB-01						
23	OND01CVB-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	CAP 1
24	OND01BVB-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	INCOMING 1
25	OND02YB-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	OND02YS-01	ล๊อค	ปลด		OND	-	ใบมีด 115 เควี
27	OND02YS-03	ล๊อค	ปลด		OND	-	ใบมีด 115 เควี
28	OND01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	OND02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
30	OND03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
31	OND04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
32	OND05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
33	OND01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	CAP 1
34	OND01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	INCOMING 1
35	ONDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	ขนานบัส
36	แจ้ง วิศวกรทดสอบทรานเฟอร์ด้านบัส1 ได้							
37	เมื่อดำเนินการด้านบัส1 แล้วเสร็จพร้อมทำด้านบัส 2							
38	OND01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	INCOMING 1
39	OND01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
40	OND02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
41	OND03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
42	OND04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
43	OND05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
44	ONDBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	ขนานบัส
45	OND01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	CAP 1
46	OND02YS-01	ปลด	ล๊อค		OND		-	ใบมีด 115 เควี
47	OND02YS-03	ปลด	ล๊อค		OND		-	ใบมีด 115 เควี
48	OND02YB-01	ปลด	ล๊อค		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	OND01BVB-01	ปลด	ล๊อค		OND		-	INCOMING 1
50	OND01CVB-01	ปลด	ล๊อค		OND		-	CAP 1
51	ย้ายโหลด OND02 กลับคืนจาก ONA02							
52	OND02VB-01	ปลด	ล๊อค คง Manual		OND		-	-
53	ONA02S-04	ล๊อค	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงหล่อพระ
54	ย้ายโหลด OND08 ไปรับไฟจาก OND05							
55	OND05VB-01	ปลด	ล๊อค คง Manual		OND		-	-
56	OND08VB-01	ล๊อค	ปลด		OND		-	-
57	ย้ายโหลด OND06 ไปรับไฟจาก ONA05							
58	ONA05S-08	ปลด	ล๊อค		อมน.	scada	SF6	ด้านขังศรีสำราญ
59	OND06VB-01	ล๊อค	ปลด		OND		-	-
60	ย้ายโหลด OND09 ไปรับไฟจาก ONA06							
61	ONA06S-05	ปลด	ล๊อค		อมน.	scada	SF6	โรงเรียนวัดศรีสำราญ
62	OND09VB-01	ล๊อค	ปลด		OND		-	-
63	ย้ายโหลด OND-TP2 ไปรับไฟจาก OND-TP1 และย้ายโหลด OND10 ไปรับไฟจาก SLY02							
64	ONDBVB-01	ปลด	ล๊อค		OND		-	ขนานบัส
65	OND02BVB-01	ล๊อค	ปลด		OND		-	INCOMING 2
66	OND02CVB-01	ล๊อค	ปลด		OND		-	CAP 2
67	OND02S-07	ปลด	ล๊อค		อมน.	scada	SF6	ตรงข้ามเขื่อนสาย4
68	OND05S-08	ปลด	ล๊อค		อมน.		DIS	ชอยโรงแก้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ตรงข้ามเขว่นสาย4
70	OND10VB-01	สับ	ปลด		OND		-	-
71	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		-	ขนานบัส
72	ดับไฟด้าน OND-TP2 และ OND03YB-01							
73	OND03YB-01	สับ	ปลด		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	OND03YS-01	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
75	OND03YS-03	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
76	OND02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	INCOMING 2
77	OND02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	CAP 2
78	ONDBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	ขนานบัส
79	OND06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
80	OND08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
81	OND09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
82	OND10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OND		-	-
83	แจ้ง ผรส.เทสบัสทรานเฟอร์ด้านบัส2 ได้							
84	เมื่อ ผรส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟด้านบัส2 กลับคืนตามเดิม							
85	OND02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	INCOMING 2
86	OND02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	CAP 2
87	ONDBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	ขนานบัส
88	OND06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
89	OND08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
90	OND09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
91	OND10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OND		-	-
92	OND03YS-01	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
93	OND03YS-03	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
94	OND03YB-01	ปลด	สับ		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
95	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		-	ขนานบัส
96	ย้ายโหลด OND06 กลับคืนจาก ONA05							
97	OND06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		-	-
98	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ด่านซึ่งศรีสำราญ
99	ย้ายโหลด OND08 กลับคืนจาก OND05							
100	OND08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		-	-
101	OND05S-06	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	วิระยะสาย4
102	ย้ายโหลด OND09 กลับคืนจาก ONA06							
103	OND09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		-	-
104	ONA06S-05	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	โรงเรียนวัดศรีสำราญ
105	ย้ายโหลด ONA-TP2 คืนจาก ONA-TP1 และ ย้ายโหลด OND10 กลับคืนจาก SLY02							
106	OND10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OND		-	-
107	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	scada	SF6	ตรงข้ามเขว่นสาย4
108	OND05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ชอยโรงแก้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
109	OND02S-07	สับ	ปลด		อมน.	scada	SF6	ตรงข้ามเซเว่นสาย4
110	ONA02BVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	INCOMING 2
111	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		-	ขนานบัส
112	OND02CVB-01	ปลด	สับ		OND		-	CAP 2
113	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	
114	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	
115	ONA02VB-01	Manual	Auto		ONA		-	-
116	ONA05VB-01	Manual	Auto		ONA		-	-
117	ONA06VB-01	Manual	Auto		ONA		-	-
118	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
119	SLY06VB-01	Manual	Auto		SLY		-	-
120	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
121	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
122	OND02VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
123	OND05VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
124	OND06VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
125	OND08VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
126	OND09VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
127	OND10VB-01	Manual	Auto		OND		-	-
สิ้นสุดสวิตชิง								