



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๗๓๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 19 ก.ย. 62

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ลว. ๒๕. ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๒๕ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 อุปกรณ์ ๑๑๕,๒๒ เควี เคเบิล, รีเลย์	EKU01YB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง
(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก EKU1YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 24 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1088

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งาม ไมภพพันธ์ุ ประสานงานการตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

8 ก.ย. 62

นางสมบุญ สิงห์โตทอง
รองนายก อบจ.ยโสธร
๑๖๑ กม ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

2531

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) / ผจก.กฟภ.๑๓

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี Eku)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เอกชัย หิงสุวรรณ
(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ:๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเอกชัย 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1084/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 9 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 09-09-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒ ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ EKU						
2	EKA04YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SMF01YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		LOAD=8.96 MW
5	EKU01VB-01	Auto	Manual		EKU	-	LOAD=2.77 MW
6	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU	-	LOAD=2.2 MW
7	EKU03VB-01	Auto	Manual		EKU	-	LOAD=2.55 MW
8	EKU04VB-01	Auto	Manual		EKU	-	LOAD=0.74 MW
9	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
10	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
11	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKA	-	LOAD=2.9 MW
	EKA08VB-01	Auto	Manual		EKA	-	LOAD=0.57 MW
13	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD		
14	SMD10VB-01	Auto	Manual		SMD	-	LOAD=3.81 MW
15	ย้ายโหลด EKU01 ฝาก EKU02						
16	EKU01S-02	ปลด	สับ		สค.	DIS	วัดบ้านขอม
17	EKU01VB-01	สับ	ปลด		EKU	-	-
18	ย้ายโหลด EKU02 ฝาก EKA05						
19	EKA05S-02	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปาก ช.วัดบ้านขอม
20	EKU02VB-01	สับ	ปลด		EKU	-	-
21	ย้ายโหลด EKU03 ฝาก SMD10						
22	EKU03S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	คลองจาก
23	EKU03VB-01	สับ	ปลด		EKU	-	-
24	ย้ายโหลด EKU04 ฝาก EKA08						
25	EKA08S-02	ปลด	สับ		สค.	SF6	ปาก ช.วัดบ้านขอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	EKU04VB-01	สับ	ปลด		EKU	-	-
27	เมื่อพร้อมดับไฟหม้อแปลง TP1 และเมนบัส 1						
28	EKUBVB-01	สับ	ปลด		EKU	-	INCOMING 1
29	EKU01YB-01	สับ	ปลด		EKU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	EKU01YS-01	สับ	ปลด		EKU	-	ใบมีด 115 เควี
31	EKU01S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.1
32	EKU02S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.2
33	EKU03S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.3
34	EKU04S-01	สับ	ปลด		สค.	DIS	POT HEAD F.4
35	ตรวจสอบ EKU05S-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
36	EKA04YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMF01YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-
39	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-
40	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA	-	-
41	EKA08VB-01	Manual	Auto		EKA	-	-
42	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD	-	-
43	SMD10VB-01	Manual	Auto		SMD	-	-
44	แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
45	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
46	EKA04YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SMF01YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
49	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA	-	-
50	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKA	-	-
51	EKA08VB-01	Auto	Manual		EKA	-	-
52	SMD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMD	-	-
53	SMD10VB-01	Auto	Manual		SMD	-	-
54	EKU01S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.1
55	EKU02S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.2
56	EKU03S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.3
57	EKU04S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.4
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง TP1 และเมนบัส 1						
59	EKU01YS-01	ปลด	สับ		EKU	-	ใบมีด 115 เควี
60	EKU01YB-01	ปลด	สับ		EKU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	EKUBVB-01	ปลด	สับ		EKU		- INCOMING 1
62	ปรับแรงดันหม้อแปลง TP1 = 22.5 KV						
63	ย้ายโหลด EKU04 คีนจาก EKA08						
64	EKU04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKU		-
65	EKA08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปาก ช.วัดบ้านขอม
66	ย้ายโหลด EKU03 คีนจาก SMD10						
67	EKU03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKU		-
68	EKU03S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 คลองจาก
69	ย้ายโหลด EKU02 คีนจาก EKA05						
70	EKU02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKU		-
71	EKA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปาก ช.วัดบ้านขอม
72	ย้ายโหลด EKU01 คีนจาก EKA02						
73	EKU01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKU		-
74	EKU01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS วัดบ้านขอม
75	EKA04YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SMF01YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU		-
78	EKU01VB-01	Manual	Auto		EKU		-
79	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		-
80	EKU03VB-01	Manual	Auto		EKU		-
81	EKU04VB-01	Manual	Auto		EKU		-
82	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
83	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
84	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA		-
85	EKA08VB-01	Manual	Auto		EKA		-
86	SMD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMD		-
87	SMD10VB-01	Manual	Auto		SMD		-

สิ้นสุด Switching

