



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓ ก.บข.(บฟ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๘.๒๕.๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๒๓ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 อุปกรณ์ ๑๑๕.๒๒ เควี เมนบัส ๑-๒, เคเบิ้ล, รีเลย์	SPN01YB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗
๒	115 kV	๒๓ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ทั้งหมด			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

TP1

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, ๕ ฟีดเดอร์ BUS1 ของ จาก SPN1YB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ ๒3 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1085

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

8 ก.ย. 62

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

๒๓ ก.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

2571

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.บ.(ก.๓) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 8 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. / (สถานี ๒๐๖พี่น้อง ๑ (SPM))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 2 ก.ย. 2562

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1085/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 12 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.0 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.1 MW
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.3 MW
6	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 2.2 MW
7	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 5.1 MW
8	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 0.7 MW
9	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.1 MW
10	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 2.0 MW
11	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
14	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สก.บางตาเถร
15	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
16	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL	-	-
17	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
18	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
19	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	โหลด 1.3 MW
20	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	โหลด 3.4 MW
21	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
22	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	โหลด 0.5 MW
23	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	โหลด 1.3 MW
24	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
25	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านกล้วยเตี้ยวนายแก้ว
26	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	2SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	2SYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหลด SPN 1 ไปจ่ายจาก SPN 6						
30	SPN01S-03	ปลด	สับ		สพน.		DIS รั้วเครื่องเสียง
31	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
32	ย้ายโหลด SPN 6 ไปจ่ายจาก SPO 7						
33	TKK02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
34	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
35	ย้ายโหลด SPN 2 ไปจ่ายจาก SPO 2						
36	SPN02S-10	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
37	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
38	ย้ายโหลด SPN 7 ไปจ่ายจาก SPO 7						
39	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
40	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
41	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
42	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
43	SPN10S-06	สับ	ปลด		สพน.		SF6 ศูนย์ผักตบชวา
44	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
45	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
46	SPN10R-03	สับ	ปลด		บลจ.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
47	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
48	SPN10S-04	ปลด	สับ		บลจ.		SF6 คลองรากผักชี
49	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลจ.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
50	ย้ายโหลด SPN 5 ไปจ่ายจาก SPN 4						
51	SPN04S-10	ปลด	สับ		บลจ.		DIS สี่แยกบางกาวี
52	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
53	ย้ายโหลด SPN 10 ไปจ่ายจาก SPN 9						
54	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลจ.		DIS รั้วก่ายเตี้ยเปิดน้องเจมส์
55	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
56	ย้ายโหลด SPN 4 ไปจ่ายจาก BEA 4						
57	BEA04S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
58	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
59	ย้ายโหลด SPN 9 ไปจ่ายจาก BEA 3						
60	SPN09S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
61	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
62	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 1
63	ตรวจสอบสถานะการ CLOSE LOOP 115 KV. SNO - BEA - SPN -LBL ให้อยู่สถานะ CLOSE LOOP อยู่						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SPN04YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
66	SPN04YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
67	เมื่อพร้อมดับไฟ						
68	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		- ขนานบัส
69	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		- INCOMING 1
70	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
72	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
73	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
75	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
76	SPNBYS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
77	SPNBYS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมิต 115 เควี
78	SPNBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- ขนานบัส
79	SPN01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- INCOMING 1
80	SPN01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- CAP 1
81	SPN01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
82	SPN02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
83	SPN04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
84	SPN05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
85	SPN06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
86	SPN07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
87	SPN09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
88	SPN10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- -
89	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบทรัค เบรกเกอร์ SPN2BVB-01,SPN3,8VB-01 สถานะ OUT service อยู่						
90	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
91	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
92	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
93	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
94	SPN06S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.6
95	SPN07S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.7
96	SPN09S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.9
97	SPN10S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.10
98	แจ้งหน้า ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN 3S-01,8S-01 ว่า ปลด อยู่						
99	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิวส์ เบรกเกอร์ SPN1BVB-01,SPN1,2,3,4,5,6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิวส์ไหม						
100	SW.Ground SPN1CVG-01 ให้อเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว เมื่อไม่มีฟิวส์ แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
102	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
103	SPN01CVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP1
104	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
105	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F2
106	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F3
107	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
108	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F5
109	SPN02BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
110	SPN06VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F6
111	SPN07VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F7
112	SPN08VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F8
113	SPN09VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F9
114	SPN10VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F10
115	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
116	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
117	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
118	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
119	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
120	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
121	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
122	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
123	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
124	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
125	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
126	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
127	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
128	2SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
129	2SYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
130	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
131	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
132	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
133	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		-
134	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
135	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
136	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
137	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
138	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
139	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
140	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
141	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
142	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท่า
143	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
144	2SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรหลวง		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	2SYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเขียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
146	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
147	SPN01CVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ CAP1
148	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
149	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2
150	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F3
151	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
152	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5
153	SPN02BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 2
154	SPN06VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F6
155	SPN07VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F7
156	SPN08VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F8
157	SPN09VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F9
158	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F10
159	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
160	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
161	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
162	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
163	SPN06S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.6
164	SPN07S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.7
165	SPN09S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.9
166	SPN10S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.10
167	SPNBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- ขนานบัส
168	SPN01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- INCOMING 1
169	SPN01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- CAP 1
170	SPN01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-
171	SPN02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-
172	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
173	SPN05VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- -
174	SPN06VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- -
175	SPN07VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- -
176	SPN09VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- -
177	SPN10VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		SPN		- -
178	SPNBYS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
179	SPNBYS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
180	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
181	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
182	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
183	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
184	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
185	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
186	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1
187	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		- ขนานบัส
188	SPN01CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 1
189	CLOSE LOOP 115 kV.						
190	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
191	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
192	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
193	ย้ายโหลด SPN 4 กลับจาก BEA 4						
194	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
195	BEA04S-04	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
196	ย้ายโหลด SPN 9 กลับจาก BEA 3						
197	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
198	SPN09S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
199	ย้ายโหลด SPN 10 กลับจาก SPN 9						
200	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
201	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดน้องเจมส์
202	ย้ายโหลด SPN 5 กลับจาก SPN 4						
203	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
204	SPN04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS สีแยกบางก้าร้อง
205	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
206	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R สก.บางตาเถร
207	SPN10S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
208	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
209	SPN10S-06	ปลด	สับ		สพน.		SF6 ศูนย์ผักตบชวา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
210	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
211	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนกลับจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
212	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
213	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปม.		SF6 โคกโพธิ์
214	ย้ายโหลด SPN 6 กลับจาก SPO 7						
215	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
216	TKK02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
217	ย้ายโหลด SPN 2 กลับจาก SPO 2						
218	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
219	SPN02S-10	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
220	ย้ายโหลด SPN 1 กลับจาก SPN 6						
221	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
222	SPN01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS ร้านเครื่องเสียง
223	ย้ายโหลด SPN 7 กลับจาก SPO 7						
224	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-
225	SPN07S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
226	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
227	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
228	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
229	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
230	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
231	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
232	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
233	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
234	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
235	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
236	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
237	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้บางสาม
238	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
239	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
240	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
241	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
242	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
243	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
244	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
245	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
246	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-



