



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

วิฤตขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

วันที่ สว. ๒๕.ก.ค.๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิ่งทีโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 2	๑๖ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ เควี ด้านเมนบัส ๒, เคเบิล รีเลย์ ปลด Riser Pole สับกราวด์	PTUBVB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒	115 kV	๑๖ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ทั้งหมด ย้ายเข้า Transfer Bus ที่สะพานจร			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิ่งทีโตทอง

(นายสมบุญ สิ่งทีโตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก PTUBVB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1090

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก เบรกเกอร์ ถึง ในบัส YS-01, YS-02
ในวันที่ 1๖ ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1090

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิ่งทีโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

๑1 ก.ย. 62

สมบุญ สิ่งทีโตทอง
(๐๑๓.๖ แทน น.ว. ๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2449
เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. กฟส.พทท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี พนมทวน)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
อ.ก.ป.น.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ พนมทวน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ก.ย. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี และ 22 เควี |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 31 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร | | วันที่ 31 ส.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 2 ก.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน BUS2 (BUS ไม่มีไฟ ดึงทริก สับกราวด์)						
3	2.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ลระวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
4	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 4.6 MW
5	PTU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 2.0 MW
6	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.0 MW
7	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 2.7 MW
8	PTU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.2 MW
9	PTU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.0 MW
10	PTU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.1 MW
11	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 6.1 MW
12	ย้ายโหลด PTU09 ทั้งหมด และ PTU10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก PTU05						
13	PTU09S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามตลาดนาถม
14	PTU09VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
15	PTU05S-02	ปลด	สับ		พทน.		DIS ปากทางเข้าบ้านดอนสระ
16	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
17	ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก PTU02						
18	PTU07S-04	ปลด	สับ		พทน.		DIS ข้าง ๕.อมสิน
19	PTU07VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
20	ย้ายโหลด PTU06 ทั้งหมด และ PTU08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก PTU03						
21	PTU08S-03	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยิ่งวัสดุภัณฑ์
22	PTU08VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
23	PTU03S-02	ปลด	สับ		พทน.		SF6 สามแยกพนมทวน (ชั้นล่าง)
24	PTU06VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
25	PTU02CVB-01	สับ	ปลด		PTU		- CAP 2
26	PTUBVB-01	สับ	ปลด		PTU		- ขนानบัส
27	PTU06S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.6
28	PTU07S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	PTU08S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.8
30	PTU09S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.9
31	PTU10S-01	สับ	ปลด		พทน.		DIS POT HEAD F.10
32	PTU06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
33	PTU07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
34	PTU08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
35	PTU09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
36	PTU10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- -
37	PTUBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- ขนานบัส
38	PTU02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		- CAP 2
39	แจ้งพนักงานสถานีฯ พนมทวนตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
40	PTU06VG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ F6
41	PTU07VG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ F7
42	PTU08VG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ F8
43	PTU09VG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ F9
44	PTU10VG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ F10
45	PTU02CVG-01	ปลด	สับ		PTU		- กราวด์ CAP2
46	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
47	PTU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
48	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
49	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus						
50	ให้ดำเนินการที่ PTUBYB-01 และ PTU02YB-01 ก่อน						
51	PTUBYS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
52	PTUBYS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
53	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
54	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
55	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTUBYB-01 และ PTU02YB-01 ได้						
56	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTUBYB-01 และ PTU02YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ PTU01YB-01 ต่อ						
57	PTUBYS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
58	PTUBYS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	PTUBYB-01	ปลด	สับ		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	PTUBYB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	PTU01YS-03	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
63	PTUBYB-01	ปลด	สับ		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
66	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
67	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTU01YB-01 ได้						
69	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTU01YB-01 แล้วเสร็จ จะขอทำที่ PTU04YB-01 ต่อ						
70	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	PTU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	PTU01YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
73	PTU01YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
74	PTU01YB-01	ปลด	สับ		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	PTUBYB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	PTU01YS-03	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
77	PTU04YS-03	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
78	PTUBYB-01	ปลด	สับ		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
81	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
82	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTU04YB-01 ได้						
84	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ PTU04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดคืน						
85	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
87	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
88	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	PTUBYB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	PTU04YS-03	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
91	PTU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
93	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี ด้าน BUS2 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
94	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
95	PTU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
96	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
97	PTU06VG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ F6
98	PTU07VG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ F7
99	PTU08VG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ F8
100	PTU09VG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ F9
101	PTU10VG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ F10
102	PTU02CVG-01	สับ	ปลด		PTU		- กราวด์ CAP2
103	PTU06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PTU		-
104	PTU07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		PTU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	PTU08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		-
106	PTU09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		-
107	PTU10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		-
108	PTUBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- ขนานบัส
109	PTU02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		PTU		- CAP 2
110	PTUBVB-01	ปลด	สับ		PTU		- ขนานบัส
111	PTU02CVB-01	ปลด	สับ		PTU		- CAP 2
112	PTU06S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.6
113	PTU07S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.7
114	PTU08S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.8
115	PTU09S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.9
116	PTU10S-01	ปลด	สับ		พทน.		DIS POT HEAD F.10
117	ย้ายโหลด PTU06 ทั้งหมด และ PTU08 ทั้งหมด กลับคืนจาก PTU03						
118	PTU06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		-
119	PTU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		SF6 สามแยกพทนมทวน (ชั้นล่าง)
120	PTU08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		-
121	PTU08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวิสดภัณฑ์
122	ย้ายโหลด PTU07 ทั้งหมด กลับคืนจาก PTU02						
123	PTU07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		-
124	PTU07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ช่าง ธ.อมสิน
125	ย้ายโหลด PTU09 ทั้งหมด และ PTU10 ทั้งหมด กลับคืนจาก PTU05						
126	PTU10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		-
127	PTU05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ปากทางเข้าบ้านดอนสระ
128	PTU09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		-
129	PTU09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามตลาดนาถม
130	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
131	PTU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
132	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
133	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
134	PTU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
135	PTU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
136	PTU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
137	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดค่าเงินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

จำนวนทั้งหมด 3 แผ่น
แผ่นที่ 2

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
6	อ้อมใหญ่ 2	6 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
		8 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK1YB-01, OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV, และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK3YB-01, OYK4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV, และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส.	
7	ท่ามะกา 1	11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	
8	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	13 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์ และเคเบิล 22 kV, บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV, และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
9	พนมทวน	15 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, บำรุงรักษา OLTC พร้อมกับทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบส., กอธ.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		16 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV, บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.(ก.3) กบส.	
10	ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)	17 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์ และเคเบิล 22 kV, บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV, และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-05)	กบข.(ก.3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
11	เขื่อนท่าทุ่งนา	18 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโวลต์รีโกลเตเซอร์ รหัส TTNBR-01 และ TTNBR-02 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์	กบข.(ก.3)	จำริญ (089-8033537)
			13.00-16.00 น.	ย้ายโวลต์รีโกลเตเซอร์ รหัส TTNBR-03 และ TTNBR-04 โดยวิธีจับคู่ย้าย เพื่อบำรุงรักษา รีโกลเตเซอร์		
12	กาญจนบุรี 2	18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01, KCB1YB-02, KCB2YB-02, KCB2YB-03 และ KCB3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
		19 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03, KCB2YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	