



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๗๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ ๒ ก.ย. ๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ลว.๒๕.ก.ค.๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า มวงเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๕ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP2	BEA03YB-01	Riser Pole	นายเชาว์ลิต นิลรอด
					อุปกรณ์ ๒๒ เควี, เบรกเกอร์			โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
					เมนบัส ๒, เคเบิล, รีเลย์			
					ปลด Riser Pole สับกราวด์			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุญ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก BEA03YB-๐1 ถึง Riser Pole
ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1108102

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พชง.๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษย.๑๖๖๓๓ นิลรอด.

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
อสค. ๑๖๖๓๓ นพ.๑๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

2385

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คคฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓) ผจก. ๓๗๐.๖๓, กษย.๑๖๖๓๓

ขั้นตอนการสวิตชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)

ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางเลน (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาหม้อแปลง BEA(BUS2) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1108/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 22 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23/8/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	L=9.17MW.
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	L=24.18MW.
3	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=-1.19MW.
4	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=3.01MW.
5	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=-0.83MW.
6	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=6.83MW.
7	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=2.97MW.
8	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=5.88MW.
9	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=5.69MW.
10	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=2.81MW.
11	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	L=-8.45MW.
12	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	L=-5.03MW.
13	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R L=2.6MW.
14	ย้าย BEA Inc.2 ไปจ่ายจาก BEA Inc.1						
15	BEABVB-03	ปลด	ล๊ับ		BEA	-	ขนานบัส
16	BEABVB-02	ล๊ับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 2
17	ลดโหลด BEA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN 4						
18	BEA08S-27	ปลด	ล๊ับ		บล.		SF6 โรงสี ป.เพื่องู
19	BEA08R-01	ล๊ับ	ปลด		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
20	ย้าย BEA 8 ไปจ่ายจาก BEA 9						
21	BEA08S-03	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS ร้านทินกร
22	BEA08VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA	-	-
23	ย้าย BEA 9 ไปจ่ายจาก BEA 5						
24	BEA05S-02	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS หน้าสถานี
25	BEA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA	-	-
26	ย้าย BEA 10 ไปจ่ายจาก BEA 7						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BEA07S-06	ปลด	ลับ		บล.		DIS ซอยโทรศัพท์
28	BEA10VB-01	ลับ	ปลด		BEA		-
29	ย้าย BEA 7 ไปจ่ายจาก BEA 4						
30	BEA04S-02	ปลด	ลับ		บล.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
31	BEA07VB-01	ลับ	ปลด		BEA		-
32	ย้าย BEA 6 ไปจ่ายจาก BEA 3						
33	BEA03S-04	ปลด	ลับ		บล.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
34	BEA06VB-01	ลับ	ปลด		BEA		-
35	เมื่อพร้อมดับไฟ						
36	BEABVB-03	ลับ	ปลด		BEA		- ขนานบัส
37	BEA03YB-01	ลับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BEA03YS-01	ลับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
39	BEA03YS-02	ลับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
40	BEA06S-01	ลับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.6
41	BEA07S-01	ลับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.7
42	BEA08S-01	ลับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.8
43	BEA09S-01	ลับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.9
44	BEA10S-01	ลับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.10
45	BEABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		- INCOMING 2
46	BEABVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		- ขนานบัส
47	BEA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		-
48	BEA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		-
49	BEA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		-
50	BEA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		-
51	BEA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		-
52	แจ้งพนักงานสถานีฯบางเลน ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ BEABVB-02, BEA6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
53	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯบางเลน						
54	BEABVG-02	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ INCOMING 2
55	BEA06VG-01	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ F6
56	BEA07VG-01	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ F7
57	BEA08VG-01	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ F8
58	BEA09VG-01	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ F9
59	BEA10VG-01	ปลด	ลับ		BEA		- กราวด์ F10
60	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
61	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
62	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
63	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
65	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
66	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
67	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
68	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
69	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
70	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
71	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
72	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
73	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
74	BEABVG-02	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ INCOMING 2
75	BEA06VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F6
76	BEA07VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F7
77	BEA08VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F8
78	BEA09VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F9
79	BEA10VG-01	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ F10
80	BEABVB-02	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		- INCOMING 2
81	BEABVB-03	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		- ขนานบัส
82	BEA06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		-
83	BEA07VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		-
84	BEA08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		-
85	BEA09VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		-
86	BEA10VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA		-
87	BEA06S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.6
88	BEA07S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.7
89	BEA08S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.8
90	BEA09S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.9
91	BEA10S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.10
92	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
93	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
94	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	BEABVB-02	ปลด	สับ		BEA		- INCOMING 2
96	ย้าย BEA 6 กลับจาก BEA 3						
97	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA		- ขนานบัส
98	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
99	BEA03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามสถานี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	ย้าย BEA 7 กลับจาก BEA 4						
101	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
102	BEA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	ปลด	DIS ตรงข้ามสถานีฯ
103	ย้าย BEA 10 กลับจาก BEA 7						
104	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
105	BEA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	ปลด	DIS ซอยโทรศัพท์
106	ย้าย BEA 9 กลับจาก BEA 5						
107	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
108	BEA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	ปลด	DIS หน้าสถานีฯ
109	BEABVB-03	สับ	ปลด		BEA		- ขนานบัส
110	ย้าย BEA 8 กลับจาก BEA 9						
111	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-
112	BEA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	ปลด	DIS รั้วทึบกร
113	ย้ายโหลด BEA 9 กลับจาก SPN 4						
114	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
115	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.		SF6 โรงสี ป.เพ็ญฟู
116	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
117	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
118	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
119	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
120	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
121	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
122	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
123	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
124	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
125	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
126	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
127	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
128	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดคำใบ้การบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

เขตสำรับ 3
จำนวนทั้งหมด 3 แผน
แผ่นที่ 1

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	พุทธมณฑล 2	18 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เขาวังลัด (081-3657367)
		5 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่สะพาน โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
		9 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1) และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PMB5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบข. กอร.	
		11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส PMBBYB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข., กอร.	
2	ศาลาษา	25 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เขาวังลัด (081-3657367)
		10 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01, SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.(TP.1)	กบข.(ก.3) กบข. กอร.	
			13.00-16.00 น.	จ่ายหม้อแปลง TP.1 และย้ายโหลดด้าน Bus 1 คืนเข้าระบบ. ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SLYBYB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY3YB-01, SLY4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข. กอร.	
3	บ้านแก้ว	31 ต.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	เขาวังลัด (081-3657367)
		1 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)	กบข.(ก.3) กบข., กอร.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)	กบข.(ก.3) กบข., กอร.	
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่สะพาน โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กบข.	
4	อ้อมใหญ่ 1	2 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เขาวังลัด (081-3657367)
		3 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
5	บางเลน	4 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 มีไฟ โดยจ่ายโหลด 22 kV. ระหว่าง BEA1YB-01 กับ BEA2YB-01 (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	เขาวังลัด (081-3657367)
		5 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	