



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.กบช.(รล) ๑๘๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิมงคล วงษ์พันธุ์ทิว

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโททอง

2235

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ฝว.กบช.(กค) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี Bus ๑, ๒ และ ๓ ป้องกันการ
ทำงานผิดพลาด สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังส่ง, ขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Inc.๑ BVB-๐๑ Feeder ๑-๔	วันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอลด Incoming ๑ ๒. ขอลด Tie Bus ๑ ๓. ขอลด Feeder ๑-๔ ๔. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๑	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙
๒.	Inc.๒ BVB-๐๑ BVB-๐๒ Feeder ๕-๘	วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอลด Incoming ๒ ๒. ขอลด Tie Bus ๑ ๓. ขอลด Tie Bus ๒ ๔. ขอลด Feeder ๕-๘ ๕. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๒	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙
๓.	Inc.๓ BVB-๐๒ Feeder ๙-๑๒	วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ส.ค. ๖๒	๑๓.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาระบบ ๒๒ เควี/ ๑. ขอลด Incoming ๓ ๒. ขอลด Tie Bus ๒ ๓. ขอลด Feeder ๙-๑๒ ๔. Out Service เบรกเกอร์ทุก ชุดบัส ๓	-	-	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.รล. โทร ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิมโททอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

- 7 ส.ค. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ - จาก SAA2BVB-01 ถึง SAA5VB-01, 6VB-01, 7VB-01, 8VB-01
ในวันที่ 18 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1146
SAA6VB-01, SAA8VB-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ - จาก SAA9VB-01 ถึง SAA9VB-01, 10VB-01, 11VB-01, 12VB-01
ในวันที่ 18 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ SAA8VB-02

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทองน้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นางเอกพุด จงษ์ฯ

นครินทร์ อังคทองดี
(วอ. 5 ททท น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2235
เรียน ผจก. กฟภ. กทป., กฟภ. อ.น.น.
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



[Signature] 13 ส.ค. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีสามพราน 1(ช่วงเช้าทำบัส2 และช่วงบ่ายบัส 3)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-ส.ค.-62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษารีเลย์ด้านบัส 2และบัส 3 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1146/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนเฑียร ทองย้อย วันที่ 12 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายฉวีรัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และ สวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
6	SAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
7	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
8	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
9	SAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
10	SAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
11	SAA12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
12	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
13	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
14	**ย้ายโหลด SAA06 ไปรับไฟจาก KTA06**						
15	KTA10S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
16	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
17	**ย้ายโหลด SAA07 ไปรับไฟจาก SAA04**						
18	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
19	SAA04S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS คลองอ้อมน้อย
20	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
21	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
22	**ย้ายโหลด SAA05 ไปรับไฟจาก SAA09**						
23	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
24	SAA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ซอยเจริญรัชดา
25	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
26	**ย้ายโหลด SAA08 ไปรับไฟจาก SAA12**						
27	SAA08S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS ถนนอ้อมน้อย
28	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
29	SAA08VB-01	สับ	ปลด		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานด้านบัส 2						
31	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
32	SAA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- INCOMING 2
33	SAABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
34	SAABVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
35	SAA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
36	SAA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
37	SAA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
38	SAA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-
39	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานบำรุงรักษารักร์เลย์ด้านบัส 2 ได้						
40	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
43	SAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
44	SAA12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
45	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
46	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
47	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานบำรุงรักษารักร์เลย์ด้านบัส 2 แล้วเสร็จทำด้านบัส 3 ต่อ						
48	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
49	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
50	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
51	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
52	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
53	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
54	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
55	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
56	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
57	SAA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		- INCOMING 2
58	SAABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
59	SAA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
60	SAA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
61	SAA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
62	SAA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-
63	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
64	**ย้ายโหลด SAA09 ไปรับไฟจาก SAA05**						
65	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
66	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
67	**ย้ายโหลด SAA12 ไปรับไฟจาก SAA08**						
68	SAA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAA12VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
70	**ย้ายโหลด SAA11 ไปรับไฟจาก SAA03**						
71	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายขอยแปซิฟิค
72	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
73	**ย้ายโหลด SAA10 ไปรับไฟจาก KTA01**						
74	KTA03S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากขอย วปอ.11
75	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		-
76	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานด้านบัส 3						
77	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
78	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 3
79	SAA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		-
80	SAA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		-
81	SAA11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		-
82	SAA12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		-
83	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานบำรุงรักษารีเลย์ด้านบัส 3 ได้						
84	**ย้ายโหลด SAA06 กลับคืนจาก KTA06**						
85	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		-
86	KTA10S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
87	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
88	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
89	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
90	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
91	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
92	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
93	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงบ่าย							
94	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานบำรุงรักษารีเลย์ด้านบัส 3 แล้วเสร็จ						
95	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
96	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
97	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
98	SAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
99	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
100	KTA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
101	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 3
102	SAABVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
103	SAA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
104	SAA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
105	SAA11VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
106	SAA12VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		-
107	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	**ย้ายโหลด SAA11 กลับคืนจาก SAA03**						
109	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
110	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ทำยชอยแบซิฟิค
111	**ย้ายโหลด SAA07 กลับคืนจาก SAA04**						
112	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
113	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
114	SAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS คลองอ้อมน้อย
115	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส1-บัส2
116	**ย้ายโหลด SAA09 กลับคืน SAA05**						
117	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
118	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
119	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชอยเจริญรัชดา
120	**ย้ายโหลด SAA12 กลับคืนจาก SAA08**						
121	SAA12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
122	SAA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS อนามัยอ้อมน้อย
123	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส2-บัส3
124	**ย้ายโหลด SAA10 กลับคืนจาก KTA01**						
125	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- -
126	KTA03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากชอย วปอ.11
127	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
128	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
129	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
130	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
131	SAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
132	SAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
133	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
134	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
135	SAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
136	SAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
137	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
138	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
139	SAA12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
140	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
141	KTA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-

สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด