



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนข.(นพ.) ๑๓๖๖ /๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

วันที่ 22 ส.ค. 2562  
 ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง อก.นข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายตู้ RCC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.3 สถานีไฟฟ้า  
 ทหาราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน          แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๖ ก.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.3 ที่สถานีไฟฟ้าท่า ทหาราย๑	THS5YS-01	THS3BVB-01	นายอัคร ดันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัคร ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)

ตำแหน่ง รท.บข.รักษาการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ THS-TP3 จาก THS5YS-01 ถึง THS3BVB-01  
 ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1201/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ          พิดเคอร์          จาก          ถึง           
 ในวันที่          ตั้งแต่เวลา          น. ถึง          น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่           
 พนักงานศูนย์ฯ นาย รุ่งทอง ฝางจันทะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอัคร ดันภูมิประเทศ

*(Signature)*

(นายรุ่งทอง ฝางจันทะ รักษาการ)  
 วันที่ 6 ก.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 2437  
 เรียน ผจก. กพค.๓๐

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

*(Signature)*

30 ส.ค. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)


รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ THS-TP3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16-ก.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.ก.3	งานที่ทำ	ย้ายตู้ RCC ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1201/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	29 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>กฤษดา</i>			วันที่	29 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายธนิต, นายอนุสรณ์, นายมนโฆ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ THS, THU						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
5	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		-
6	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		-
7	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		
8	THS13VB-01	Auto	Manual		THS		
9	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		
10	THS15VB-01	Auto	Manual		THS		
11	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
12	THUBR-02	Normal	Nonreclosing+Al		THU		R
13	ย้ายโหลด THS13 รับไฟจาก THS12						
14	THS13S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากซอย16
15	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		
16	ย้ายโหลด THS12 รับไฟจาก THS04						
17	THS12S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
18	THS12VB-01	สับ	ปลด		THS		
19	ย้ายโหลด THS14 รับไฟจาก THS09						
20	THS14S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.บางกอกพรอย
21	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		
22	ย้ายโหลด THS15 รับไฟจาก THU02						
23	THS15S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์สื่อกเทศ
24	THS15VB-01	สับ	ปลด		THS		
25	เมื่อพร้อมดับไฟบัส 3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง
27	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		ไบมิต 115 เควี
29	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		ไบมิต 115 เควี
30	THS03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง
31	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
32	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
33	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
34	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		- -
35	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		- -
36	THUBR-02	Nonreclosing+Al	Normal		THU		R -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
37	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
38	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
39	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
40	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
41	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- -
42	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		- -
43	THUBR-02	Normal	Nonreclosing+Al		THU		R -
44	THS03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง
45	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		ไบมิต 115 เควี
46	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		ไบมิต 115 เควี
47	THS05YB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		เบรกเกอร์อินคัมมิ่ง
49	ปรับแรงดันหม้อแปลง THS-TP3 ประมาณ 22.5 KV						
50	ย้ายโหลด THS12 กลับจาก THS04						
51	THS12VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		
52	THS12S-02	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
53	ย้ายโหลด THS13 กลับจาก THS12						
54	THS13VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		
55	THS13S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากซอย16
56	ย้ายโหลด THS14 กลับจาก THS09						
57	THS14VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		
58	THS14S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 บ.บางกอกฟรอย
59	ย้ายโหลด THS15 กลับจาก THU02						
60	THS15VB-01	ปลด	สับ คงManual		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	THS15S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค
62	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
63	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
64	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
65	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		- -
66	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		- -
67	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		
68	THS13VB-01	Manual	Auto		THS		
69	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		
70	THS15VB-01	Manual	Auto		THS		
71	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
72	THUBR-02	Nonreclosing+Al	Normal		THU		R -
สิ้นสุด Switching							