

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1(บัส1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Cable Support ของ SPN01VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1526/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชนทอย		วันที่ 31 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายฉัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
2	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 1.0 MW
3	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 1.7 MW
4	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 2.2 MW
5	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 6.5 MW
6	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 0.7 MW
7	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 1.1 MW
8	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	Load= 3.5 MW
9	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
10	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
11	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
12	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL	-	-
13	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
14	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
15	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load= 1.3 MW
16	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load= 3.5 MW
17	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
18	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	Load= 0.7 MW
19	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	Load= 2.1 MW
20	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
21	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท่า
22	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
23	**ย้ายโหลด SPN01,SPN06,SPN07 ไปจ่ายจาก SPO07**						
24	TKK02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
25	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN	-	-
26	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.	SF6	วัดศรีเฉลิมเขต

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPN07VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
28	**ย้ายโหลด SPN02 ไปจ่ายจาก SPO02**							
29	SPN02S-10	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุรชัย
30	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
31	** ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM07 (ประตูน้ำบางสาม)**							
32	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
33	SPN05R-01	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		R	ประตูน้ำบางสาม
34	**ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02 (บ้านสามแก้ว)**							
35	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
36	SPN10R-03	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
37	**ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL04 (บางตาเถร)**							
38	SPN10S-04	ปลด	สับ		บลง.		SF6	คลองรากผักชี
39	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R	สภ.บางตาเถร
40	**ย้ายโหลด SPN05 ไปจ่ายจาก SPN04**							
41	SPN04S-10	ปลด	สับ		บลง.		DIS	สี่แยกบางการ้อง
42	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
43	**ย้ายโหลด SPN04 ไปจ่ายจาก BEA04**							
44	BEA03S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	อนามัยหินมูล
45	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
46	**ย้ายโหลด SPN09, SPN10 ไปจ่ายจาก BEA03**							
47	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	DIS	ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดน้องเจมส์
48	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-	-
49	SPN09S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	อนามัยหินมูล
50	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	ขนานบัส
51	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPN01, SPN03, SPN1CVB-01 สถานะปลด โช่ว OPEN							
52	เมื่อพร้อมดับไฟ							
53	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		-	INCOMING 1
54	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมิต 115 เควี
56	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		-	ใบมิต 115 เควี
57	SPNBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	ขนานบัส
58	SPN01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	INCOMING 1
59	SPN01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	CAP 1
60	SPN01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
61	SPN02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
62	SPN03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-
63	SPN04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPN05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		-
65	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
66	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
67	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
68	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
69	แจ้ง กพอ.สพน. ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN03S-01 ปลด อยู่						
70	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ SPN01VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
71	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
72	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
73	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
74	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
75	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
76	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
77	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
78	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
79	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
80	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
81	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
82	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
83	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
84	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
85	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
86	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
87	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
88	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
89	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
90	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
91	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		-
92	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
93	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
94	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
95	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
96	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
97	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
98	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
99	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก่วยเดี่ยวนายเท้า
101	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
102	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
103	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
104	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
105	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
106	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
107	SPNBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- ขนानบัส
108	SPN01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- INCOMING 1
109	SPN01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- CAP 1
110	SPN01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
111	SPN02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
112	SPN04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
113	SPN05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPN		- -
114	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
115	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
116	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
117	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1
118	SPN01CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 1
119	**ย้ายโหลด SPN09,SPN10 กลับคืนจาก BEA03**						
120	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN		- ขนานบัส
121	SPN09S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
122	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
123	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ร้านก่วยเดี่ยวเบ็ดน้องเจมส์
124	**ย้ายโหลด SPN04 กลับคืนจาก BEA04**						
125	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
126	BEA03S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
127	**ย้ายโหลด SPN05 กลับคืนจาก SPN04**						
128	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
129	SPN04S-10	สับ	ปลด		บลง.		DIS สีแยกบางการ้อง
130	**ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับคืนจาก LBL04 (บางตาเถร)**						
131	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
132	SPN10S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
133	**ย้ายโหลด SPN05 บางส่วนกลับคืนจาก BAM02 (บ้านสามแก้ว)**						
134	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
135	BAM02S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 โศกโพธิ์
136	**ย้ายโหลด SPN10 บางส่วนกลับคืนจาก BAM07 (ประตูน้ำบางสาม)**						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
137	SPN05R-01	ปลด	สับ		สพน.		R	ประตูน้ำบางสาม
138	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
139	**ย้ายโหลด SPN02 กลับคืนจาก SPO02**							
140	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-	-
141	SPN02S-10	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	โรงสีสุรชัย
142	**ย้ายโหลด SPN01, SPN06, SPN07 กลับคืนจาก SPO07**							
143	SPN07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-	-
144	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.		SF6	วัดศรีเฉลิมเขต
145	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		-	-
146	TKK02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	กลางทุ่งศรีสำราญ
147	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
148	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
149	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
150	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
151	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
152	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
153	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
154	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
155	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
156	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	สภ.บางตาเถร
157	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
158	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-	-
159	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	คลองขุดใหม่
160	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	-
161	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
162	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
163	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-	-
164	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
165	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	-
166	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
167	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
168	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								